

Ersatzteillistenname	Baujahr	Artikelnummer	Bezeichnung
133527 - 0102	/	59014089927	Dekupiersäge DECO SL scheppach (DIY) AT/SI/HU
133527 - 0102	/	5901408901	Dekupiersäge DECO SL scheppach (DIY) AT/SI/HU
133527 - 0102	/	39014209949	Dekupiersäge DECO -SL Ferrex Australien
133527 - 0102	/	59014129927	Dekupiersäge DECO SL scheppach (DIY)
133527 - 0102	/	59014089947	Dekupiersäge DECO SL scheppach (DIY) Großbritannien
133528 - 0102	/	5901409901	Dekupiersäge mit Fußpedal DECO SWITCH scheppach (DIY)
133529 - 0102	/	5901410901	Dekupiersäge mit flexibler Welle DECO FLEX SL scheppach (DIY)
133529 - 0102	/	5901410938	Dekupiersäge mit flexibler Welle DECO FLEX SL scheppach (DIY)
133529 - 0102	/	59014109977	Dekupiersäge mit flexibler Welle DECO FLEX SL scheppach (DIY)
133531 - 0135	/	59014139953	Dekupiersäge DECO -XLST scheppach (DIY)
133531 - 0135	/	5901413948	Dekupiersäge DECO -XLVX scheppach (DIY)
133531 - 0135	/	5901414948	Dekupiersäge Decovario scheppach (DIY)