

	Artikelnummer	Baujahr	Bezeichnung
	59114079953	/	Akku-Rasenmäher MP38-2X20LIPLUS scheppach (DIY)
	5911412917	/	Akku-Rasenmäher BMP380-ProS scheppach (DIY)
	5911412900	/	Akku-Rasenmäher BMP380-ProS scheppach (DIY)
	39114049968	/	Akku-Rasenmäher BPM43-20 scheppach (DIY)
	5909230900	/	Akku-Bohrhammer BCRH170-20ProS scheppach (DIY)
	5909230917	/	Akku-Bohrhammer BCRH170-20ProS scheppach (DIY)
	5904818952	/	Akku-Multifunktionsgerät MFH440-LI20PROS scheppach (DIY)
	59048189953	/	Akku-Multifunktionsgerät MFH440-40LIPLUS scheppach (DIY)
	5910306917	/	Akku-Kettensäge BCHS350-ProS Duo scheppach (DIY)
	5910306900	/	Akku-Kettensäge BCHS350-ProS Duo scheppach (DIY)
	5910307917	/	Akku-Kettensäge BCHS300-ProS scheppach (DIY)
	5910307900	/	Akku-Kettensäge BCHS300-ProS scheppach (DIY)
	59103049953	/	Akku-Gehölzschneider PCS6-20PROS scheppach (DIY)
	5910305967	/	Akku-Gehölzschneider PCS4-20PROS scheppach (DIY)
	59042019956	/	Akku-Gehölzschneider CBS260-20Li scheppach (DIY)
	59103049956	/	Akku-Gehölzschneider CBS260-20Li scheppach (DIY)
	39103029980	/	Akku-Gehölzschneider CS150-20Li Poco Line
	59042029956	/	Akku-Gehölzschneider CBS260-20Li scheppach (DIY)
	5909221900	/	Akku-Schlagbohrschrauber CCD45-20ProS scheppach (DIY)
	5909221903	/	Akku-Schlagbohrschrauber CCD45-20ProS scheppach (DIY)
	5909221904	/	Akku-Schlagbohrschrauber CCD45-20ProS scheppach (DIY)
	5909221801	/	Schrauber CCD45-20ProS inkl. Schlagschrauber, Winkelschleifer, 2x Akku
	5909221802	/	Schrauber CCD45-20ProS inkl. Exenterschleifer, Stichsäge, 2x Akku und La
	5909221803	/	Schrauber CCD45-20ProS inkl. Multitool, Kreissäge, 2x Akku und La
	5909221804	/	Schrauber CCD45-20ProS inkl. Schlagschrauber, Säbelsäge, 2x Akk
	5909221805	/	Schrauber CCD45-20ProS inkl. Schlagschrauber, 2x Akku und Lade
	5909221806	/	Schrauber CCD45-20ProS SET
	5909221807	/	Schrauber CCD45-20ProS SET
	5909221808	/	Schrauber CCD45-20ProS + Akku BA4.0-20ProS + Schnellladegerät
	5909221809	/	Schrauber CCD45-20ProS + Akku BA4.0-20ProS + Schnellladegerät
	5909221810	/	Schrauber CCD45-20ProS + Zubehör Set Akku und Ladegerät SK2.0-
	5909222900	/	Akku-Bohrschrauber CDD45-20ProS scheppach (DIY)
	5909222903	/	Akku-Bohrschrauber CDD45-20ProS scheppach (DIY)
	5909222904	/	Mobile Werkstatt DTB-20ProS scheppach (DIY)
	5909222905	/	Akku-Bohrschrauber CDD45-20ProS scheppach (DIY)
	59092229930	/	Mobile Werkstatt DTB-20ProS scheppach (DIY) Großbritannien
	5909227900	/	Akku-Schlagbohrschrauber BCCD70-20ProS scheppach (DIY)
	5909227903	/	Akku-Schlagbohrschrauber BCCD70-20ProS scheppach (DIY)
	5909228900	/	Akku-Bohrschrauber BCDD70-20ProS scheppach (DIY)
	5909228903	/	Akku-Bohrschrauber BCDD70-20ProS scheppach (DIY)
	5909224900	/	Akku-Multifunktionswerkzeug CMT200-20ProS scheppach (DIY)
	5909224800	/	Multitool CMT200-20ProS + 2x Akku und Ladegerät - scheppach
	5909224801	/	Multitool CMT200-20ProS + Zubehör Set Akku und Ladegerät SK2.0-
	5909224802	/	Multitool CMT200-20ProS + Akku BA4.0-20ProS + Schnellladegerät F
	5909224803	/	Multitool CMT200-20ProS + Akku BA4.0-20ProS + Schnellladegerät F
	5909226900	/	Akku-Arbeitsleuchte CIL270-20ProS scheppach (DIY)
	5909225900	/	Akku-Säbelsäge CRS450-20ProS scheppach (DIY)
	5909223900	/	1/4 Zoll Akku-Schlagschrauber CID150-20ProS scheppach (DIY)
	5909223903	/	1/4 Zoll Akku-Schlagschrauber CID150-20ProS scheppach (DIY)
	5909229900	/	1/4 Zoll Akku-Schlagschrauber BCID180-20ProS scheppach (DIY)
	5903815900	/	Akku-Winkelschleifer CAG115-20ProS scheppach (DIY)
	5909231900	/	Akku-Winkelschleifer BCAG125-20ProS scheppach (DIY)
	5903815901	/	Akku-Winkelschleifer PWS-115 scheppach (DIY)
	5903815904	/	Akku-Winkelschleifer CAG115-20ProS scheppach (DIY)
	5903815917	/	Akku-Winkelschleifer CAG115-20ProS scheppach (DIY)
	5909220900	/	Akku-Exzenterschleifer COS125-20ProS scheppach (DIY)
	5909220803	/	Exzenterschleifer COS125-20ProS + Akku BA4.0-20ProS + Schnellla
	5901812900	/	Akku-Handkreissäge CCS165-20ProS scheppach (DIY)
	5901813900	/	Akku-Stichsäge CJS254-20ProS scheppach (DIY)