



**Hauptartikel**

**Ersatzteilliste**

3911215900

155031 - 0206 - - -

Ersatzteil	Bezeichnung	Bezeichnung	Position	Abb.	Baujahr	Status
5911210001	Seitliche Abdeckung Teil 1		1	*	*	
5911210002	Verbindungsstange für Höhenverstellung Teil 3		3	*	*	2. nicht mehr lieferbar
5911210003	Untere Abdeckung Teil 4		4	*	*	2. nicht mehr lieferbar
5911210004	Stange für Höhenverstellung Teil 5+6		5 6	*	*	
5911210004	Stange für Höhenverstellung Teil 5+6		7	*	*	
5911210006	Hebel für Höhenverstellung Teil 8		8	*	*	
5911210007	Feder für Höhenverstellung Teil 9		9	*	*	



3911215900

Akku Rasenmäher  
TT40-Li18V woodster



**Hauptartikel**

**Ersatzteilliste**

3911215900

155031 - 0206 - - -

<b>Ersatzteil</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Position</b>	<b>Abb.</b>	<b>Baujahr</b>	<b>Status</b>
5911210008	Vorderrad Teil 10		10	*	*	
5911210009	Anschraubplatte für Radachse Teil 12		12	*	*	
5911210010	Gewicht Teil 13+14		13 14	*	*	
5911210011	Abdeckung für Gewicht Teil 15		15	*	*	
5911210012	Radachse vorne Teil 16+11		16 11	*	*	
3901204019	Passscheibe Teil 22		17	*	*	
02009446	Splint	2x28	18	*	*	
5911210013	Gehäuse Teil 19		19	*	*	
5911210014	Abdeckung oben Teil 20		20	*	*	
5911210015	Halterung für Akkus Teil 22		22	*	*	2. nicht mehr lieferbar
5911210016	Schlüssel Teil 23		23	*	*	
5911210017	Griff oben Teil 24+25		25 24	*	*	2. nicht mehr lieferbar
5911210018	Sechskantschraube mit Flansch	M8x20	26	*	*	
5911210019	Abdeckung für Akku Teil 27		27	*	*	
7911200612	Rasenmähermesser	400x75x10	28	*	*	
5911210020	Elektromotor		30	*	*	2. nicht mehr lieferbar
5911210021	Messeraufnahme Teil 31		31	*	*	
5911210022	Griffstange oben Teil 33		33	*	*	
5911210023	Schalterabdeckung mit Druckknopf oben Teil 36-39		36-39	*	*	
5911210024	Wippschalter Teil 40	12A / 250V	40	*	*	
5911210025	Hebel für Schalter Teil 42		42	*	*	
5911210026	Druckschalterabdeckung unten Teil 43		43	*	*	
5911210027	Feder für Schalter Teil 44		44	*	*	
02060335	Flachrundschrabe	M8x50	48	*	*	
5911210028	Sterngriff Teil 49		49	*	*	



3911215900

Akku Rasenmäher  
TT40-Li18V woodster



**Hauptartikel**

**Ersatzteilliste**

3911215900

155031 - 0206 - - -

<b>Ersatzteil</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Position</b>	<b>Abb.</b>	<b>Baujahr</b>	<b>Status</b>
5911210029	Hintere Abdeckung Teil 50		50	*	*	2. nicht mehr lieferbar
5911210030	Griffstange unten Teil 51		51	*	*	
5911210031	Anschraubplatte rechts Teil 52		52	*	*	
5911210032	Fangkorb kpl.		53 55	*	*	
5911210033	Feder für hintere Abdeckung Teil 54		54	*	*	
5911210034	Radkappe hinten Teil 57		57	*	*	
5911210035	Hinterrad		58	*	*	
5911210036	Anschraubplatte links Teil 59		59	*	*	
5911210037	Radachse hinten Teil 60+11		60 11	*	*	
5911210040	Kabelsatz Teil 61-63+65+66		61- 63 65 66	*	*	
5911210039	Widerstand Teil 64		64	*	*	
3401101049	Microschalter 10A Teil 14		68	*	*	
5911210038	Kohlebürsten mit Halter (Satz = 2 Stück) Teil 69+71		69 71	*	*	
5910602006	Anschlussstecker für Akku Teil 13		72 73	*	*	
7910303701	Akku BP4A-Li18V 18V	115x80x75	74	*	*	
7910303702	Ladegerät BC4A-Li18V für Akku BP4A-Li18V	13.5x10x7	o.Abb.	*	*	
02798134	Kreuzschlitzschraube DIN 7981	4.8x20	o.Abb.	*	*	

!!! Wussten Sie schon: Ab sofort können Sie in unserem Ersatzteilshop Ersatzteillisten einsehen und Ersatzteile sowie Zubehör direkt bestellen. Mehr Infos finden Sie hier:  
<https://www.schepach.com/Shop.aspx>