





Ersatzteile / Spare parts

SL9LXU

Zug- Kapp- und Gehrungssäge
Slide comp. Mitre saw

3901218901
0159

update: 14.11.2016

Skizze	Art.Nr.	Benennung	description
1	3401101040	Linsenschraube mit Kreuzschlitz M5x35	Screw M5X35
2	3401101041	Scheibe A5	Washer Ø5
3	3910201044	PT Schraube Linsenkopf A2 4x13	Tapping screw ST4.2X13
4	3401101042	Griff oben	Upper handle
5	3401101043	Schalter Kunststoff	Trigger
6	3401101044	Kabelklemme	cord press plate
7	3401101045	Griff unten	Lower handle
8	3401101046	Kabeltülle	Cablesheath
9	3908201101	Netzkabel mit Stecker	power cord and plug
12	3401101047	Lüsterklemme	Terminal
13	3401101048	Feder für Schalter	trigger spring Ø1XØ7X35
14	3401101049	Microschalter	micro-switch
15	3401101050	Spänesack	Dust bag
16	02098504	Sechskantmutter selbstsichernd M6	locknut M6
17	3401101051	Drehstabfeder für Entsperrhebel	Torsion Spring
18	3401101052	PT Schraube Linsenkopf A2 4x12	Screw M4X12
19	3401101053	Entsperrhebel	Lock bracket
20	88000654	Federring A4	Spring washer Ø4
21	3401101054	Anschraubbügel für Entsperrhebel	Lock level
22	3401101055	Linsenschraube mit Kreuzschlitz M6x40	Screw M6X40
23	3401101056	Arretierbolzen	spindle lock pin
25	3401101057	Feder für Arretierbolzen	spindle lock pin spring
27	3401101058	Innerer Sägeblattflansch	Inner flange
28-36+11	3401101059	Getriebe kpl.	gearbox cpl.
32	06206001	Rillenkugellager 6001	Bearing 6001
37	3401101060	Führungsbuchse	copper sleeve Ø12XØ8X10
40+41	3401101061	Tiefeneinstellung kpl.	Depth adjuster + knurled nut
42	02091238	Zylinderschraube mit Innensechskant M6x25	Hex screw M6X25
43	02093404	Sechskantmutter M6	Nut M6
44	06406000	Rillenkugellager 6000-2RS	Bearing 6000
45	3401101062	Statorabdeckung	Fan baffle
46	3401101063	Rotor	Armature
47	06100607	Rillenkugellager 607Z	Bearing 607
48	3401101064	Lagerbuchse	Bearing sleeve
50	3401101065	Stator	Stator
52	3401101066	Motorgehäuse	Motor housing
54+55	3401101067	Kohlebürstenhalter (Satz = 2 Stück)	Brush spring + holder (set = 2 pcs)
56	3401101068	Kohlebürsten (Satz = 2 Stück)	Carbor Brush (set = 2 pcs)
58	3401101069	Motorgehäuseabdeckung	End cap
60	7901101601	Sägeblatt	Blade
61	3401101070	Äußerer Sägeblattflansch	Outer flange
62	3401101071	Flanschkopfschraube M8x20 links	Hex screw M8(L)X20
63	3401101072	Distanzscheibe Groß	Bracket Clamp
65	3401101073	Sägeblattschutzhalter	Guard Bracket
68	3401101074	Schraube für Sägeblattschutzhalter	Screw M5X10
69	3401101075	Feder für Sägeblattschutz	Torsion spring
70	3401101076	Distanzscheibe Klein	Center plate
71	3401101077	Sägeblattschutz kpl.	Move guard group
74	3401101078	Gestänge	Linkage
76	3401101079	Lagerabdeckung	Bearing cover
77	3401101080	Schwenkteil	Arm
78	02012504	Scheibe A6	Washer Φ6
79	3401101081	Feder	Spring
80	3401101082	Sterngriffschraube M6x25	Knob M6X25
81	88001558	Linearlager LM25UU	Linear bearing
82-84	3401101083	Klemmschraube für Schwenkteil	bevel locker cpl.
85	3401101084	Skala 0°-45° - selbstklebend	Bevel scale
86-88	3401101085	Arretierstift mit Griff	Lock pin knob
90	3401101086	Platte für Tiefeneinstellung	cuting depth stop plate
92	3401101087	Gelenk	Bracket
93	3401101088	Große Feder	Big torsion spring
94	3401101089	Federhülse	Spring sleeve
95	3401101090	Gelenkbolzen	Pivot shaft



Ersatzteile / Spare parts

SL9LXU

Zug- Kapp- und Gehrungssäge
Slide comp. Mitre saw

3901218901
0159

update: 14.11.2016

Skizze	Art.Nr.	Benennung	description
96	3401101091	Tischeinlage links	Left Kerft plate
97	3401101092	Tischeinlage rechts	Right Kerft plate
100-102+18+20+75	3401101093	Drehgriff mit Gewindestange	Handle cpl.
103	3401101094	Zeiger für Skala 45°-0°45°	Mitre indicator
104	3401101095	Drehteller	Turn table
105+106+18+20	3401101096	Anschraubplatte kpl. für Drehgriff	lock plate cpl.
108	02091247	Zylinderschraube mit Innensechskant M8x20	Hex screw M8X20
110	3401101097	Zeiger für Sakal 0°-45°	Bevel indicator
111	02091249	Zylinderschraube M8x30	Hex screw M8X30
113	3401101098	Gewindebolzen	rotary shaft
116	02098507	Sechskantmutter M12 selbstsichernd	Locknut M12
117	3401101099	Gummiring	Rubber ring
118	3401101100	Führungsstange	Guide bar
119	3401101101	Auszugsanschlag	Slide end cap
120	02012506	Scheibe A8	Washer Ø8
122	3401101102	Anschlag	Fence
125	3401101103	Feder für Einrasthebel	Spring
127	3401101104	Einrasthebel für Gradeinstellung	location push button
130	3401101105	Skala 45°-0°-45° - selbstklebend	Mitre scale
131	3401101106	Gestell	Base
132	02098505	Sechskantmutter M8 selbstsichernd	Locknut M8
133-137+18+20+75	3401101107	Werkstückspanner kpl.	workpiece holder cpl.
138	3401101108	Verbindungsstück	Table Connection block
139	5901304118	Kondensator 0,22µF 250VAC	Capacitor
140	3401101109	Transformator für Laser	Transformer
141	3401101110	Ein-/ Ausschalter für Laser	Laser switch
143-145+2+11	3401101111	Laser kpl.	Laser cpl.
146	3401101112	Werkstückauflage	Extension bar
147	3401101113	Sterngriffschraube M6x20	Knob M6X20