



Ersatzteile / Spare parts

sl 10 lxx

Kapp- Zugsäge
Mitre Saw

3901207000
0110

update: 20.06.2017

Skizze	Art.Nr.	Benennung	description
2	3901207041	Gestell	frame
3	3901204012	Gummifuß	rubber foot
4+5+6	3901207051	Rastkugel mit Feder und Stift	ball with spring and pin
7	3901204013	Werkstückauflage	support
8	3901207047	Rasterblech	grid steel plate
10	3901204015	Handgriff	handle
12	02902104	Scheibe A4,3	washer
14	3901209013	Zeiger	pointer
15	3901207042	Tisch	table
21	3901204017	Tischeinlage	table insert
22	3901204019	Passscheibe	washer
25	3901207012	Anschlag	arrester
26	3901207044	Klemmring	clamb ring
28	3901203201	Sterngriffschraube M6x16	turning handle
28-34	3901204020	Werkstückspanner kpl.	workpiece holder
36	3901207050	Anschraubplatte	mount plate
37	3901204073	Schraube	screw
38	3901204074	Buchse	bush
40	3901207038	Feder	spring
42	3901207013	Gelenk	hinge
43	3901204022	Bundschraube	screw
48	01148102	Spannhülse Ø3	clamp sleeve
50-53	3901204047	Laser	laser
49	3901207043	Feststellbolzen	bolt
51	3901204024	Laserauflage	laser support
53, 56, 58	3901203251	Laser mit Batteriebox kpl.	laser with battery box
62	3901209013	Zeiger	pointer
63	3901207014	Lagergehäuse	bearing cover
64	3901204094	Feder	spring
65	3901204095	Drehgriff	turning handle
67	3901204097	Bolzen	bolt
70	3901204028	Verstellhebel	adjusting lever
71	3901204100	Linearlager	thrust bearing
72	3901207015	Führungsrohr	guiding tube
73	3901207002	Auszuganschlag	arrester
75	3901204030	Schraube	screw
76	3901207016	Äußerer Sägeblattflansch	outer flange
77	3901203701	Sägeblatt	sawblade
78	3901204032	Fixierring	fixing ring
79	3901106064	Innerer Sägeblattflansch	inner flange
80-81	3901207039	Achse mit Stift	axle with pin
85	06406203	Kugellager	bearing
86	3901207020	Lageschale	bearing shield
87	3901207049	Zahnrad	gear wheel
90	3901204034	Spänesack	dust collector bag
96	3901207021	Schwenkarm für Sägeblattschutz	lever for sawblade guard
97	02060314	Flachrundschrabe	round-head screw
99	3901207022	Sägeblattschutz unten	sawblade guard down
101	3901204037	Feder	spring
106	5901202005	Schutzblech	protecting sheet
107	3901207024	Schutzabdeckung	protective covering
109	3901207025	Verriegelungshebel	locking lever
111	3901207026	Feder	spring
116	06206202	Kugellager	bearing
122	3901207036	Anker	rotor
125	3901207037	Stator	stator
128	3901207028	Kohlebürstenhalter	cabon brush holder
129	3902202119	Kohlebürsten (Satz = 2 Stück)	carbon brush (1set=2pcs.)
130	3901202026	Kohlebürstenabdeckung	carbon brush cover
134	3901207031	Handgriff	handle



Ersatzteile / Spare parts

sl 10 lxu

**Kapp- Zugsäge
Mitre Saw**

**3901207000
0110**

update: 20.06.2017

Skizze	Art.Nr.	Benennung	description
135	02798115	Schraube	screw
136	3901207032	Handgriffabdeckung	handle covering
138	3901106011	Schalter	switch
139	3901207033	untere Handgriffabdeckung	lower handle covering
140	3901207034	Endstörfilter	noise filter
145	3901207048	Kondensator 0.33µF / 250V - 300V	capacitor
146	3901207052	Taster	Switch Button
149	3901207045	Sterngriffschraube M10x40	starknob screw
150	3901207040	Gleitbelag für Drehteller (3-teilig)	sliding coating for turntable
120-132, 103	3901207035	Motor kpl.	motor cpl.