



<b>D</b>	<b>Rollsieb</b> Original-Anleitung
<b>GB</b>	<b>Rotating sieve</b> Translation from the original instruction manual
<b>FR</b>	<b>Tamis à rouleaux</b> Traduction du manuel d'origine
<b>I</b>	<b>Setaccio a rullo</b> Traduzione dalle istruzioni d'uso originali
<b>NL</b>	<b>Rolzeef</b> Vertaling van originele handleiding
<b>E</b>	<b>Criba de ruedas</b> Traducción de la instrucción de original
<b>PT</b>	<b>Peneira rotativa</b> Tradução do manual de instruções original
<b>DK</b>	<b>Rullesigte</b> Oversættelse fra den originale brugervejledning
<b>NO</b>	<b>Rullesikt</b> Oversættelse fra original brukermanual
<b>FIN</b>	<b>Pyöröseula</b> Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta
<b>SE</b>	<b>Rullsil</b> Översättning av original-bruksanvisning
<b>SLO</b>	<b>Valjast Sejalec</b> Prevod iz originalnih navodil za uporabo

<b>D</b>	<b>3–5</b>
<b>GB</b>	<b>6–8</b>
<b>FR</b>	<b>9–12</b>
<b>I</b>	<b>13–16</b>
<b>NL</b>	<b>17–19</b>
<b>E</b>	<b>20–23</b>
<b>PT</b>	<b>24–27</b>
<b>DK</b>	<b>28–30</b>
<b>NO</b>	<b>31–33</b>
<b>FIN</b>	<b>34–36</b>
<b>SE</b>	<b>37–39</b>
<b>SLO</b>	<b>40–42</b>

<b>Deutschland</b>	Nur für EU-Länder Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.
<b>Great Britain</b>	Only for EU countries. Do not dispose of electric tools together with household waste material! In observance of european directive 2002/96/EC on wasted electrical and electronic equipment and its implementation in accordance with national law, electric tools that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.
<b>France</b>	Pour les pays européens uniquement Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères! Conformément à la directive européenne 2002/96/EG relative aux déchets d'équipements électriques ou électroniques (DEEE), et à sa transposition dans la législation nationale, les appareils électriques doivent être collectés à part et être soumis à une recyclage respectueux de l'environnement.
<b>Italia</b>	Solo per Paesi UE Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti domestici! Secondo la Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la sua attuazione in conformità alle norme nazionali, le apparecchiature elettriche esaudite devono essere raccolte separatamente, al fine di essere reimpiegate in modo eco-compatibile.
<b>Nederlanden</b>	Allen voor EU-landen Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee! Volgens de europees richtlijn 2002/96/EG inzake oude elektrische en elektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruik elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recycle bedrijf dat voldoet aan de geldende milie-eisen.
<b>España</b>	Sólo para países de la UE No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos! De conformidad con la Directiva Europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su aplicación de acuerdo con la legislación nacional, las herramientas eléctricas cuya vida útil haya llegado a su fin se deberán recoger por separado y trasladar a una planta de reciclaje que cumpla con las exigencias ecológicas.

<b>Portugal</b>	Apenas para países da UE Não deite ferramentas eléctricas no lixo doméstico! De acordo com a directiva europeia 2002/96/CE sobre ferramentas eléctricas e electrónicas usadas e a transposição para as leis nacionais, as ferramentas eléctricas usadas devem ser recolhidas em separado e encaminhadas a uma instalação de reciclagem dos materiais ecológica.
<b>Danmark</b>	Kun for EU-lande Elværktøj må ikke bortsættes som allmindeligt affald! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om bortsættelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal brugt elværktøj indsamles separat og bortsættes på en måde, der skyner miljøet mest muligt.
<b>Norge</b>	Kun for EU-land Kast aldri elektroverktøy i husholdningsavfallet! I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets iverksettning i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger skal brukes, samlas separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg.
<b>Finnland</b>	Koskeen vain EU-maija Älä hävitää sähköjäkaltaa tavallisen kotitalousjätteen mukana! Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2002/96/EY ja sen maakohtaisen sovellusten mukaisesti käytetyt sähköjäkalut on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
<b>Sverige</b>	Gäller endast EU-länder Elektriska verktyg får inte kastas i hushållssporna! Enligt direktivet 2002/96/EG som avser äldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta elektriska verktyg sorteras separat och lämnas till miljövännlig återvinning.

**Garantie**  
Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware anzugeben, andernfalls verliert der Käufer sämtliche Ansprüche wegen solcher Mängel. Wir leisten Garantie für unsere Maschinen bei richtiger Behandlung auf die Dauer der gesetzlichen Gewährleistungsfrist ab Übergabe in der Weise, dass wir jedes Maschinenmodell, dass innerhalb dieser Zeit nachweisbar in Folge Material- oder Fertigungsfehler unbrauchbar werden sollte, kostenlos ersetzen. Für Teile, die wir nicht selbst herstellen, leisten wir nur insoweit Gewähr, als uns Gewährleistungsansprüche gegen die Vorlieferanten zustehen. Die Kosten für das Einsetzen der neuen Teile trägt der Käufer. Wandlungs- und Minderungsansprüche und sonstige Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.

#### Warranty

Apparent defects must be notified within 8 days from the receipt of the goods. Otherwise, the buyer's rights of claim due to such defects are invalidated. We guarantee for our machines in case of proper treatment for the time of the statutory warranty period from delivery in such a way that we replace any machine part free of charge which provably becomes unusable due to faulty material or defects of fabrication within such period of time. With respect to parts not manufactured by us we only warrant insofar as we are entitled to warranty claims against the upstream suppliers. The costs for the installation of the new parts shall be borne by the buyer. The cancellation of sale or the reduction of purchase price as well as any other claims for damages shall be excluded.

#### Garantie

Des défauts visibles doivent être signalés au plus tard 8 jours après la réception de la marchandise, sans quoi l'acheteur perd tout droit à des redevances pour de tels défauts. Nous garantissons nos machines, dans la mesure où elles sont maniées correctement, pour la durée légale de garantie à compter de la remise dans ce sens que nous remplaçons gratuitement toute pièce de la machine devenue inutilisable durant cette période pour des raisons d'erreur de matériau ou de fabrication. Toutes pièces que nous ne fabriquons pas nous-même ne sont garanties que si nous possédons des droits à la garantie vis-à-vis des fournisseurs respectifs. Les frais pour la mise en place des nouvelles pièces sont à la charge de l'acheteur. Tous droits à rédhibition et toutes préentions à diminutions ainsi que tous autres droits à l'indemnité sont exclus.

#### Garanzia

Vizi evidenti vanno segnalati entro 8 giorni dalla ricezione della merce, altrimenti decadono tutti i diritti dell'acquirente inerenti a vizi del genere. Appunto un impiego corretto da parte dell'acquirente, garantiamo per le nostre macchine per tutto il periodo legale di garanzia a decorrere dalla consegna in maniera tale che sostituiamo gratuitamente qualsiasi componente che entro tale periodo presenti dei vizi di materiale o di fabbricazione tali da renderlo inutilizzabile. Per componenti non fabbricati da noi garantiamo solo nella misura nella quale noi stessi possiamo rivendicare diritti a garanzia nei confronti dei nostri fornitori. Le spese per il montaggio dei componenti nuovi sono a carico dell'acquirente. Sono escluse pretese di risoluzione per vizi, di riduzione o ulteriori pretese di risarcimento danni.

#### Garantía

Los defectos evidentes deberán ser notificados dentro de 8 días después de haber recibido la mercancía, de lo contrario el comprador pierde todos los derechos sobre tales defectos. Garantizamos nuestras máquinas en caso de manipulación correcta durante el plazo de garantía legal a partir de la entrega. Sustituiremos gratuitamente toda pieza de la máquina que dentro de este plazo se torne inútil a causa de fallas de material o de fabricación. Las piezas que no son fabricadas por nosotros mismos serán garantizadas hasta el punto que nos corresponda garantía del suministrador anterior. Los costes por la colocación de piezas nuevas recaen sobre el comprador. Están excluidos derechos por modificaciones, aminoraciones y otros derechos de indemnización por daños y perjuicios.

#### Garantia

På denne maskinen gir vi 24 måneders garanti. Garantien omfatter materiel eller fabrikationsfeil. Deler med feil blir erstattet uten omkostninger. Selve utskiftingen må kunden selv utføre. Vi overtar kun garanti for originale scheppach-delar. Garantien omfatter ikke: Slitedeler. Transportskader. Skader forårsaket av ukynig eller uforsiktig bruk. Garantikrav blir bare imøtekommert såfremt reparasjoner ikke er utført av tredje person.

#### Garanti

På denne maskine yder vi Dem 24 måneders garanti. Garantien dækker udelukkende materiale- eller fabrikationsfejl. Defekte dele erstattes uden omkostninger, udskiftningen af delene foretages af kunden. Vi yder kun garanti for originale scheppach-dele. Garantien dækker ikke: Transportskader, sliddele, skader p.g.a. ukorrekt behandling eller manglende overholdelse af driftsvejledningen. Endvidere kan garantikravet kun gøres gældende for maskiner, hvor der ikke er foretaget reparationer gennem tredjepart.

**Garantia**  
Para este aparelho concedemos garantia de 24 meses. A garantia cobre exclusivamente defeitos de material ou de fabricação. Peças avariadas são substituídas gratuitamente. cabe ao cliente efetuar a substituição. Assumimos a garantia unicamente de peças genuinas scheppach.  
Não há direito à garantia no caso de: peças de desgaste, danos de transporte, danos causados pelo manejo indevido ou pela desatenção as instruções de serviço, falhas da instalação elétrica por inobservância das normas relativas à electricidade. Além disso, a garantia só poderá ser reinvidicada para aparelhos que não tenham sido consertados por lerceiros.  
O cartão de garantia só vale em conexão com a fatura.

**Garantie**  
Zichtbare gebreken moeten binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen worden gemeld, zo niet verliest de verkoper elke aanspraak op grond van deze gebreken. Onze machines worden geleverd met een garantie voor de duur van de wettelijke garantietijd. Deze termijn gaat in vanaf het moment dat de koper de machine ontvangt. De garantie houdt in dat wij elk onderdeel van de machine dat binnen de garantietijd aantoonbaar onbruikbaar wordt als gevolg van materiaal- of productiefouten, kosteloos vervangen. De garantie valt echter bij verkeerde behandeling van de machine. Voor onderdelen die wij niet zelf produceren, geven wij enkel de garantie die wij zelf krijgen van de oorspronkelijke leverancier. De kosten voor de montage van nieuwe onderdelen vallen ten laste van de koper. Eisen tot het aanbrengen van veranderingen of het toestaan van een korting en overige schadeloosstellingsclaims zijn uitgesloten.









**Takuu**  
Ilmeisistä puitteista tulee ilmoittaa kahdeksan päivän kuluessa tavarava-staanottamisesta. Muutoin ostaja ei voi vaatia korvausta ko. puitteista. Annamme takuu oikein käsityyllille konelemme lakisääteiseksi takuuajaksi tavaran luovutuksesta alkaen siten, että vaihdamme korvauksetta minkä tahansa koneenosan, joka osoittautuu tämän ajan kuluessa käytössäkäytökkälottomaksi raaka-aine- tai valmistusvirheestä johtuen. Osille, joita emme valmistata itse, annamme takun vain mikäli osien toimittaja on antanut niistä takuun meille. Uusien osien asennuskustannukset maksaa ostaja. Purku- ja vähennysvaatimukset ja muut vahingonkorvausvaatimukset eivät tule kysymykseen.

**Garanti**  
Med denna maskin följer en 24 månaders garanti. Garantin täcker endast material- och konstruktionsfel. Defekta delar ersätts utan omkostningar, men kunden står för installationen. Vår garanti täcker endast original scheppach-delar. Anspråk på garantier inte för: garantin täcker ej, transportskador, skador orsakade av felaktig behandling och då skötförskrifter inte beaktats. Vidare kan garantikrav endast ställas för maskiner som inte har repararerats av tredje part.

**Garanti**  
På denne maskinen gir vi 24 måneders garanti. Garantien omfatter materiel eller fabrikationsfeil. Deler med feil blir erstattet uten omkostninger. Selve utskiftingen må kunden selv utføre. Vi overtart kun garanti for originale scheppach deler. Garantien omfatter ikke: Slitedeler. Transportskader. Skader forårsaket av ukynig eller uforsiktig bruk. Garantikrav blir bare imøtekommert såfremt reparasjoner ikke er utført av tredje person.

**Garanti**  
På denne maskine yder vi Dem 24 måneders garanti. Garantien dækker udelukkende materiale- eller fabrikationsfejl. Defekte dele erstattes uden omkostninger, udskiftningen af delene foretages af kunden. Vi yder kun garanti for originale scheppach-dele. Garantien dækker ikke: Transportskader, sliddele, skader p.g.a. ukorrekt behandling eller manglende overholdelse af driftsvejledningen. Endvidere kan garantikravet kun gøres gældende for maskiner, hvor der ikke er foretaget reparationer gennem tredjepart.

Händler:	Gerätetype:	Apparat type:
Dealer:	Appliance type:	Maskintype:
Vendeur:	Type d'appareil:	
Rivenditore:	Tipo d'apparecchio:	
Handelaar:	Type:	
Comerciante:	Tipo di macchina:	
Revendedor:	Tipo de aparelho:	
Återförsäljare:	Maskin typ:	
Myyjä:	Kone:	
Förhandler:		
Forhandler:		
	Gerätenummer:	Número do aparelho:
	Serial number:	Maskin nr:
	Numéro de l'appareil:	Koneen numero:
	N. dell'apparecchio:	Apparat nummer:
	Nummer:	Maskinnummer:
	Número de la máquina:	








20 = 4200 2016
21 = 0279 8122
22 = 4200 2003
23 = 4201 4000
24 = 4201 4100
25 = 7501 2300
26 = 0279 8133
27 = 4201 3004
28 = 0273 4903
29 = 0279 8517
30 = 4200 2018
31 = 0209 3328
32 = 0214 4003
33 = 4200 2700
34 = 4200 2107
35 = 0500 5305
36 = 0290 2106
37 = 0500 1202
38 = 4200 2707
39 = 0500 5305

1 = 4200 2200
2 = 4200 2300
3 = 4200 2208
4 = 0672 0203
5 = 0201 2509
6 = 0677 0101
7 = 4200 2210
8 = 4200 2209
9 = 4200 2600
10 = 4200 2615
11 = 0620 62204
12 = 0104 7117
13 = 0214 4006
14 = 0214 4007
15 = 0209 3406
16 = 0501 2523
17 = 0501 2119
18 = 4200 2017
19 = 0275 0007

2 - 8	10 - 12	24 - 29
①	⑨	⑬

1 = 4200 1105  
 2 = 4200 1001  
 3 = 0209 3141  
 4 = 0267 9808  
 5 = 0209 3405  
 6 = 4200 1200  
 7 = 4200 1300  
 8 = 4200 1400  
 9 = 4200 1009  
 10 = 0209 3375  
 11 = 4200 0004  
 13 = 0214 4006  
 14 = 0209 3406  
 15 = 0209 3393  
 16 = 0209 3141  
 17 = 0214 4005  
 18 = 4200 1003  
 19 = 4200 1002  
 20 = 0209 3370  
 21 =  
 22 = 0409 1264  
 23 = 4200 1108



## Hersteller:

### scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH  
Günzburger Straße 69  
D-89335 Ichenhausen

## Verehrter Kunde,

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Arbeiten mit Ihrer neuen Maschine.

### Hinweis:

Der Hersteller dieses Gerätes haftet nach dem geltenden Produkthaftungsgesetz nicht für Schäden, die an diesem Gerät oder durch dieses Gerät entstehen bei:

- unsachgemäßer Behandlung,
- Nichtbeachtung der Bedienungsanweisung,
- Reparaturen durch Dritte, nicht autorisierte Fachkräfte,
- Einbau und Austausch von nicht originalen Ersatzteilen,
- nicht bestimmungsgemäßer Verwendung,
- Ausfällen der elektrischen Anlage bei Nichtbeachtung der elektrischen Vorschriften und VDE-Bestimmungen 0100, DIN 57113 / VDE 0113.

### Wir empfehlen Ihnen:

Lesen Sie vor der Montage und vor Inbetriebnahme den gesamten Text der Bedienungsanweisung durch.

Diese Bedienungsanweisung soll es Ihnen erleichtern, Ihre Maschine kennenzulernen und ihre bestimmungsgemäßen Einsatzmöglichkeiten zu nutzen.

Die Bedienungsanweisung enthält wichtige Hinweise, wie Sie mit der Maschine sicher, fachgerecht und wirtschaftlich arbeiten, und wie Sie Gefahren vermeiden, Reparaturkosten sparen, Ausfallzeiten verringern und die Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Maschine erhöhen. Zusätzlich zu den Sicherheitsbestimmungen dieser Bedienungsanweisung müssen Sie unbedingt die für den Betrieb der Maschine geltenden Vorschriften Ihres Landes beachten.

Die Bedienungsanweisung, in einer Plastikhülle geschützt vor Schmutz und Feuchtigkeit, bei der Maschine aufbewahren. Sie muss von jeder Bedienungsperson vor Aufnahme der Arbeit gelesen und sorgfältig beachtet werden. An der Maschine dürfen nur Personen arbeiten, die im Gebrauch der Maschine unterwiesen und über die damit verbundenen Gefahren unterrichtet sind. Das geforderte Mindestalter ist einzuhalten.

## Allgemeine Hinweise

- Überprüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf eventuelle Transportschäden. Bei Beanstandungen muss sofort der Zubringer verständigt werden. Spätere Reklamationen werden nicht anerkannt.
- Überprüfen Sie die Sendung auf Vollständigkeit.
- Machen Sie sich vor dem Einsatz anhand der Bedienungsanweisung mit dem Gerät vertraut.
- Verwenden Sie bei Zubehör sowie Verschleiß- und Ersatzteilen nur Original-Teile. Ersatzteile erhalten Sie bei Ihrem -Fachhändler.
- Geben Sie bei Bestellungen unsere Artikelnummern sowie Typ und Baujahr des Gerätes an.

## rs 400

### Lieferumfang

- |  |
|--|
| 1 Siebantrieb montiert                       |
| 1 Gestellarm rechts,                         |
| 1 Gestellarm links                           |
| 2 Gestellholme                               |
| 1 Knotenblech mit Klammer                    |
| 3 Knotenbleche                               |
| 1 Gestellwand                                |
| 2 Stützfüße                                  |
| 2 Räder ø 160                                |
| 1 Aufnahmebuchse                             |
| 1 Beipackbeutel                              |
| 1 Siebtrommelleinsatz,<br>Maschenweite 10 mm |
| Bedienungsanweisung                          |

### Technische Daten

Baumaße L x B x H mm	1080 x 1500 x 720
Siebtrommel ø mm	400
Siebtrommel-Länge mm	900
Siebtrommel-Drehzahl 1/min	42
Trommelenigung verstellbar bis	10°
Maschinenweite wählweise mm	10/20
Leistung ca. m³/h	3
Gewicht kg	37
Antrieb	
Motor V/Hz	230/50
Aufnahmleistung P1 W	360
Abgabelistung P2 W	180

Technische Änderungen vorbehalten!

In dieser Bedienungsanweisung haben wir Stellen, die Ihre Sicherheit betreffen, mit diesem Zeichen versehen: △

## △ Allgemeine Sicherheitshinweise

- Achten Sie darauf, dass die Maschine standsicher auf festem Grund steht.
- Zum Schutz von langem Kopfhaar Mütze oder Haarnetz aufsetzen.
- Zum Beheben von Störungen die Maschine abschalten. Netzstecker ziehen.
- Installationen, Reparaturen und Wartungsarbeiten an der Elektroinstallation dürfen nur von einer Fachkraft ausgeführt werden.
- Sämtliche Schutz und Sicherheitseinrichtungen müssen nach abgeschlossenen Reparatur und Wartungsarbeiten sofort wieder montiert werden.
- Beim Arbeiten an der Maschine müssen sämtliche Schutzeinrichtungen und Abdeckungen montiert sein.
- Netzzanschlussleitungen überprüfen. Keine fehlerhaften Leitungen verwenden.
- Kinder von dem am Netz angeschlossenen Gerät fernhalten.
- Nicht in die laufende Trommel greifen.
- Wartungs- und Reinigungsarbeiten dürfen nur bei abgezogenem Netzstecker durchgeführt werden.
- Beim Verlassen des Arbeitsplatzes den Motor ausschalten. Netzstecker ziehen.
- Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der Maschine beachten!
- Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der Maschine

- vollzählig in lesbarem Zustand halten!
- Auch bei geringfügigem Standortwechsel Maschine von jeder externen Energiezufuhr trennen! Vor Wiederinbetriebnahme die Maschine wieder ordnungsgemäß an das Netz anschließen.
- Beim Beschicken mit Erdreich die Schaufel oder Gartengabel nicht in die laufende Siebtrommel einführen.

### ⚠ Bestimmungsgemäße Verwendung

#### Die Maschine entspricht der gültigen EG Maschinenrichtlinie.

- Die Maschine ist nach dem Stand der Technik und den sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei ihrer Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen der Maschine und anderer Sachwerte entstehen.
- Maschine nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewußt unter Beachtung der Betriebsanleitung benutzen! Insbesondere Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, umgehend beseitigen (lassen)!
- Das Rollsieb rs 400 ist zum Sieben von Kompost, Gartenerde, verklumptem Sand oder zum Mischen verschiedener Bodenarten einsetzbar.
- Die Hinweise zur Sicherheit, Aufstellen, Elektrische Installation und Wartung müssen beachtet werden.
- Die zutreffenden Unfallverhütungsvorschriften und die sonstigen, allgemein anerkannten sicherheitstechnischen Regeln müssen beachtet werden.
- Die Maschine darf nur von Personen genutzt, gewartet oder repariert werden, die damit vertraut und über die Gefahren unterrichtet sind. Eigenmächtige Veränderungen an der Maschine schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.
- Die Maschine darf nur mit Originalzubehör und Originalwerkzeugen des Herstellers genutzt werden.
- Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht; das Risiko dafür trägt allein der Benutzer.

### Montage

#### Montagewerkzeug

2 Gabelschlüssel SW 13

2 Gabelschlüssel SW 17 (gehören nicht zum Lieferumfang)

Aus verpackungstechnischen Gründen ist Ihr rs 400 nicht komplett montiert.

#### Rollsieb, Gestellarme, Fig. 1

An das vormontierte Rollsieb die Gestellarme montieren.

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 2 Distanzbolzen     |           |
| 4 Fächerscheiben    | ø 8,2     |
| 4 Sechskantmuttern  | M 8       |
| 1 Sechskantschraube | M 10 x 70 |
| 1 kleine Scheibe    | ø 10      |
| 1 Sechskantmutter   | M 10      |

#### Gestellholme, Gestellwand, Fig. 2

Gestellholme und Gestellwand montieren.

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| 6 Sechskantschrauben | M 8 x 65 |
| 6 Scheiben           | ø 8      |
| 6 Fächerscheiben     | ø 8,2    |
| 6 Sechskantmuttern   | M 8      |

Beachten Sie die richtige Holmstellung-Schrägschnitt

#### Stützfüße, Fig. 3

- Die Stützfüße an die Gestellholme montieren.
- |                         |          |
|-------------------------|----------|
| je 2 Sechskantschrauben | M 8 x 45 |
| je 2 Fächerscheiben     | ø 8,2    |
| je 2 Sechskantmuttern   | M 8      |

#### Räder, Fig. 4

- Die Räder an die Gestellholme montieren.
- |                       |           |
|-----------------------|-----------|
| je 1 Zylinderschraube | M 10 x 95 |
| je 1 Scheibe          | ø 10      |
| je 1 Buchse           |           |

je 2 Sechskantmuttern M 10  
Beim Kontern und Anziehen der Sechskantmuttern auf leichten Lauf der Räder achten.

Untere Schrauben in Gestellwand montieren.

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| 2 Sechskantschrauben | M 8 x 65 |
| 2 Scheiben           | ø 8      |
| 2 Fächerscheiben     | ø 8,2    |
| 2 Sechskantmuttern   | M 8      |

#### Gestellarme, Gestellholme, Fig. 5

Die Gestellarme, Gestellholme, Knotenbleche und den Transportbügel zusammenschrauben.

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| 6 Sechskantschrauben | M8 x 65  |
| 8 Fächerscheiben     | ø 8,2    |
| 6 Sechskantmuttern   | M 8      |
| 2 Sechskantschrauben | M 8 x 70 |

Das Knotenblech mit Kabelklammer rechts vorne montieren.

#### Siebtrommeleinsatz

Die Trommel bleibt am Rahmen montiert.

- Die an der Trommellinnenseite in Längsrichtung montierten Trommelleisten ausbauen. Für den abschließenden Wiedereinbau die Lage der beiden Trommelleisten vorher mit einem Filzstift markieren.

#### Fig. 6

- Den Siebeinsatz in die Siebtrommel einsetzen. Die Siebstoßkante muss später von einer Trommelleiste abgedeckt werden.
- Die Ringe vorne und hinten in die Siebtrommel einschieben und in der Trommel senkrecht stellen.

#### Fig. 7

Die Ringe durch die Siebmaschinen hindurch verschrauben.

- |                              |          |
|------------------------------|----------|
| je 3 Innensechskantschrauben | M 6 x 16 |
| je 3 Scheiben                | ø 6      |
| je 3 Fächerscheiben          | A 8,3    |
| je 3 Sechskantmuttern        | M 6      |

Die beiden Trommelleisten an den mit Filzstift markierten Punkten wieder montieren.

### ⚠ Inbetriebnahme

#### Fig. 8

Das Einfüllen der Erde in die Trommel erfolgt immer von der Vorderseite

- Beachten Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise.
- Sämtliche Schutzeinrichtungen müssen montiert sein.

- Nach Anschluss am Netz ist ihr rs 400 betriebsbereit.
- Das Netzkabel immer in die Klammer am Knotenblech einlegen.

#### **Aufstellen, Fig. 9**

- Die Siebtrommel je nach Standplatz in die erforderliche Schräglage stellen. Sechskantschraube umstecken (Pfeil).
- Die Schräglage ist von der Beschaffenheit des zu verarbeitenden Materials abhängig.
- Für lockeres Material empfehlen wir große Schrägstellung und für festes Material geringe Schrägstellung.

#### **Große Schrägstellung schneller**

Durchsatz obere Bohrung

#### **Geringe Schrägstellung langsamer**

Durchsatz untere Bohrung

### **⚠ Elektrischer Anschluss**

Der installierte Elektromotor ist betriebsfertig angeschlossen. Der Anschluss entspricht den einschlägigen VDE- und DIN-Bestimmungen.

**Der kundenseitige Netzanschluss sowie das verwendete Verlängerungskabel müssen diesen Vorschriften entsprechen.**

#### **Schadhafte Elektro Anschlusskabel**

An elektrischen Anschlusskabeln entstehen oft Isolations schäden.

Ursachen sind:

- Druckstellen, wenn Anschlusskabel durch Fenster oder Türspalten geführt werden.
- Knickstellen durch unsachgemäße Befestigung oder Führung des Anschlusskabels.
- Schnittstellen durch Überfahren des Anschlusskabels.
- Isolationsschäden durch Herausreißen aus der Wandsteckdose.
- Risse durch Alterung der Isolation.

Solche schadhaften Elektro Anschlusskabel dürfen nicht verwendet werden und sind auf Grund der Isolationsschäden **lebensgefährlich!**

Elektrische Anschlusskabel regelmäßig auf Schäden überprüfen. Achten Sie darauf, dass beim Überprüfen das Anschlusskabel nicht am Stromnetz hängt.

Elektrische Anschlusskabel müssen den einschlägigen VDE und DIN Bestimmungen entsprechen. Verwenden Sie nur Anschlusskabel mit Kennzeichnung H 07 RN. Ein Aufdruck der Typenbezeichnung auf dem Anschlusskabel ist Vorschrift.

#### **Wechselstrommotor**

- Die Netzspannung muss 230 Volt 50 Hz betragen.
- Verlängerungskabel müssen bis 25 m Länge einen Querschnitt von 1,5 Quadratmillimeter, über 25 m Länge mindestens 2,5 Quadratmillimeter aufweisen.
- Der Netzanschluss wird mit 16 A träge abgesichert.

#### **Anschlüsse und Reparaturen der elektrischen Ausrüstung dürfen nur von einer Elektro-Fachkraft durchgeführt werden.**

Bei Rückfragen bitte folgende Daten angeben:

- Motorenhersteller
- Stromart des Motors
- Daten des Maschinen-Typenschildes
- Daten des Schalter-Typenschildes

Bei Rücksendung des Motors immer die komplette Antriebseinheit mit Schalter einsenden.

### **⚠ Wartung**

Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur bei abgeschaltetem Motor sowie abgezogenem Netzstecker ausführen. Bei Bedarf die Bürstenleiste am Rollsieb nachstellen.

#### **Riemenspannung Antrieb, Fig. 10**

- Abdeckhaube abschrauben
- Flachriemenspannung nachstellen, indem Sie 3 Sechskantschrauben M 6 lockern und den Motor nach oben ziehen.
- Schrauben wieder anziehen.

#### **Keilriemenspannung Trommel, Fig. 11**

Die Sechskantmutter M 10 lockern und die Lager entsprechend nachstellen. Sechskantmutter anziehen.

#### **Trommelreinigung**

Die Trommel nach jedem Einsatz von anhaftendem Erdreich reinigen. Die Keilriemenlauffläche der Trommel muss immer sauber gehalten werden. Erdreich und Steine verschleißt den Keilriemen.

### **EG-Konformitätserklärung**

Hiermit erklären wir, die scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH, Günzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konstruktion und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägige Bestimmungen nachstehender EG-Richtlinien entspricht.

Bei einer Änderung an der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Bezeichnung der Maschine:

**Rollsieb**

Maschinentyp:

**rs 400, Art.-Nr. 4203 0000**

Einschlägige EG-Richtlinien:

**EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG (bis 28.12.2009),  
EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (ab 29.12.2009),  
EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EWG,  
EG-EMV Richtlinie 2004/108/EWG.**

Angewandte harmonisierte europäische Normen, insbesondere:  
**EN 12100-1, EN 12100-2, EN 13857, EN 60204-1**

Angewandte nationale Normen und technische Spezifikationen, insbesondere:

**UVV 3.1, UVV 3.9, VDE 0530-1/11.72**

Ort, Datum:  
**Ichenhausen, 03. 07. 2009**



Unterschrift:  
**i.V. Wolfgang Windrich (technischer Direktor)**

## Manufacturer:

scheppach  
Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH  
Günzburger Strasse 69  
D – 89335 Ichenhäusen / Germany

## Dear customer,

We hope that you enjoy your new machine and wish you every success in working with it.

### Warning:

The manufacturer of this appliance is not liable, under the applicable Product Liability Act, for damages to this appliance or by this appliance resulting from:  
improper handling  
non-compliance with the operating instructions  
repairs by a third, non-authorized party  
installation and replacement of non-original spare parts  
utilization, non-compliant with the regulations  
failure of the electric equipment resulting from violation of the electric specifications and VDE (Association of Electrotechnology) regulations 0100, DIN 57113 / VDE 0113.

### We advise you:

Before assembly and implementation, please read the operating instructions in their entirety.  
These operating instructions should make it easier for you to get acquainted with your sifter and to use it as intended.  
The operating instructions contain important indications that will help you work professionally and efficiently with the sifter, at the same time avoiding risks, saving on repair costs, decreasing downtime and increasing reliability and lifespan of the appliance.  
In addition to the safety regulations provided in the operating instructions, you must observe the applicable regulations of your country for the use of this implement.  
You should keep the operating instructions near the implement. They are protected from dirt and moisture by a plastic covering. They must be read and followed diligently by any operator, before starting the work. Only those who have been instructed on the use and informed of all the associated risks, should work with the implement. Minimum age requirements should be observed.

## General considerations

After unpacking, please check all of the parts for any possible damages in transit. The forwarding agent must be immediately notified of any complaints. Late claims will not be accepted.

Check that the shipment is complete.

Before use, familiarize yourself with the operating instructions.

Please use only original parts as supplies, such as wear and tear and replacement parts. You can obtain replacement parts from your specialized dealer.

When ordering, please give our item number, as well as the type and the year of manufacture of the sifter.

## rs 400

### Scope of delivery

1 Sifter drive, attached
1 Frame arm, right,
1 Frame arm, left
2 Frame struts
1 Gusset plate with clamp
3 Gusset plates
1 Frame wall
2 Support feet
2 Wheels ø 160
1 Connecting bush
1 Accessory pack
1 sifter drum insert, grid 10 mm
Operating instructions

### Technical Specifications

Dimensions L x W x H mm	1080 x 1500 x 720
Sifter drum ø mm	400
Sifter drum length mm	900
Sifter drum speed 1/min	42
Sifter drum adjustable to	10°
Choice of grids mm	10/20
Performance approx. m³/h	3
Weight kg	37
Drive	
Motor V/Hz	230/50
Input capacity P1 W	360
Output capacity P2 W	180

Subject to technical changes

In these operating instructions we've marked the sections that pertain to your safety with this sign: △

## △ General safety instructions

- Make sure the sifter stands firmly on solid ground.
- Protect long hair with a cap or a net.
- Before doing any repair work, switch off the motor and pull the power supply plug.
- Installation, repair and maintenance work at the electrical system may only be done by a specialist.
- As soon as the repair and maintenance work has been finished, all guards and safety devices must be refitted.
- When working with the sifter, all safety devices and guards must be fitted.
- Check the electrical power line. Do not use any defective cables.
- Keep children away from the sifter connected to the electric power.
- Do not reach into the rotating drum.
- Maintenance and cleaning jobs may only be executed with the power supply plug pulled.
- Before leaving the place of work, switch off the motor and pull the power supply plug.
- Observe all safety instructions and warnings attached to the sifter.
- Keep the safety instructions and warnings on the sifter in a legible state.

- Even for the least displacement, pull the power supply plug. Reconnect the sifter to the power correctly as soon as it has been installed at the new place.
- When loading the sifter with soil, do not introduce the shovel into the rotating drum.

### **⚠ Use as authorized**

#### **The machine complies with the valid EC machine guideline.**

- The sifter has been built using modern technology in accordance with recognized safety rules. Some remaining hazards, however, may still exist causing injuries to the operator or third persons, or causing damage to the sifter or other objects.
- Only use the sifter in technically perfect condition, and only as authorized, being conscious of the risks and following the instructions given in this manual. Have any defects impairing your safety repaired immediately.
- The roller sieve has been designed for sieving compost, garden soil, cloddy sand, or mixing different kinds of soil.
- Carefully observe the instructions regarding safety, setting up, electrical installation, and maintenance.
- Relevant accident prevention regulations and other, generally recognized safety-technical rules must also be adhered to.
- The sifter may only be used, maintained, and operated by persons familiar with it and instructed in its operation and procedures. Arbitrary alterations to the implement release the manufacturer from all responsibility for any resulting damages.
- The sifter may only be used with original accessories and tools made by the manufacturer.
- Any other use exceeds authorization. The manufacturer is not responsible for any damages resulting from unauthorized use; risk is the sole responsibility of the operator.

### **Assembly**

#### **Assembly tools**

2 fork wrenches size 13  
2 fork wrenches size 17 (not included in the shipment).  
For reasons of packing, your rs 400 is not completely assembled.

#### **Roller sieve, frame arms, Fig. 1**

Attach the frame arms to the pre-assembled roller sieve.

2 spacer pins  
4 serrated lock washers  
4 hexagon nuts  
1 hexagon bolt  
1 small washer  
1 hexagon nut

#### **Frame struts, frame wall, Fig. 2**

Assemble frame struts and frame wall.

6 hexagon bolts  
6 washers  
6 serrated lock washers  
6 hexagon nuts  
Mind the correct diagonal-cut strut position.

#### **Supporting legs, Fig. 3**

Attach the supporting legs to the frame struts.  
2 hexagon bolts each  
2 serrated lock washers each

2 hexagon nuts each

#### **Wheels, Fig. 4**

Fit the wheels to the frame struts.  
1 cheese-head screw each  
1 washer each  
1 bush each  
2 hexagon nuts each  
When reversing and tightening the hexagon nuts, make sure the wheels turn easily.

Fit the lower bolts into the frame wall.

2 hexagon bolts  
2 washers  
2 serrated lock washers  
2 hexagon nuts

#### **Frame arms, frame struts, Fig. 5**

Bolt together frame arms, frame struts, gusset plates and the transport bow.  
6 hexagon bolts  
8 serrated lock washers  
6 hexagon nuts  
2 hexagon bolts  
Fasten the gusset plate with the cable clamp at the front right side.

#### **Sieve drum insert**

The drum remains attached to the frame.  
Remove the drum bars fitted to the drum inside in longitudinal direction. For the following remounting, mark the position of the drum bars with a felt pen.

#### **Fig. 6**

Place the sieve insert into the sieve drum in such a way that the sieve edge is covered by a drum bar.  
Push the rings at front and back into the sieve drum and put them into a vertical position in the drum.

#### **Fig. 7**

Bolt the rings through the sieve mashes.  
3 Allen screws each  
3 washers each  
3 serrated lock washers each  
3 hexagon nuts each  
Continue mounting both drum bars at the points earlier marked with a felt pen.

### **⚠ Putting into operation**

#### **Fig. 8**

Soil is always filled into the drum from the front.  
Before putting the implement into operation, observe the safety instructions.  
All guards and safety devices must be fitted.  
After connection to the electrical power, your rs 400 is ready for service.  
Always attach the power cable to the clamp in the gusset plate.

#### **Setting up, Fig. 9**

Depending on the place of setting up, incline the sieve drum as required. Displace the hexagon bolt (arrow).  
The degree of inclination depends on the type of soil to be sieved.  
For loose material we recommend more inclination, and for solid material less inclination.

More inclination faster  
Use upper hole.  
Less inclination slower  
Use lower hole.

## ⚠ Electrical connection

The installed electrical motor is connected and ready for use. The connection meets the corresponding VDE and DIN regulations.

The power connection on the part of the client, as well as the extension cables used, must meet these regulations. Often there are isolation defects in electrical power lines.

Possible causes:

Dents, when the power line was installed through a window or doorway.

Cracks resulting from an improper mount or installation of the power line.

Cuts from passing over the power line.

Isolation defects due to pulling out of the wall sockets.

Cracks through aging of the isolation.

Such defective electrical power lines must not be used and are, due to isolation defects, life-threatening.

Check the electrical power line regularly for defects. Make sure that the power line is not connected to the power supply system during check-up.

The power lines must meet the VDE and DIN regulations, as well as the local EVE regulations. Use only power lines with the mark H 07 RN. An indication on the cable of the type of line is mandatory.

### Single-phase motor

Line voltage must be 230 V 50 Hz.

Extension cables up to 25 m in length must have a minimum cross section of 1.5 mm<sup>2</sup>, above 25 m at least 2.5 mm<sup>2</sup>.

Electrical connection and repair work may be carried out by a qualified electrician only.

Please specify the following with all inquiries:

Motor manufacturer

Motor current type

Specifications on machine nameplate

Specifications on switch nameplate

When sending in the motor, always include the complete drive unit with switch.

## ⚠ Maintenance

Conduct maintenance and cleaning works only with the unit shut off and the power supply plug pulled. If needed, re-adjust the brush bar on the roller sieve.

### Drive belt tensioning, Fig. 10

Remove the cover.

Re-adjust the flat belt tensioning by releasing 3 hexagon bolts M6 and pulling the motor upwards.

Retighten the bolts.

### Drum vee-belt tensioning, Fig. 11

Release the hexagon nut M 10 and re-adjust the bearing correspondingly. Retighten the hexagon nut.

### Drum cleaning

Take off soil from the drum after every use. The running

surface of the vee-belt on the drum must always be kept clean. Soil and stones ruin the vee-belt.

## Declaration of EC conformity

Hereby we, the scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH, Günzburger Strasse 69, D-89335 Ichenhausen/Germany, declare that the subsequent qualified machine by way of its construction and design as well as commercial use meets the corresponding regulations of the EC guidelines stated below. In case of a modification of the machine this declaration is not longer valid.

Name of the machine:

**Roller sieve**

Type of machine:

**rs 400, Art.-Nr. 4203 0000**

Corresponding EC guidelines:

**EC machine directive 98/37/EG (< 28.12.2009),**

**EC machine directive 2006/42/EG (> 29.12.2009),**

**EC Low voltage directive 2006/95/EWG,**

**EC-EMV directive 2004/108/EWG.**

Applied harmonized European standards, particularly:

**EN 12100-1, EN 12100-2, EN 13857, EN 60204-1.**

Applied national standards, particularly:

**UVV 3.1, UVV 3.9, VDE 0530-1/11.72.**

Place, Date:

**Ichenhausen, 03rd July 2009**



Signature:

**i.V. Wolfgang Windrich (product manager)**

**Fabricant:****scheppach**

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH  
Günzburger Straße 69  
D-89335 Ichenhausen

**Cher client,**

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès dans votre travail sur cette nouvelle machine.

**Avertissement:**

Selon la 'Loi sur la responsabilité du fait des produits' en vigueur, le fabricant de cet appareil n'est pas responsable des dommages causés sur l'appareil ou par l'appareil, dans les cas suivants:

- Traitement inapproprié,
- Non-observation des instructions de service,
- Réparations effectuées par des tiers, du personnel non habilité,
- Montage et remplacement de pièces de rechange qui ne sont pas des pièces d'origine,
- Utilisation inappropriée,
- Défaillances de l'installation électrique causées par la non-observation des prescriptions électriques et des spécifications VDE 0100, DIN 57113 / VDE 0113.

**Nos recommandations:**

Avant le montage et la mise en service, veuillez lire le manuel d'utilisation dans son ensemble.

Ce manuel d'utilisation doit vous aider à bien connaître votre machine et à utiliser toutes les possibilités d'utilisation qu'elle peut offrir.

Le manuel d'utilisation contient des informations importantes sur l'utilisation sûre, appropriée et économique de la machine et sur la manière de prévenir les dangers, économiser les coûts de réparation, raccourcir les durées d'immobilisation et augmenter la fiabilité et la durée de vie de la machine.

En plus des prescriptions de sécurité du présent manuel d'utilisation vous devez impérativement observer les prescriptions relatives à l'utilisation de votre machine en vigueur dans votre pays.

Le manuel est protégé contre les salissures et l'humidité par une enveloppe en plastique et doit être conservé à proximité immédiate de la machine. Les opérateurs doivent lire attentivement et observer les instructions du manuel d'utilisation avant de commencer leur travail. Seules les personnes ayant été formées pour l'utilisation de cette machine, et étant informées des risques liés, sont autorisées à travailler sur cette machine. L'âge minimum requis doit être respecté.

**Instructions d'ordre général**

- Après le déballage, veuillez vérifier toutes les pièces pour d'éventuelles détériorations survenues au cours du transport. En cas de contestation, le transporteur doit immédiatement en être informé. Les réclamations ultérieures ne seront pas prises en compte.
- Vérifiez si l'envoie est complet.
- Avant de travailler avec la machine, étudiez le manuel d'utilisation pour bien connaître son fonctionnement.
- Veuillez utiliser exclusivement des pièces d'origine pour les accessoires et pièces de rechange. Les pièces de rechange sont en vente chez votre concessionnaire.
- Lorsque vous passez une commande, veuillez indiquer notre numéro d'article ainsi que le type et l'année de construction de l'appareil.
- Lors de commandes, donnez nos numéros d'article, ain-

si que le type et l'année de fabrication de l'appareil.

rs 400	
Etendue de la livraison	
	1 moteur du tamis monté
	1 bras de châssis à droite
	1 bras de châssis à gauche
	2 longerons
	1 plaque de renforcement avec agrafe
	3 plaques de renforcement
	1 paroi de châssis
	2 pieds supports
	2 roues ø 160
	1 sachet joint
	1 douille réceptrice
	1 tambour tamiseur mailles 10 mm
	Notice de montage
Caractéristiques techniques	
Dimensions L x l x H mm	1080 x 1500 x 720
Tambour tamiseur ø	400
Longueur tambour tamiseur mm	900
Vitesse tambour tamiseur 1/mi	42
Inclinaison du tambour réglable jusqu'à	10°
Mailles selon option	10/20
Puissance environ m³/h	3
Poids kg	37
Entraînement	
Motor V/Hz	230/50
Puissance absorbée P1 W	360
Puissance de sortie P2 W	180

Sous réserve de modifications techniques !

**Dans le présent manuel d'utilisation nous avons marqué les endroits concernant votre sécurité du caractère: △**

### ⚠ Consignes de sécurité

- Dans ces instructions de sécurité, tous les passages concernant votre sécurité sont repérés par ce symbole.
- Veiller à ce que la machine soit placée de manière stable sur un sol ferme.
- Porter une casquette ou un filet pour maintenir les cheveux longs.
- Mettre la machine à l'arrêt avant de remédier à des défaillances. Débrancher la fiche d'alimentation.
- Les installations, réparations et travaux de maintenance sur les installations électriques ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Tous les systèmes de protection et de sécurité doivent être remontés immédiatement une fois les travaux de réparation et de maintenance terminés.
- Tous les systèmes et couvercles de protection doivent être en place pour le travail sur la machine.
- Vérifier les câbles d'alimentation électrique. Ne pas

utiliser de câbles défectueux.

- Tenir les enfants éloignés de l'appareil raccordé au réseau électrique.
- Ne pas mettre la main dans le tambour en rotation.
- Les travaux de maintenance et de nettoyage ne doivent être exécutés que si la fiche d'alimentation a été débranchée de la prise de courant.
- Avant de quitter le poste de travail, arrêter le moteur et débrancher la fiche d'alimentation.
- Observer toutes les consignes relatives à la sécurité et aux risques marquées sur la machine !
- Toutes les consignes relatives à la sécurité et aux risques marquées sur la machine doivent être complètes et bien lisibles !
- En cas de déplacement, même minime, de la machine, couper l'alimentation en énergie externe de la machine ! Raccorder la machine correctement au réseau avant de la remettre en service.
- Lors du chargement avec de la terre, ne pas introduire la pelle ou la fourche dans le tambour cribleur.

## ⚠ Utilisation conforme

**La machine est conforme à la directive sur les machines CE en vigueur.**

- La machine est construite selon l'état de la technique et les règles de sécurité. Néanmoins, les risques pour le corps et la vie de l'utilisateur ou d'un tiers ou des dommages sur la machine et d'autres dommages matériels peuvent apparaître lors de son utilisation.
- N'utiliser la machine que si elle est en parfait état technique et conformément aux prescriptions, en étant conscient des mesures de sécurité et des risques et en observant les instructions de service ! Immédiatement supprimer faire supprimer les défauts susceptibles de porter atteinte à la sécurité !
- Le tamis à rouleaux Scheppach rs 400 est destiné à tamiser du compost, de la terre de jardin, du sable grumeleux, ou pour mélanger différentes types de sols.
- Les consignes de sécurité concernant l'installation, l'installation électrique et la maintenance doivent être respectées.
- Les prescriptions relatives à la prévention des accidents et les autres règles techniques de sécurité généralement reconnues doivent être respectées.
- La machine Scheppach ne doit être utilisée, entretenue ou réparée que par des personnes qui la connaissent et qui sont informées des dangers. Les modifications arbitraires sur la machine annulent la responsabilité du fabricant pour les dommages qui en résultent.
- La machine Scheppach ne doit être utilisée qu'avec les accessoires et les outils d'origine du fabricant.
- Toute utilisation au delà de ces dispositions n'est pas conforme. Le fabricant n'est pas responsable des dommages qui en résultent, seul l'utilisateur endosse la responsabilité de ce risque.

## Montage

### Outil de montage

2 clés plates SW 13

2 clés plates SW 17 - ne font pas partie de la fourniture - Votre rs 400 n'est pas entièrement montée pour des raisons techniques d'emballage.

### Tamis à rouleaux, bras de châssis, Illustration 1

Monter le bras de châssis sur le tamis à rouleaux prémontré  
2 boulons d'écartement  
4 Rondelles éventail Ø 8,2  
4 écrous hexagonaux M 8  
1 vis à tête hexagonale M 10 x 70  
1 petite rondelle Ø 10  
1 écrou hexagonal M 10

### Longerons, tôle de châssis , Illustration 2

Monter les longerons et la tôle de châssis.  
6 vis à tête hexagonale M8 x 65  
6 Rondelles Ø 8  
6 Rondelles éventail Ø 8,2  
6 écrous tête hexagonale M 8  
Respecter la position exacte du longeron  
- Coupe oblique-

### Pieds support, Illustration 3

Monter les pieds support sur les longerons.  
Pour chacun,  
2 vis à tête hexagonale M 8 x 45  
2 rondelles éventail Ø 8,2  
2 écrous hexagonaux M 8

### Roues, Illustration 4

Monter les roues sur les longerons  
Pour chaque roue,  
1 vis à tête cylindrique M 10 x 100  
1 Rondelle Ø 10  
1 douille  
2 écrous hexagonaux M 10  
En serrant et bloquant les écrous hexagonaux, faire attention au léger roulement des roues.  
Monter les vis d'en bas dans la tôle de châssis.  
2 vis à tête hexagonale M 8 x 65  
2 Rondelles Ø 8  
2 Rondelles éventail Ø 8,2  
2 écrous hexagonaux M 8

### Bras de châssis, longerons, Illustration. 5

Visser les bras de châssis, les longerons, les plaques de renforcement et l'arceau de transport ensemble.  
6 vis à tête hexagonale M8 x 65  
8 Rondelles éventail Ø 8,2  
6 écrous hexagonaux M 8  
2 vis à tête hexagonale M 8 x 70  
Monter la plaque de renforcement avec des agrafes pour câbles devant à droite.

### Tambour tamiseur

Le tambour reste monté sur le cadre.

- Démonter la ligne longitudinale montée sur le côté intérieur du tambour. Pour le remontage final, marquer auparavant l'emplacement des deux panneaux du tambour avec un stylo-feutre.

### Illustration 6

- Mettre le tamis dans le tambour. L'about du tamis doit être plus tard couvert par un panneau du tambour.
- Les colliers doivent être insérés à l'avant et à l'arrière du tambour tamiseur et placés verticalement dans le tambour.

### **Illustration. 7**

Vissser les colliers en passant par les tamiseurs. Pour chacun  
 3 vis à six pans creux M 5 x 12  
 3 rondelles Ø 5  
 3 rondelles éventail A 5,3  
 3 écrous hexagonaux M 5  
 Remonter les deux panneaux du tambour aux endroits marqués avec le stylo-feutre.

## **Mise en service**

### **Illustration 8**

Mettre toujours la terre dans le tambour par le côté avant.  
 - Flèche -

- Respecter avant la mise en service les consignes de sécurité.
- Toutes les installations de protection doivent être montées.
- Après le raccordement au réseau, votre rs 400 ist prêt à l'emploi.
- Mettre toujours le câble de secteur dans l'agrafe montée sur la plaque de renforcement.

## **Installation**

### **Illustration 9**

- Placer le tambour tamiseur en fonction de l'endroit dans la position inclinée obligatoire. Changer la position de la vis à tête hexagonale (flèche).
- La position inclinée dépend de la nature de la matière à travailler.
- Nous vous recommandons pour les matières légères une grande inclinaison et pour les matières solides une petite.

Grande inclinaison - plus rapide

Débit - Alésage supérieur

Petite inclinaison – plus lente

Débit – Alésage inférieur

## **⚠ Raccordement électrique:**

**Le moteur électrique installé est raccordé et opérationnel. Le raccordement est conforme aux dispositions applicables VDE et DIN. Le raccordement électrique du côté client et les câbles de prolongation utilisés doivent être conformes à ces dispositions.**

### **Câble de raccordement électrique défectueux**

Des défauts d'isolation apparaissent souvent sur les câbles de raccordement électrique

Les causes en sont :

- Les points de pression si on fait passer les câbles de raccordement par les ouvertures de porte ou de fenêtre.
- Points de pliages dus à la fixation ou pose non conforme des câbles de raccordement.
- Points de coupure parce qu'on a roulé sur le câble de raccordement
- Défauts d'isolation parce que le câble a été arraché de la prise murale.
- Fissures parce que l'isolation est vieille

De tels câbles de raccordement électrique défectueux ne doivent pas être utilisés et présentent du fait des défauts d'isolation **un danger de mort.**

Vérifier régulièrement si les câbles de raccordement électrique sont défectueux. Veiller à ce que le câble de raccordement soit débranché du réseau électrique lors du contrôle.

Les câbles de raccordement électrique doivent être conformes aux dispositions VDE- und DIN applicables. N'utiliser que des câbles de raccordement de la marque H 07 RN. L'inscription de la désignation de type sur le câble de raccordement est obligatoire.

### **Moteur à courant alternatif**

- La tension du réseau doit être de 230 Volt - 50 Hz.
- Les rallonges jusqu'à une longueur de 25 m doivent avoir une section de 1,5 mm<sup>2</sup> , au delà de 25 m de longueur au moins 2,5 mm<sup>2</sup>
- L'alimentation en électricité est protégée par un fusible temporisé de 16 A.

Les raccordements et réparations de l'équipement électrique ne doivent être exécutés que par un électricien professionnel.

Pour toute réclamation, veuillez préciser les caractéristiques suivantes:

- Fabricant de moteurs
- Tension du moteur
- Caractéristiques de la plaque signalétique de la machine
- Caractéristiques de la plaque signalétique du disjoncteur

Toujours retourner toute l'unité d'entraînement avec le disjoncteur.

## **⚠ Maintenance**

N'effectuer des travaux de maintenance et de nettoyage que lorsque le moteur est arrêté et la fiche d'alimentation débranchée. Régler si nécessaire les strips des brosses sur le tamis à rouleaux.

### **La tension de la courroie - Entraînement, Illustration 10**

- Dévisser le capot de protection
- Régler la tension de la courroie plate en dévissant les 3 vis à tête hexagonale et tirer le moteur vers le haut.
- Resserrer les vis.

### **Tension de la courroie trapézoïdale – Tambour, Illustration 11**

Dévisser les vis à tête hexagonale M 10 et régler en conséquence les roulements. Serrer les écrous hexagonaux.

### **Nettoyage du tambour**

Nettoyer le tambour à chaque fois qu'on ait mis de la terre collante. La surface de roulement du tambour doit toujours être maintenue propre. La terre et les pierres usent la courroie trapézoïdale.

## Déclaration de conformité CE

Par la présente, nous scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH, Günzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen, déclarons que la machine désignée est du fait de sa construction et de son mode de fabrication de même que dans la version mise en circulation par nous, conforme aux dispositions applicables des directives CE suivantes. Cette déclaration perd sa validité en cas de modification sur la machine.

Désignation de la machine:  
**Tamis à rouleaux**

Type de machine:  
**rs 400, Art.-Nr. 4203 0000**

Directives CE applicables:

**Directive CE sur les machines 98/37/CE (< 28.12.2009),  
Directive CE sur les machines 2006/42/EG (> 28.12.2009),  
Directive CE sur la sous-tension 2006/95/EWG,  
Directive CE-EMV 2004/108/EWG.**

Normes européennes harmonisées appliquées, en particulier:  
**EN 12100-1, EN 12100-2, EN 13857, EN 60204-1**

Normes nationales appliquées spécifications techniques, en particulier:  
**UVV 3.1, UVV 3.9, VDE 0530-1/11.72**

Lieu, Date :  
**Ichenhausen, 03. 07. 2009**

Signature :  
**p.p. Wolfgang Windrich (product manager)**



## Produttore:

Produzione di macchinari per la lavorazione del legno Srl  
Günzburger Straße 69  
D-89335 Ichenhausen

## Gentile Cliente,

Le auguriamo ogni soddisfazione e successo per l'utilizzo del Suo nuovo macchinario.

### Nota:

Il produttore del seguente apparecchio, secondo la vigente legge relativa alla responsabilità sui prodotti difettosi, non è responsabile di eventuali danni verificatisi all'apparecchio o derivanti dal suo utilizzo nei casi di:

- Utilizzo improprio,
- Inosservanza delle istruzioni d'uso,
- Riparazioni effettuate da terzi, personale non autorizzato,
- Montaggio e sostituzione di pezzi di ricambio non originali,
- Impieghi diversi da quelli della destinazione d'uso,
- Danneggiamenti all'impianto elettrico dovuti alla inosservanza delle prescrizioni elettriche e delle norme VDE 0100, DIN 57113 / VDE 0113.

### Consigliamo di:

Leggere attentamente ed interamente le istruzioni d'uso, prima di procedere al montaggio e alla messa in funzione. Le seguenti istruzioni d'uso consentono di acquisire più facilmente dimestichezza con il macchinario e di utilizzarne le sue possibilità d'impiego secondo la destinazione d'uso.

Le istruzioni d'uso contengono indicazioni importanti per l'utilizzo sicuro, corretto ed efficiente del macchinario; inoltre consentono di evitare pericoli, risparmiare sui costi di riparazione, ridurre i periodi d'inattività conseguenti a rotture, e di aumentare l'affidabilità e la durata del macchinario.

Oltre alle norme per la sicurezza, presenti nelle seguenti istruzioni d'uso, si è tenuti, in ogni caso, ad osservare le disposizioni vigenti nel proprio paese per l'utilizzo del macchinario.

Conservare le istruzioni d'uso vicino al macchinario e in un involucro di plastica per proteggere da sporcizia e umidità. Prima di procedere con il lavoro, ogni operatore è tenuto a leggere e rispettare scrupolosamente le seguenti istruzioni d'uso. Il macchinario può essere utilizzato solamente da persone che hanno già dimestichezza nel suo utilizzo, e che sono consce dei pericoli ad esso connessi. Rispettare l'età minima stabilita.

## Indicazioni generali

- Dopo la rimozione dall'imballaggio di tutte le parti, verificare la presenza di eventuali danni di trasporto. In caso di reclamo, informare immediatamente il corriere. Non sono ammessi reclami presentati in ritardo.
- Verificare l'integrità della spedizione.
- Prima di utilizzare l'apparecchio, accertarsi di acquisire dimestichezza con esso secondo quanto riportato nelle istruzioni d'uso.
- Utilizzare solamente componenti originali per accessori, pezzi di ricambio e parti soggette ad usura. I pezzi di ricambio sono disponibili presso i fornitori specializzati.
- Per eventuali ordini, specificare il codice di prodotto, il modello e l'anno di costruzione dell'apparecchio.

## rs 400

### Volume della fornitura

1 Motore del setaccio montato
1 Braccio destro del telaio
1 Braccio sinistro del telaio
2 stegole del telaio
1 piastra nodale di testa con molla
3 raccordi a gomito
1 parete del telaio
2 Basi d'appoggio
2 Ruote ø 160
1 Inserto per il cilindro rotante con maglia di 10 mm
1 Presa d'attacco
1 Sacco accessori
istruzioni per il montaggio

### Dati tecnici

Dimensioni d'ingombro L x P x H mm	1080 x 1500 x 720
Cilindro rotante ø	400
Lunghezza cilindro rotante mm	900
Numero giri del cilindro rotante 1/min	42
Pendenza del cilindro regolabile fino a	10°
Luce macchina, a scelta mm	10/20
Potenza ca. m³/h	3
Peso kg	37

Azionamento
Motore V/Hz
230/50
Potenza assorbita P1 W
360
Potenza resa P2 W
180

Con riserva di modifiche tecniche!

Nelle seguenti istruzioni d'uso i punti relativi alla Vostra sicurezza sono contrassegnati con il simbolo: 

## Norme di sicurezza generali

- Verificare che la macchina sia solidamente collocata su un pavimento stabile.
- Per proteggere i capelli lunghi indossare un berretto o una rete da capelli.
- Per riparare i guasti spegnere la macchina. Scollegare la presa.
- Le installazioni, le riparazioni e i lavori di manutenzione dell'impianto elettrico possono essere eseguiti soltanto da tecnici specializzati.
- Tutti i dispositivi di protezione e di sicurezza devono essere rimontati immediatamente dopo la conclusione degli interventi di riparazione e manutenzione.
- Quando la macchina è in funzione devono essere montati tutti i dispositivi di protezione e tutte le coperture.
- Controllare le linee di collegamento con la rete elettrica. Non utilizzare linee di collegamento difettose.
- Tenere lontano i bambini dall'apparecchio collegato alla rete.
- Non toccare il cilindro in movimento.

- Eseguire i lavori di manutenzione e pulitura soltanto dopo aver scollegato la spina.
- Spegnere il motore quando ci si allontana dalla postazione di lavoro. Collegare la presa.
- Rispettare tutte le indicazioni di sicurezza e di pericolo sulla macchina!
- Fare in modo che tutte le indicazioni di sicurezza e di pericolo sulla macchina rimangano perfettamente leggibili!
- Collegare la macchina da qualsiasi tipo di alimentazione elettrica esterna anche per piccoli spostamenti! Prima di riavviare la macchina ricollegarla adeguatamente alla rete.
- Non infilare la pala o la forca nel cilindro in movimento quando si carica la terra.

## ⚠ Uso conforme

### **La macchina rispetta la normativa comunitaria vigente in materia di macchine.**

- La macchina è costruita secondo le tecniche più attuali, nel rispetto delle norme tecniche di sicurezza. Tuttavia, durante l'uso, potrebbero presentarsi pericoli di ferimento o morte dell'utente o di terzi oppure danni alla macchina o ad altri oggetti.
- Usare la macchina soltanto in condizioni ineccepibili e per gli scopi previsti, conoscendone la sicurezza ed i rischi, nel rispetto delle istruzioni per l'uso! (Far) Riparare immediatamente, in particolare, i guasti che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza!
- Il setaccio a rullo scheppach rs 400 è adatto per setacciare composti, terra da giardino, sabbia agglomerata o per miscolare tipi diversi di terreno.
- È necessario osservare le indicazioni di sicurezza, di collocazione, di installazione elettrica e di manutenzione pertinenti.
- Rispettare le norme anti infortuni e le altre regole di sicurezza universalmente riconosciute regole di sicurezza universalmente riconosciute
- La macchina scheppach può essere utilizzata, mantenuta o riparata soltanto da persone che abbiano dimensione e che siano informate dei rischi. Le modifiche apportate al macchinario senza autorizzazione fanno decadere la responsabilità del costruttore per i danni che possono derivarne.
- La macchina può essere utilizzata soltanto con gli accessori originali e gli attrezzi originali del costruttore.
- Tutti gli utilizzi diversi da quelli concepiti per la macchina sono da considerarsi non conformi. Il costruttore non è responsabile per i danni che possono derivarne; Il rischio è sostenuto esclusivamente dall'utente.

## Montaggio

### Attrezzi per il montaggio

2 Chiavi piatte SW 13  
 2 Chiavi piatte SW 17  
 – non incluse nella fornitura  
 Per ragioni tecniche di imballaggio il Suo scheppach RS 400 non è completamente montato.

### **Setaccio rotante, bracci del telaio, Fig. A**

Montare i bracci del telaio al setaccio rotante preassemblato.  
 2 bulloni di distanziamento  
 4 rondelle a stella                  Ø 8,2  
 4 dadi esagonali                      M 8

1 vite esagonale	M 10 x 70
1 piccola rondella	Ø 10
1 dado esagonale	M 10

### **Stegole del telaio, parete del telaio, Fig. B**

Montare le stegole del telaio e la parete del telaio  
 6 viti esagonali                      M 8 x 65  
 6 rondelle                            Ø 8  
 6 rondelle a stella                Ø 8,2  
 6 dadi esagonali                    M 8  
 Posizionare correttamente le stegole  
 – Sezione -

### **Basi d'appoggio, Fig. C**

Montare le basi d'appoggio sulle stegole del telaio.  
 Per ognuna 2 viti esagonali              M 8 x 45  
 Per ognuna 2 rondelle a stella        Ø 8,2  
 Per ognuna 2 dadi esagonali            M 8

### **Ruote, Fig. D**

Montare le ruote sulle stegole del telaio.  
 Per ognuna vite cilindrica              M 10 x 95  
 Per ognuna rondella piana            Ø 10  
 Per ognuna cuscinetto  
 Per ognuna 2 dadi esagonali            M 10  
 Nell'inserire e serrare i dadi esagonali accertarsi che le ruote si muovano liberamente.

### **Montare le viti inferiori sulla parete del telaio.**

2 viti esagonali	M 8 x 65
2 rondelle piane	Ø 8
2 rondelle a stella	Ø 8,2
2 dadi esagonali	M 8

### **Bracci del telaio, stegole del telaio, Fig. E**

Avvitare i bracci del telaio, le stegole del telaio, le lamiere nodali e l'impugnatura di trasporto.

6 viti esagonali	M 8 x 65
8 rondelle a stella	Ø 8,2
6 dadi esagonali	M 8
2 viti esagonali	M 8 x 70

Montare le lamiere nodali in modo che il passacavi si trovi davanti a destra.

### **Inserto del cilindro rotante**

Il tamburo rimane montato al telaio.

- Smontare i listelli del tamburo montati per lungo all'interno del tamburo. Per il rimontaggio successivo provvedere a segnare la loro posizione con un pennarello

### **Fig. F**

- Inserire l'inserto nel tamburo del setaccio. Il bordo superiore del setaccio deve essere poi ricoperto da un listello.
- Inserire gli anelli anteriore e posteriore nel cilindro rotante e sistemarli verticalmente nel tamburo.

### **Fig. G**

Bullonare gli anelli attraverso le maglie del setaccio.  
 Per ognuno 3 viti esagonali interne              M 6 x 16  
 Per ognuno 3 rondelle piane                      Ø 6  
 Per ognuno 3 rondelle a stella                A 8,3  
 Per ognuno 3 dadi esagonali                      M 6  
 Rimontare in due listelli sui punti segnati con il pennarello.

## Messa in funzione

### Fig. H

La terra è sempre caricata nel tamburo dalla parte anteriore.

- freccia
- Prima di avviare la macchina, accertarsi di rispettare le istruzioni di sicurezza.
- Tutte le protezioni devono essere montate.
- Dopo il collegamento alla rete il Suo scheppach RS 400 è pronto per l'uso.
- Inserire sempre il cavo nel fissaggio della lamiera nodale.

### Installazione, Fig. I

- Secondo la posizione, dare al cilindro rotante l'inclinazione necessaria. Riposizionare la vite esagonale (freccia).
- L'inclinazione dipende dalle caratteristiche del materiale trattato.
- Raccomandiamo per materiali sciolti un'inclinazione importante e per materiali compatti un'inclinazione minore.

### Forte inclinazione –

portata maggiore– foro superiore

### Piccola inclinazione –

portata più bassa - foro inferiore

## ⚠ Allacciamento elettrico

Il motore elettrico installato è collegato e pronto per l'uso. Il collegamento risulta conforme alle relative normative VDE e DIN.

L'impianto elettrico del cliente ed i cavi di collegamento utilizzati devono essere conformi a queste normative.

### Cavi elettrici danneggiati

L'isolazione dei cavi elettrici è spesso difettosa.

Le cause possono essere:

- compressioni, nei casi in cui i cavi siano fatti passare attraverso finestre o porte.
- piegature causate da fissaggi o passaggi inadeguati del cavo.
- Tagli nei punti in cui si passa sopra i cavi.
- Danni all'isolazione causati tirando sul cavo per scollegare la spina dalla presa a muro
- fessure causate dall'invecchiamento dell'isolante.

Questi cavi elettrici non possono essere utilizzati. L'isolazione danneggiata è fonte di **pericolo di morte**.

Verificare periodicamente che i cavi elettrici non siano danneggiati. Fare attenzione che i cavi non siano collegati alla rete elettrica durante i controlli.

I cavi elettrici devono risultare conformi alle relative normative VDE e DIN.

Utilizzare soltanto cavi di collegamento con contrassegno H 07 RN. Sui cavi dev'essere riportata la definizione del tipo.

### Motore a corrente alternata

- La tensione di alimentazione deve essere di 230 Volt - 50 Hz.
- I cavi di prolunga fino a 25 m, devono avere una sezione di 1,5 millimetri quadri, oltre 25 m di lunghezza almeno di 2,5 millimetri quadri.
- Il collegamento alla rete è reso sicuro con un fusibile ritardato da 16 A.

Collegamenti e riparazioni degli impianti elettrici possono essere eseguiti solo da elettricisti specializzati.

Per ulteriori richieste, si prega fornire i seguenti dati:

- Costruttore del motore
- Tipo di corrente del motore
- Dati riportati sulla targhetta di indicazione del tipo
- Dati riportati sulla targhetta dell'interruttore

In caso di ritorno del motore, spedire sempre il gruppo motore completo di interruttore.

## ⚠ Manutenzione

Eseguire i lavori di manutenzione e di pulitura soltanto a motore spento e con la spina staccata. Se occorre, registrare il gruppo spazzole del setaccio rotante.

### Tensione cinghia di trasmissione, Fig. K

- Svitare il coperchio
- Registrare la tensione delle cinghie allentando tre viti esagonali M 6 e tirando il motore verso l'alto.
- Serrare nuovamente le viti.

### Tensione della cinghia trapezoidale del tamburo, Fig. L

Allentare i dadi esagonali M 10 e registrare adeguatamente i cuscinetti.  
Serrare i dadi esagonali.

### Pulizia del tamburo

Pulire il tamburo dopo ogni trattamento di terra aderente. La superficie di scorrimento della cinghia trapezoidale del tamburo deve essere mantenuta sempre pulita.  
La terra e il pietrame logorano la cinghia trapezoidale.

## Dichiarazione di conformità CE

Con la presente la sottoscritta scheppach Produzione macchinari per la lavorazione del legno Srl, via Günzburger 69, D-89335 Ichenhausen, dichiara che il macchinario qui di seguito nominato, in base alla sua costruzione e progettazione nella versione introdotta sul mercato, è conforme alle relative norme delle sotto elencate direttive CE.

In caso di modifiche apportate alla macchina questa dichiarazione perde validità.

Definizione della macchina:

**Setaccio rotante**

Tipo di macchina:

**rs 400, Art.-Nr. 4203 0000**

Direttive CE applicabili:

**Direttiva CE 98/37/EG sulle macchine(< 28.12.2009),  
Direttiva CE sulle macchine 2006/42/EG (> 29.12.2009),  
Direttiva CE 2006/95/EWG sul basso voltaggio,  
Direttiva CE EMV 2004/108/EWG**

Norme armonizzate europee applicate, in particolare:

**EN 12100-1, EN 12100-2, EN 13857, EN 60204-1**

Norme nazionali applicate specificazioni tecniche, in particolare:

**UVV 3.1, UVV 3.9, VDE 0530-1/11.72**

Luogo, data:

Ichenhausen, 03. 07. 2009

Firma:

per Wolfgang Windrich (product manager)

## Producent:

Fabricage van houtbewerkingmachines GmbH  
Günzburger Strasse 69  
D-89335 Ichenhausen

## Geachte klant,

Wij wensen u veel plezier en succes bij het werken met uw nieuwe machine.

### Verwijzing:

De producent van dit apparaat is volgens de geldige wet over aansprakelijkheden voor producten niet aansprakelijk voor schade die aan of door dit apparaat ontstaat door:

- Onjuiste behandeling
- Veronachtzaming van de handleiding voor gebruik
- Reparaties door derden, niet geautoriseerde vaklieden
- Inbouw en vervanging van niet originele reserveonderdelen
- Niet reglementair gebruik
- Uitval van de elektrische installatie door verontachtzaming van de elektrische voorschriften en de VDE(bond Duitse elektrotechniek)-bepalingen O100, DIN 57113/ VDE 0113.

### Wij adviseren u:

Lees voor de montage en het in bedrijf stellen de gehele tekst van de handleiding voor gebruik door.

Deze handleiding voor gebruik moet het u vergemakkelijken uw machine te leren kennen en om de reglementaire bedrijfsmogelijkheden te benutten.

De handleiding voor gebruik geeft belangrijke aanwijzingen hoe u met de machine veilig, vakkundig en economisch werkt, hoe u gevaren voorkomt, reparatiekosten kunt besparen, tijden van uitval kunt verminderen, de betrouwbaarheid en de levensduur van de machine kunt verhogen.

Aanvullend op de veiligheidsbepalingen van deze handleiding voor gebruik moet u beslist de voor de werking van de machine geldende voorschriften van uw land in acht nemen.

De handleiding voor gebruik, verpakt in een plastichoes ter bescherming tegen vuil en vocht, dient men dicht bij de machine te bewaren. Zij moet door iedere gebruiker voor begin van het werk gelezen en zorgvuldig in acht genomen worden. Aan deze machine mogen alleen mensen werken die voor haar gebruik zijn opgeleid en over de daar-aan verbonden gevaren zijn geïnformeerd. Men dient zich aan de minimale leeftijdseis te houden.

## Algemene aanwijzingen:

- Controleer na het uitpakken alle onderdelen op eventuele transportbeschadiging. Als er iets niet in orde is, moet direct de leverancier verwittigd worden. Bezwaren achteraf worden niet in behandeling genomen.
- Controleer, of de zending compleet is.
- Maakt u zich via de handleiding voor gebruik met het apparaat vertrouwd, voordat u ermee begint te werken.
- Gebruik bij accessoires evenals bij versleten- en reserveonderdelen alleen originele delen. Reserveonderdelen verkrijgt u bij uw vakhandelaar.
- Vermeld bij bestellingen onze artikelnummers, type en bouwjaar van het apparaat.

## rs 400

### Omvang van levering

1 zeefaandrijfmechanisme,  
gemonteerd

1 onderstelalarm rechts  
1 onderstelalarm links

2 onderstelbalken

1 knoopplaat met klemmen

3 knoopplaten

1 onderstelwand

2 steunvoeten

2 wielen ø 160

1 connector

1 informatiezakje  
1 zeeftrommelinlegstuk  
maaswijdte 10 mm

1 montage-instructies

### Technische data

Bouwmaten L x B x H mm | 1080 x 1500 x 720

Zeeftrommel ø mm | 400

Lengte zeeftrommel mm | 900

Toerental zeeftrommel 1/min | 42

Trommelhelling verstelbaar tot | 10°

Machinewijdte keuze mm | 10/20

Vermogen ca. m³/h | 3

Gewicht kg | 37

### Aandrijving

Motor V/Hz | 230/50

Opnameprestatie P1 W | 360

Afgifteprestatie P2 W | 180

Technische wijzigingen voorbehouden!

In deze handleiding voor gebruik hebben we de punten waar het om uw veiligheid gaat, van dit teken voorzien: ▲

## ▲ Algemene veiligheidsaanwijzingen:

- Let erop, dat de machine vast en zeker op de grond staat.
- Bij lang hoofdhaar gebruik maken van muts of haarnetje.
- Bij het verhelpen van storingen de machine uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen.
- Installaties, reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan de elektrische installatie mogen alleen door een vakspecialist worden uitgevoerd.
- Alle veiligheidsvoorzieningen dienen na de uitvoering van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden direct weer te worden aangebracht.
- Bij het werken aan de machine dienen alle veiligheidsvoorzieningen en afdekkingen te zijn aangebracht.
- Voedingskabels controleren. Geen kapotte kabels gebruiken.
- Kinderen uit de buurt houden van de aan het net aangesloten apparatuur.
- Niet in de lopende trommel grijpen.
- Onderhouds- en reinigingswerkzaamheden mogen slechts uitgevoerd worden indien de stekker uit het stopcontact is gehaald.
- Bij het verlaten van de werkplaats de motor uitzetten. Stekker uit het stopcontact halen.
- Let op alle veiligheidsvoorschriften en gevaarverwijzin-

gen van de machine!

- Houd alle veiligheidsvoorschriften en gevaarverwijzingen van de machine volledig en in leesbare toestand!
- Ook bij een kleine plaatwijziging de machine van elke externe energiebron ontkoppelen! Vóór het weer in gebruik nemen de machine weer correct op het net aansluiten.
- Bij het vullen met grond de schep of tuinvork niet in de lopende trommel steken.

### **⚠ Reglementair gebruik:**

#### **De machine voldoet aan de geldige EG machinerichtlijnen.**

- De machine is naar de stand der techniek en de veiligheidstechnische regels gebouwd. Tijdens het gebruik bestaat echter nog gevaar voor de gezondheid en het leven van de gebruiker of derden, respectievelijk de mogelijkheid van schade aan de machine en andere voorwerpen.
- Machine slechts in technisch perfecte staat doelgericht, veiligheids- en gevaarbewust en met inachtneming van de bedieningsinstructies gebruiken! In het bijzonder storingen, die de veiligheid in gevaar kunnen brengen, onmiddellijk (laten) verhelpen!
- De rolzeef scheppach rs 400 is bedoeld voor het zetten van compost, tuinaarde, geklonterd zand, of voor het mengen van verschillende bodemsoorten.
- De voorschriften voor de veiligheid, het opstellen, de elektrische installatie en het onderhoud dienen in acht te worden genomen.
- De van toepassing zijnde preventievoorschriften en de overige, algemeen erkende veiligheidstechnische regels dienen in acht te worden genomen.
- De scheppach machine mag slechts door die personen worden bediend, onderhouden en gerepareerd, die hiermee vertrouwd zijn en op de hoogte zijn van de gevaren. Eigenhandige veranderingen aan de machine sluiten de aansprakelijkheid van de fabrikant voor de hieruit voortkomende schade uit.
- De scheppach machine mag slechts met originele onderdelen en gereedschappen van de fabrikant worden gebruikt.
- Elk hierbuiten vallend gebruik geldt als niet doelmatig. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voorkomt; Het risico wordt alleen gedrage door de gebruiker.

### **Montage**

#### **Montagegereedschap**

2 steeksleutels SW 13

2 steeksleutels SW 17

- behoren niet tot de leveromvang-

Uit verpakkingssgronden is uw scheppach rs 400 niet compleet gemonteerd.

#### **Rolzeef, onderstelarmen, Afb. A**

Aan de voorgemonteerde rolzeef de onderstelarmen monteren.

2 stelbouten

4 sterdichtingsringen        Ø 8,2

4 zeskantmoeren        M 8

1 zeskantschroeven        M 10 x 70

1 kleine schijf        Ø 10

1 zeskantmoer        M 10

#### **Onderstelbalken, onderstelwand, Afb. B**

Onderstelbalken en onderstelwand monteren.

6 zeskantschroeven	M 8 x 65
6 schijfjes	Ø 8
6 sterdichtingsringen	Ø 8,2
6 zeskantmoeren	M 8

Let op de juiste balkpositie  
-versteksnede-

#### **Steunvoeten, Afb. C**

De steunvoeten aan de onderstelbalken monteren.

elk 2 zeskantschroeven	M 8 x 45
elk 2 sterdichtingsringen	Ø 8,2
elk 2 zeskantmoeren	M 8

#### **Wielen, Afb. D**

De wielen aan de onderstelbalken monteren.

elk 1 cilinderschroef	M 10 x 95
elk 1 schijf	Ø 10
elk 1 bout	
elk 2 zeskantmoeren	M 10

Bij het vast- en losdraaien van de Zeskantmoeren letten op een lichte loop van de wielen.

Onderste schroeven in de onderstelwand monteren.

2 zeskantschroeven	M 8 x 65
2 schijven	Ø 8
2 sterdichtingsringen	Ø 8,2
2 zeskantmoeren	M 8

#### **Onderstelarmen, onderstelbalken, Afb. E**

De onderstelarmen, onderstelbalken, Knoopplaten en de transportbeugel vastschroeven.

6 zeskantschroeven	M 8 x 65
8 sterdichtingsringen	Ø 8,2
6 zeskantmoeren	M 8
2 zeskantschroeven	M 8 x 70

De knoopplaat met kabelklem rechtsvoor monteren.

#### **Zeeftrommelinlegstuk**

De trommel blijft aan het draagskelet gemonteerd.

- De aan de binnenkant van de trommel in de lengte gemonteerde trommelprofielen demonteren. Voor het achteraf weer bevestigen van de trommelprofielen de positie met een viltstift markeren.

#### **Afb. F**

- Het zeefinlegstuk in de zeeftrommel aanbrengen. De zeefstootkant dient later door een trommelprofiel te worden afgedekt.
- De ringen voor- en achterin de zeeftrommel er inschuiven en de trommel loodrecht zetten.

#### **Afb. G**

De ringen door de zeefmachine heen vastschroeven.

elk 3 binnenzeskantschroeven	M 6 x 16
elk 3 schijven	Ø 6
elk 3 sterdichtingsringen	A 8,3
elk 3 zeskantmoeren	M 6

De beide trommelprofielen aan de met viltstift gemaakte punten weer monteren.

### **Ingebruikname**

#### **Afb. H**

Het vullen van de trommel met aarde geschiedt altijd via de voorkant -pijl-

- Neem voor de ingebruikname kennis van de veiligheids-

voorschriften.

- Alle veiligheidsvoorzieningen dienen gemonteerd te zijn.
- Na het aansluiten op het stroomnet is uw scheppachs 400 bedrijfsklaar.
- De verbindingskabel altijd in de klemmen aan de knoopplaat leggen.

#### Opstellen, Afb. I

- De zeeftrommel al naar gelang de standplaats in de gewenste hoek zetten. Zeskantschroeven insteken (pijl).
- De hoek hangt af van de aard van het te verwerken materiaal.
- Voor losser materiaal raden wij een grotere hoek aan en voor vaster materiaal een kleinere.

#### Grote hoek - snellere

afzet – bovenste doorlaat

#### Geringe hoek - langzamere

afzet – onderste doorlaat

### ⚠ Elektrische aansluiting

De geïnstalleerde elektromotor is bedrijfsklaar aangesloten. De aansluiting voldoet aan de relevante VDE- en DIN-voorschriften.

Van de zijde van klant dienen de aansluiting van de netspanning en het te gebruiken verlengsnoer aan deze voorschriften voldoen.

#### Defective elektrische verbindingssnoeren

Bij elektrische verbindingssnoeren ontstaan vaak isolatieschaden.

Oorzaken zijn:

- Drukplaatsen, indien verbindingssnoeren door raam- of deurenopeningen worden geleid.
- Knikplaatsen door ondoelmatige bevestiging of geleiding van het verbindingssnoer.
- Knipplaatsen door het overrijden van het verbindingssnoer.
- Isoleringschade door het hardhandig uit het stopcontact trekken.
- Scheurtjes door veroudering van de isolatie.

Dergelijke beschadigde elektrische verbindingssnoeren mogen niet gebruikt worden en zijn op grond van de isolatieschaden **levensgevaarlijk**.

Let erop, dat bij het controleren de verbindingskabel niet op het stroomnet is aangesloten.

Elektrische verbindingssnoeren dienen te voldoen aan de geldende VDE- en DIN-

Voorschriften. Gebruik alleen verbindingssnoeren met kenmerk H 07 RN. Het type dient op de verbindingskabel te staan vermeld.

#### Wisselstroommotor

- De netspanning dient 230 Volt - 50 Hz te bedragen.
- Verlengsnoeren dienen tot 25 m lengte een doorsnede te hebben van 1,5 vierkante millimeter, langer dan 25 m ten minste 2,5 vierkante millimeter.
- De aansluiting van de netspanning is met 16 A met vertraging afgezekerd.

Aansluitingen en reparaties van de elektrische uitrusting mogen slechts door een gespecialiseerde electro vakspecialist worden uitgevoerd.

Bij vragen graag de volgende gegevens doorgeven:

- Motorfabrikant
  - Stroomtype motor
  - Gegevens van het machinetypeplaatje
  - Gegevens van het schakelaartypeplaatje
- Bij het terugsturen van de motor altijd de complete aandrijfseinheid met schakelaar meesturen.

### ⚠ Onderhoud

Onderhouds- en reinigingswerkzaamheden slechts bij uitgezette motor en uit het stopcontact gehaalde stekker uitvoeren.

Indien nodig de borstelklamp aan de rolzeef aanpassen.

#### Riemspanning - Aandrijfmechanisme, Afb. K

- Afdekking losschroeven
- Platte riemspanning aanpassen, door het losser maken van de 3 zeskantschroeven en het naar boven trekken van de motor.
- Schroeven weer aandraaien.

#### V-snaar - Trommel, Afb. L

De zeskantmoer M 10 losser draaien en de lagers dien overeenkomstig aanpassen. Zeskantmoer aandraaien.

#### Trommelreiniging

De trommel na elk gebruik reinigen van vastzittende aarde. Het V-snaarloopvlak van de trommel dient altijd schoon te zijn.

Aarde en stenen doen de V-snaar slijten.

### Verklaring conform EG-richtlijnen

Hiermee verklaren wij, scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH, Günzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen, dat de volgende genoemde machine op grond van haar constructie en bouwwijze zowel als in de door ons op de markt gebrachte uitvoering aan de relevante navolgende EG-voorschriften voldoet. Bij een wijziging van de machine verliest deze verklaring haar geldigheid.

Machineomschrijving:

Rolzeef

Machinetype:

rs 400, Art.-Nr. 4203 0000

Relevante EG-voorschriften:

EG-machinerichtlijn 98/37/EG (< 28.12.2009),

EG-machinerichtlijn 2006/42/EG (> 29.12.2009),

EG-laagspanningsrichtlijn 2006/95/EWG,

EG-EMV richtlijn 2004/108/EWG.

Toegepaste geharmoniseerde Europese normen, in het bijzonder:  
**EN 12100-1, EN 12100-2, EN 13857, EN 60204-1**

Toegepaste nationale normen en technische specificaties, in het bijzonder:

UVV 3.1, UVV 3.9, VDE 0530-1/11.72

Plaats, datum:  
Ichenhausen, 03. 07. 2009

Handtekening:  
p.p.Wolfgang Windrich (product manager)

## Fabricante:

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH  
Günzburger Straße 69  
D-89335 Ichenhausen

### Apreciado usuario,

Confiamos en que disfrute de su nueva máquina y le deseamos mucho éxito en su trabajo con ella.

### Aviso:

De acuerdo con las leyes de responsabilidad de productos manufacturados, el fabricante de este aparato no se responsabiliza de los daños que sufra la máquina ni de los causados por ella, cuando se produzcan como resultado de:

- uso incorrecto,
- no cumplir con las presentes instrucciones de uso
- reparaciones llevadas a cabo por un tercero no autorizado
- instalación o reemplazo de piezas de fabricante distinto al original
- utilización contraria a la normativa vigente
- fallo del equipamiento eléctrico como resultado de no cumplir las especificaciones y recomendaciones de la VDE (Asociación de Tecnología Electrónica) en sus normas 0100, DIN 57113 / VDE 0113

### Recomendaciones:

Antes del montaje de la máquina y su puesta en servicio, lea las instrucciones de uso en su totalidad. Estas instrucciones le ayudarán a familiarizarse con su máquina y a sacar el máximo beneficio de ella.

Encontrará además importantes indicaciones que le ayudarán a trabajar de manera profesional y eficiente con este equipo, evitando riesgos, ahorrando en gastos de reparación, disminuyendo los tiempos de parada y aumentando la vida efectiva de su máquina.

Adicionalmente a las indicaciones de seguridad proporcionadas en este manual, deben siempre observarse las directrices de prevención de riesgos de su país.

Le recomendamos que guarde estas instrucciones de uso cerca de la máquina, que han sido plastificadas para protegerlas del polvo y la humedad. Todo operario que vaya a trabajar con esta máquina debe leer este manual y seguir rigurosamente las indicaciones dadas. Únicamente deben trabajar con este aparato aquellas personas que hayan sido formadas en su uso y advertidas de todos los riesgos asociados. Se debe respetar además los requisitos de edad mínima para trabajo con este equipo.

## Consideraciones generales

- Tras desembalar, compruebe todas las piezas para asegurarse de que no han sido dañadas durante el transporte. Cualquier daño ha de ser notificado al transportista inmediatamente, ya que no se aceptarán reclamaciones posteriores.
- Compruebe que el envío está completo.
- Antes de usar el equipo, familiarícese con las instrucciones de uso.
- Para recambios y consumibles, use únicamente piezas del fabricante original. Puede obtener estas piezas en su distribuidor especializado.
- Al realizar su pedido, facilite el código de la pieza requerida, así como el tipo de maquinaria y su año de fabricación.

## rs 400

### El envío contiene:

- |  |
|--|
| 1 Propulsor de la criba montado                                  |
| 1 Brazo de soporte derecho                                       |
| 1 Brazo de soporte izquierdo                                     |
| 2 Barras de soporte  |
| 1 Empalme con pinzas   |
| 3 Empalmes   |
| 1 Pared de soporte   |
| 2 Pies de apoyo  |
| 2 Ruedas ø 160   |
| 1 Toma hembra de admisión  |
| 1 Bolsa de instrucciones   |
| 1 Pieza del tambor de la criba con abertura de la malla de 10 mm |
| 1 Instrucciones de montaje                                       |

### Especificaciones técnicas:

Dimensiones: Largo x ancho x alto mm	1080 x 1500 x 720
Tambor de la criba ø mm	400
Longitud del tambor de la criba mm	900
Nº de revoluciones del tambor de la criba 1/min	42
Inclinación del tambor regulable hasta	10°
Apertura de la malla opcionalmente mm	10/20
Rendimiento aprox. m³/h	3
Peso kg	37
Motor	
Motor V/Hz	230/50
Potencia de entrada P1 W	360
Potencia de salida P2 W	180

¡Sujeto a modificaciones técnicas!

En estas instrucciones de uso se han marcado las secciones relacionadas con su seguridad con el siguiente símbolo: △

## △ Instrucciones Generales de Seguridad

- Observe que la máquina está fijada en su posición de manera permanente.
- Póngase un gorro o red para pelo para proteger el pelo largo.
- Para reparar averías desconecte la máquina. Saque el enchufe de la red.
- Las instalaciones, reparaciones y trabajos de mantenimiento en las instalaciones eléctricas tienen que llevarse a cabo por un trabajador cualificado.
- Todas las instalaciones de protección y seguridad tienen que volverse a montar inmediatamente después de concluir los trabajos de reparación y mantenimiento.
- Todas las instalaciones de protección y coberturas tienen que montarse durante el trabajo en la máquina.
- Compruebe los cables de conexión a la red. No use ningún cable defectuoso.
- Aleje a los niños del aparato conectado a la red.
- No se agarre al tambor en movimiento.
- Los trabajos de mantenimiento y limpieza tienen que llevarse a cabo solamente con el enchufe de red quitado.
- Desconecte el motor en ausencia del puesto de trabajo. Quite el enchufe de red.
- ¡Observe todas las advertencias de seguridad y de pe-

- ligro de la máquina!
- ¡Mantenga todas las advertencias de seguridad y de peligro de la máquina completamente en estado legible!
- ¡Separe también la máquina de cada suministro de energía externo en cada cambio mínimo de lugar! Conecte debidamente otra vez a la red la máquina antes de la puesta en funcionamiento.
- No introduzca la pala o el rastrillo en el tambor de criba en movimiento al alimentarlo con tierra.

## ⚠ Uso según disposiciones

### La máquina corresponde a la directiva vigente de máquinas de la CE.

- La máquina está construida según la categoría técnica y las normas técnicas y de seguridad. No obstante por su utilización pueden producirse peligros para el cuerpo y la vida del usuario o de terceros así como daños en la máquina y otros valores reales.
- ¡Utilice la máquina sólo en un estado óptimo técnico así como según disposiciones, en cuestión de seguridad y peligros bajo la observación de las instrucciones de servicio! ¡Repare inmediatamente las averías especialmente aquellas que puedan perjudicar la seguridad!
- La criba de ruedas scheppach rs 400 se usa para la criba de compost, tierra de jardín, arena aglutinada o para la mezcla de diferentes clases de suelo.
- Tienen que observarse las advertencias de seguridad, montaje, instalación eléctrica y mantenimiento.
- Tienen que observarse las correspondiente instrucciones de prevención de accidentes y las otras reglas generales reconocidas técnicas y de seguridad.
- La máquina scheppach tiene que usarse, mantenerse y repararse solamente por personas a las que se les haya confiado y que estén informadas de los peligros. Los cambios sin autorización en la máquina descartan una responsabilidad del fabricante de daños resultantes.
- La máquina scheppach tiene que usarse solamente con accesorios originales y herramientas originales del fabricante.
- Según disposiciones no están admitidos los usos inapropiados. El fabricante no se hace responsable de los daños resultantes; el riesgo corre solamente a cargo del usuario.

## Montaje

### Herramientas de montaje

- 2 Llave de dos bocas SW 13
- 2 Llave de dos bocas SW 17  
– no incluidas –

Por razones técnicas de embalaje su scheppach rs 400 no está completamente montada.

### Criba de ruedas, brazos de soporte, Figura A

Monte los brazos de soporte al completo en la ya montada criba de ruedas.

- |                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 2 Tornillos distanciadores     |       |
| 4 Arandelas dentadas           | ø 8,2 |
| 4 Tuercas hexagonales          | M 8   |
| 1 Tornillo hexagonal M 10 x 70 |       |
| 1 arandela pequeña             | ø 10  |
| 1 Tuerca hexagonal             | M 10  |

### Barras de soporte, pared de soporte, Figura B

Monte las barras de soporte y la pared de soporte.  
6 Tornillos hexagonales M 8 x 65

6 Arandelas	ø 8
6 Arandelas dentadas	ø 8,2
6 Tuercas hexagonales	M 8

### Observe la posición de la barra

– Corte en diagonal –

### Pies de apoyo, Figura C

Monte los pies de apoyo en las barras de soporte.  
por 2 Tornillos hexagonales M 8 x 45  
por 2 Arandelas dentadas ø 8,2  
por 2 Tuercas hexagonales M 8

### Ruedas, Figura D

Monte las ruedas en las barras de soporte.  
por 1 tornillo de cabeza cilíndrica M 10 x 95  
por 1 arandela ø 10  
por 1 cojinete  
por 2 tuercas hexagonales M 10  
Preste atención a la leve marcha de las ruedas al replicar y al apretar las tuercas hexagonales.

Monte los tornillos inferiores en la pared de soporte.  
2 Tornillos hexagonales M 8 x 65  
2 arandelas ø 8  
2 Arandelas dentadas ø 8,2  
2 Tuercas hexagonales M 8

### Brazos de soporte, barras de soporte, Figura E

Fije con tornillos los brazos de soporte, las barras de soporte, la chapa de intersección y el asa de transporte.  
6 Tornillos hexagonales M 8 x 65  
8 Arandelas dentadas ø 8,2  
6 Tuercas hexagonales M 8  
2 Tornillos hexagonales M 8 x 70  
Monte la chapa de intersección con sujetacables a la derecha por delante.

### Pieza del tambor de la criba

El tambor queda montado en el armazón.  
• Desmonte la moldura del tambor instalada en la parte interior del tambor en dirección longitudinal. Marque la posición de ambas molduras del tambor por delante con un rotulador para la reinstalación acabada.

### Figura F

- Coloque la pieza de la criba en el tambor de la criba. La arista de choque de la criba tiene que quitarse más tarde de la moldura del tambor.
- Intercala en el tambor de la criba las anillas de delante y de detrás y póngalas verticalmente en el tambor.

### Figura G

Atornille las anillas por el medio de la criba.  
por 3 Tornillos cilíndricos con hexágono hembra M 6 x 16  
por 3 Arandelas ø 6  
por 3 Arandelas dentadas A 8,3  
por 3 Tuercas hexagonales M 6  
Vuelva a montar ambas molduras del tambor en los puntos marcados por el rotulador.

## ⚠ Puesta en funcionamiento

### Figura H

El relleno de tierra en el tambor se efectúa por la parte delantera  
– Flecha –  
• Preste atención a las advertencias de seguridad antes

de la puesta en funcionamiento.

- Todas las instalaciones de protección tienen que estar montadas.
- Después de la toma a la red su scheppach rs 400 está preparada para funcionar.
- Introduzca el cable de red siempre en la brida en el empalme.

#### **Montaje, Figura I**

- Ponga el tambor de la criba según la posición en la pendiente necesaria. Fije los tornillos hexagonales (flecha).
- La inclinación depende de la condición del material a transformar.
- Para material mullido le recomendamos una gran inclinación y para material compacto una inclinación pequeña.

#### **Gran inclinación – más rápido**

Rendimiento – sondeo superior

#### **Inclinación pequeña – más lento**

Rendimiento – sondeo inferior

### **⚠ Conexión Eléctrica**

El electromotor instalado está conectado listo para su funcionamiento. La toma corresponde a las directivas pertinentes de la VDE (AETIC) y DIN.

La toma de red por parte del cliente así como el cable de prolongación utilizado tienen que corresponder a estas instrucciones.

#### **Cable de toma eléctrica defectuoso**

Con frecuencia los daños de aislamiento se deben a los cables de la toma eléctrica.

Son causas:

- Marcas, si los cables de toma están dirigidos por resquicios de ventanas y puertas.
- Dobleces por fijación inapropiada o dirección del cable de toma.
- Interfaces por el paso del cable de toma.
- Daños de aislamiento por quitarle del enchufe de la pared.
- Rotura por el envejecimiento del aislamiento.

Algunos cables de toma eléctrica defectuosos no deben utilizarse y son peligrosos para la salud debido a los daños del aislamiento.

Compruebe regularmente los cables de toma eléctrica por si hay daños. Observe que durante la comprobación el cable de toma no depende de la corriente eléctrica.

Los cables de toma eléctrica tienen que corresponder a las pertinentes directivas de la VDE (AETIC) y DIN. Utilice sólo cables de toma con la denominación H 07 RN. Una impresión de la marca del modelo es de rigor en el cable de toma.

#### **Motor de corriente alterna**

- La tensión de red tiene que elevarse a 230 Voltios - 50 Hz.
- Los cables de prolongación tienen que mostrar una sección transversal de 1,5 mm<sup>2</sup> de hasta 25 m de longitud por 25 m de longitud de como mínimo 2,5 mm<sup>2</sup>.
- La toma de red se protege con fusibles 16 A.

Las tomas y reparaciones del equipo eléctrico tienen que llevarse a cabo solamente por un trabajador cualificado en electricidad.

Para preguntas por favor indique los siguientes datos:

- Fabricante del motor
- Tipo de corriente del motor
- Datos de la placa del modelo de la máquina
- Datos de la placa del modelo del conmutador

Para devolución del motor envíe siempre la unidad de propulsión completa con el conmutador.

### **⚠ Mantenimiento**

Lleve a cabo los trabajos de mantenimiento y limpieza solamente con el motor apagado así como con el enchufe de red quitado.

Si es necesario regule la moldura de cepillado en la criba de ruedas.

#### **Tensión de la correa - propulsión, Figura K**

- Desatornille el capó
- Regule la tensión de la correa plana, en la que afloja 3 tornillos hexagonales M 6 y quite el motor hacia arriba.
- Apriete otra vez los tornillos.

#### **Tensión de la correa trapezoidal - Tambor, Figura L**

Afloje las tuercas hexagonales M 10 y regule el cojinete lo que corresponda.

Apriete las tuercas hexagonales.

#### **Limpieza del tambor**

Limpie el tambor después de cada uso de la tierra adherida.

La superficie de la correa trapezoidal del tambor tiene que mantenerse siempre limpia.

La tierra y las piedras desgastan la correa trapezoidal.

## **Declaración de cumplimiento**

### **de las pautas EG**

Con esto aclaramos nosotros, Fabricación scheppach de máquinas de labrado de madera SL., Günzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen, que la máquina descrita a continuación por su construcción y estilo así como en el modelo puesto en circulación por nosotros corresponde a las pertinentes disposiciones de las siguiente directivas de la CE.

Por algún cambio en la máquina esta aclaración pierde su validez.

Denominación de la máquina:

**Criba de ruedas**

Modelo de la máquina:

**rs 400, Art.-Nr. 4203 0000**

Directivas correspondientes de la CE:

**Directiva CE de máquinas 98/37 EG, (< 28.12.2009),  
Directiva CE de máquinas 2006/42/EG (> 28.12.2009),  
Directiva CE sobre bajo voltaje 2006/95/EWG,  
Directiva CE EMV 2004/108/EWG,**

Normas europeas aplicadas armónicamente, espacialmente:

**EN 12100-1, EN 12100-2, EN 13857, EN 60204-1**

Normas nacionales aplicadas y especificaciones técnicas, especialmente:

**UVV 3.1, UVV 3.9, VDE (AETIC) 0530-1/11.72**

Lugar, fecha:

**Ichenhausen, 03. 07. 2009**



Firma:

**p.d. Wolfgang Windrich (product manager)**

**Fabricação:**

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH (Fabricação de máquinas para trabalhar a madeira)  
Günzburger Straße 69  
D-89335 Ichenhausen

**Informações ao usuário**

Esperamos que fique satisfeito com a sua nova máquina e desejamos o maior sucesso no trabalho com a mesma.

**Aviso:**

O fabricante deste aparelho não assume qualquer responsabilidade, em conformidade com o regime aplicável de responsabilidade por produtos, por danos neste aparelho ou provocados por este aparelho que resultem de:

- Manuseamento incorreto,
- Não-cumprimento das instruções de funcionamento,
- Reparações efetuadas por terceiros ou técnicos não autorizados,
- Montagem e substituição de peças sobressalentes não originais,
- Utilização sem observância dos regulamentos,
- Falha do equipamento elétrico resultante do não-cumprimento das especificações elétricas e dos regulamentos da VDE (Associação dos Eletrotécnicos Alemães) 0100, DIN 57113 / VDE 0113.

**Aconselhamos o seguinte:**

Antes da montagem e da colocação em funcionamento, leia o manual de instruções na íntegra.

Este manual de instruções deverá tornar mais fácil a familiarização com a sua máquina e a sua utilização em conformidade com os regulamentos.

O manual de instruções contém indicações importantes relativamente ao trabalho com a máquina de forma segura, profissional e rentável, assim como a forma de evitar riscos, poupar nos custos de reparações, diminuir períodos de interrupção provocados por falhas e aumentar a confiabilidade e a longevidade da máquina.

Para além dos regulamentos de segurança constantes neste manual de instruções, deverá cumprir os regulamentos aplicáveis no seu país para a utilização desta máquina.

Deverá guardar o manual de instruções junto da máquina, protegido da sujidade e umidade num saco plástico. Antes de iniciar o trabalho, o operador tem que ler e seguir criteriosamente o manual de instruções. Só deverão trabalhar com a máquina as pessoas que tiverem sido instruídas acerca da respectiva forma de utilização e informadas sobre os riscos associados. A idade mínima exigida deve ser respeitada.

**Considerações Gerais**

- Após desembalar, verifique o estado de todas as peças, para detectar eventuais danos ocorridos durante o transporte. No caso de reclamações, o transportador deve ser informado de imediato. As reclamações efetuadas posteriormente não serão consideradas.
- Verifique se a remessa está completa.
- Antes da utilização, familiarize-se com a máquina recorrendo ao manual de instruções.
- Utilize apenas peças originais como acessórios, assim como peças de desgaste e peças sobressalentes. Poderá obter as peças sobressalentes junto do seu fornecedor especializado.
- Ao efetuar uma encomenda, indique o nosso número de item, assim como o tipo e ano de fabricação do aparelho.
- 

**rs 400****Composição do material a fornecer**

- |  |
|--|
| 1 Mecanismo de accionamento da peneira montado |
| 1 Braço direito da armação                     |
| 1 Braço esquerdo da armação                    |
| 2 Barras da armação                            |
| 1 Chapa de derivação com pinça                 |
| 3 Chapas de derivação                          |
| 1 Parede da armação                            |
| 2 Pés de apoio                                 |
| 2 Rodas Ø 160                                  |
| 1 Casquilho                                    |
| 1 Saco de acessórios                           |
| 1 Tambor separador                             |
| abertura da malha 10 mm                        |
| Instruções de montagem                         |

**Especificações técnicas**

Dimensões C x L x A mm	1080 x 1500 x 720
Tambor separador Ø mm	400
Comprimento do tambor separador mm	900
Velocidade de rotação do tambor separador 1/min	42
Inclinação do tambor ajustável até	10°
Extensão da máquina opcional mm	10/20
Potência aproximada m³/h	3
Peso kg	37
<b>Motor</b>	
Motor V/Hz	230/50
Capacidade de recepção P1 W	360
Capacidade de distribuição P2 W	180

Sujeito a modificações técnicas!

Neste manual de instruções, assinalamos as secções que dizem respeito à sua segurança com este sinal: △

**△ Instruções Gerais de Segurança**

- Certifique-se de que a máquina fica assente numa superfície estável e firme.
- Para a proteção de cabos compridos, colocar touca ou rede para cabo.
- Para solucionar avarias, desligar a máquina. Retirar a ficha da tomada.
- Os trabalhos de instalação, reparação e manutenção na instalação elétrica devem ser efectuados apenas por um técnico.
- Todos os dispositivos de proteção e de segurança devem ser imediatamente montados após a conclusão dos trabalhos de reparação e manutenção.
- Ao trabalhar na máquina, todos os dispositivos de proteção e tampas de proteção devem estar montados.
- Verificar os cabos elétricos. Não utilizar nenhum cabo danificado.
- Manter as crianças afastadas da máquina quando ligada à electricidade.
- Não tocar no tambor em funcionamento.
- Os trabalhos de manutenção e limpeza só devem ser executados com a ficha retirada da tomada elétrica.
- Ao sair do local de trabalho, desligar o motor. Retirar

a ficha da tomada.

- Ter em atenção as indicações de segurança e de perigo constantes na máquina!
- Manter todas as indicações de segurança e de perigo totalmente legíveis na máquina!
- Mesmo na mínima mudança de localização, desligar a máquina de qualquer fonte externa de energia! Antes de voltar a colocar a máquina em funcionamento, ligar a mesma à corrente de forma correcta.
- Ao colocar terra, não inserir a pá ou o garfo no tambor separador a funcionar. Utilização conforme os regulamentos

### Utilização de acordo com o manual

**A máquina cumpre as directivas comunitárias aplicáveis relativas a máquinas.**

- A máquina foi construída de acordo com os standards tecnológicos e os regulamentos técnicos de segurança. Contudo, pode resultar da sua utilização perigo físico e perigo de vida para o utilizador ou terceiros, ou danos na máquina e outros objectos.
- Utilizar a máquina apenas se esta não apresentar falhas técnicas e se estiver conforme os regulamentos, com consciência da segurança e dos perigos, seguindo o manual de instruções! Resolver de imediato as avarias (ou providenciar a reparação), em especial as que possam comprometer a segurança!
- A peneira rotativa scheppach rs 400 serve para peneirar composto, terra de jardim, areia aglutinada ou para misturar diferentes tipos de terra.
- As instruções sobre segurança, montagem, instalação eléctrica e manutenção têm que ser cumpridas.
- As instruções relativas à prevenção de acidentes e os restantes regulamentos técnicos de segurança geralmente aplicáveis têm que ser cumpridos.
- As máquinas scheppach só devem ser manuseadas, inspecionadas ou reparadas por pessoas que estejam familiarizadas com as mesmas e informadas sobre os respectivos perigos. As alterações não autorizadas na máquina excluem a responsabilidade do fabricante pelos danos resultantes das mesmas.
- As máquinas scheppach só devem ser utilizadas com acessórios originais e ferramentas originais do fabricante.
- Qualquer uso diferente dos mencionados vai contra os regulamentos. O fabricante não se responsabiliza pelos danos resultantes, assumindo unicamente o utilizador os riscos por esse uso indevido.

### Montagem

#### Ferramentas de montagem

2 Chaves de bocas simples SW 13

2 Chaves de bocas simples SW 17

– Não fazem parte do material fornecido –

Por razões técnicas de embalagem, a sua scheppach RS 400 não vem completamente montada.

#### Peneira rotativa, braços da armação Fig. A

Montar os braços da armação na peneira rotativa pré-montada.

2 Parafusos distanciadores

4 Arruelas dentadas ø 8,2

4 Porcas sextavadas M 8

1 Parafuso de cabeça sextavada M 10 x 70

1 Anilha pequena	ø 10
1 Porca sextavada	M 10

#### Barras da armação, parede da armação, Fig. B

Montar as barras e a parede da armação.

6 Parafusos de cabeça sextavada M 8 x 65

6 Anilhas ø 8

6 Arruelas dentadas ø 8,2

6 Porcas sextavadas M 8

Tenha atenção à posição correcta das barras

– Corte oblíquo -

#### Pés de apoio, Fig. C

Montar os pés de apoio nas barras da armação.  
para cada um 2 Parafusos de cabeça sextavada M 8 x 45  
para cada um 2 Arruelas dentadas ø 8,2  
para cada um 2 Porcas sextavadas M 8

#### Rodas, Fig. D

Montar as rodas nas barras da armação.  
para cada uma 1 parafuso de cabeça cilíndrica M 10 x 95  
para cada uma 1 anilha ø 10  
para cada uma 1 casquilho  
para cada uma 2 porcas sextavadas M 10

Ao colocar e apertar as portas sextavadas, ter cuidado para as rodas rodarem com facilidade.

Montar os parafusos inferiores na parede da armação.

2 Parafusos de cabeça sextavada M 8 x 65  
2 Anilhas ø 8  
2 Arruelas dentadas ø 8,2  
2 Porcas sextavadas M 8

#### Braços da armação, barras da armação, Fig. E

Aparafusar os braços da armação, a parede da armação, as chapas de derivação e a braçadeira de levantamento.

6 Parafusos de cabeça sextavada M 8 x 65

8 Arruelas dentadas ø 8,2

6 Porcas sextavadas M 8

2 Parafusos de cabeça sextavada M 8 x 70

Montar a chapa de derivação com a pinça no lado direito à frente.

#### Tambor separador

O tambor fica montado na armação.

- Desmontar os guias do tambor montados no interior do tambor na direcção longitudinal. Ao voltar a montar, marcar previamente a posição de ambos os guias do tambor com um marcador de feltro.

#### Fig. F

- Inserir a unidade de peneira no tambor separador. O bordo da peneira tem que ser posteriormente coberto por um guia do tambor.
- Inserir as argolas à frente e atrás no tambor separador e colocar verticalmente no tambor.

#### Fig. G

Aparafusar as argolas ao longo do mecanismo da peneira.  
por cada uma 3 Parafusos de cabeça sextavada M 6 x 16  
por cada uma 3 Anilhas ø 6  
por cada uma 3 Arruelas dentadas A 8,3  
por cada uma 3 Porcas sextavadas M 6

Voltar a montar ambos os guias do tambor nos pontos marcados com o marcador de feltro.

## ⚠ Colocação em funcionamento

### Fig. H

O enchimento de terra no tambor é sempre efectuado pelo lado da frente indicado com uma seta.

- Antes da colocação em funcionamento, tenha atenção às instruções de segurança.
- Todos os dispositivos de protecção têm que estar montados.
- Após a ligação à corrente eléctrica, a sua scheppach rs 400 está pronta a funcionar.
- Colocar sempre o cabo eléctrico na pinça na chapa de derivação.

### Posicionamento, Fig. I

- Colocar o tambor separador, conforme a posição, com a inclinação necessária. Colocar o parafuso de cabeça sextavada (seta).
- A inclinação depende da composição do material a trabalhar.
- Para material mais solto, aconselhamos uma maior inclinação e para material mais sólido uma menor inclinação.

#### Maior inclinação - funcionamento

mais rápido - perfuração superior

#### Menor inclinação - funcionamento

mais lento - perfuração inferior

## ⚠ Ligação Eléctrica

O motor eléctrico instalado está ligado de forma a estar pronto a funcionar. A ligação está em conformidade com as disposições VDE e DIN.

A ligação eléctrica por parte do cliente, assim como o cabo de extensão utilizado, têm que cumprir estes regulamentos.

#### Cabos de ligação eléctrica danificados

Nos cabos de ligação eléctrica surgem frequentemente danos no isolamento.

As causas são:

- Pontos de pressão, quando os cabos de ligação passam por fendas de janelas ou de portas.
- Pontos vincados devido à fixação incorrecta ou seguimento incorrecto do cabo de ligação.
- Cortes provocados pelo calcamento do cabo de ligação.
- Danos no isolamento causados pelo arrancamento da tomada de parede.
- Ruptura pela deterioração do isolamento.

Estes cabos eléctricos danificados não devem ser utilizados, representando **perigo de vida** devido aos danos no isolamento.

Inspeccionar regularmente se os cabos eléctricos apresentam danos. Tenha cuidado para que, ao inspeccionar o cabo eléctrico, este não esteja ligado à rede eléctrica.

Os cabos de ligação eléctrica têm que estar em conformidade com as respectivas disposições VDE e DIN. Utilize apenas cabos eléctricos com a marcação H 07 RN. A impressão da designação do modelo no cabo eléctrico faz parte dos regulamentos.

#### Motor de corrente alterna

- A voltagem de alimentação tem que ser de 230 Volt

- 50 Hz.

- Os cabos de extensão até 25 m de comprimento têm que apresentar um corte transversal de 1,5 milímetros quadrados e os cabos com mais de 25 m de comprimento um corte transversal no mínimo de 2,5 milímetros quadrados.

- O fusível de rede possui 16 A de acção retardada.

**As ligações e reparações do sistema eléctrico só devem ser efectuadas por um técnico electricista.**

No caso de pedidos de informação, por favor indicar os seguintes dados:

- Fabricante do motor
- Tensão eléctrica do motor
- Dados da placa de identificação da máquina
- Dados da placa de identificação do interruptor

No caso de devolução do motor, enviar sempre a unidade de propulsão completa, juntamente com o interruptor.

## ⚠ Manutenção

Efectuar trabalhos de manutenção e limpeza apenas com o motor desligado e a ficha retirada da tomada.

Se necessário, ajustar os guias na peneira rotativa.

#### Tensão das correias – Mecanismo de accionamento, Fig. K

- Desaparafusar a tampa de cobertura
- Ajustar a tensão das correias chatas, enquanto solta os 3 parafusos de cabeça sextavada M 6 e puxar o motor para cima.
- Voltar a apertar os parafusos.

#### Tensão da correia trapezoidal - Tambor, Fig. L

Soltar a porca sextavada M 10 e ajustar o apoio correctamente. Apertar a porca sextavada.

#### Limpeza do tambor

Limpar o tambor após cada utilização de terra aderente. O apoio do rolamento da correia trapezoidal do tambor tem que estar sempre limpo.

A terra e pedras provocam o desgaste da correia trapezoidal.

## **Declararação de Conformidade**

### **com as Diretivas da UE**

Pela presente, declaramos, scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH, Günzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen, que a máquina a seguir designada, com base no seu design e construção, assim como na exploração por nós implementada, está em conformidade com os respectivos requisitos das Directivas Comunitárias que se seguem.

No caso de uma alteração não autorizada da máquina, esta declaração perde a sua validade.

Designação da máquina:

**Peneira rotativa**

Modelo da máquina:

**rs 400, Art.-Nr. 4203 0000**

Directivas Comunitárias aplicáveis:

**Directiva Comunitária relativa a máquinas 89/392/CEE  
(<28.12.2009)**

**Directiva Comunitária relativa a máquinas 2006/42/CEE**

**Directiva de Baixa Tensão 2006/95/CEE**

**Directiva sobre compatibilidade electromagnética 2004/108/CEE.**

Normas Europeias harmonizadas aplicáveis, em particular:

**EN 12100-1, EN 12100-2, EN 13857, EN 60204-1**

Normas nacionais aplicáveis e especificações técnicas, em particular:

**UVV 3.1, UVV 3.9, VDE 0530-1/11.72**

Local, data:

**Ichenhausen, 03. 07. 2009**

Assinatura:  
**i.V. Wolfgang Windrich (product manager)**



## Producent:

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH  
Günzburger Straße 69  
D-89335 Ichenhausen

## Kære kunde,

Vi ønsker dem held og lykke med arbejdet med deres nye maskine.

### Bemærk:

Producenten af dette apparat hæfter jævnfør gældende produktansvarslovgivning ikke for skader der opstår på denne maskine eller ved anvendelse af maskinen ved:

- forkert håndtering,
- manglende overholdelse af betjeningsvejledning,
- reparation udført af uautoriserede fagfolk,
- montering eller udskiftning af uoriginale reservedele,
- anvendelse udenfor maskinens anvendelsesområde,
- strømudfald grundet manglende overholdelse af elektriske forskrifter og regulativer.

### Vi anbefaler Dem:

Læs hele betjeningsvejledningen igennem inden opstilling og driftsstart.

Denne betjeningsvejledning skal hjælpe til at lære maskinen at kende, og udnytte dens anvendelsesmuligheder.

Betjeningsvejledningen indeholder vigtige råd om sikker, faglig korrekt og hensigtsmæssigt arbejde, samt undgåelse af farer, besparelse på reparationer, reduktion af nedetid og forbedring af maskinens driftssikkerhed og levetid.

Udover sikkerhedsbestemmelserne i denne betjeningsvejledning skal alle lokale, for maskinen gældende, regulative overholdes.

Betjeningsvejledningen skal opbevares ved maskinen i et plastomslag, beskyttet mod smuds og fugtighed. Den skal læses og grundigt overholdes af enhver operatør inden arbejdsstart. Kun personer der er undervist i maskinens anvendelse og de dermed forbundne farer må arbejde med maskinen. Den påkrævede mindstealder skal overholdes.

## Generelle bemærkninger

- Efter udpakning kontrolleres alle dele for eventuelle transportskader. Ved skader skal transportøren straks underettes. Senere reklamation anerkendes ikke.
- Kontroller forsendelsen for fuldstændighed.
- Inden opstart læses betjeningsvejledningen for at blive bekendt med maskinen.
- Anvend kun originaldele som tilbehør og reservedele. Reservedele bestilles hos deres forhandler.
- Angiv produktnummer samt maskintype og konstruktionsår ved bestilling.

rs 400	
Leveringsomfang	
	1 Sightedrev monteret
	1 Stelalarm højre
	1 Stelalarm venstre
	2 Stelvanger
	1 Knudeplade med klammer
	3 Knudeplader
	1 Stelvæg
	2 Støttefødder
	2 Hjul ø 160
	1 Modtagebøsning
	1 Pose med ekstra tilbehør
	1 Sigetromleindsats
	maskebrede 10 mm
	Monteringsvejledning
Tekniske data	
Mål L x B x H mm	1080 x 1500 x 720
Sigetromle ø mm	400
Sigetromle-længde mm	900
Sigetromle- omdrejningstal 1/min	42
Tromlehældning justerbart til	10°
Maskinbredde efter valg mm	10/20
Ydelse ca. m <sup>3</sup> /h	3
Vægt kg	37
Drift	
Motor V/Hz	230/50
Optaget effekt P1 W	360
Afgivet effekt P2 W	180

Tekniske ændringer forbeholdes!

I denne betjeningsvejledning har vi markeret punkter af sikkerhedsmæssig betydning med dette symbol: △

## △ Generelle Sikkerhedshenvisninger

- Sørg for, at maskinen står sikkert på fast underlag.
- Brug hue eller hårnet for at beskytte langt hår.
- Sluk for maskinen for at afhjælpe driftsforstyrrelser. Træk netstikket ud.
- Installationer, reparationer og vedligeholdelsesarbejde på elektroinstallationen må kun udføres af en faglært arbejdskraft.
- Samtlige beskyttelses- og sikkerhedsanordninger skal straks monteres igen efter afsluttet reparations- og vedligeholdelsesarbejde.
- Når der arbejdes på maskinen, skal samtlige beskyttelsesanordninger og afdækninger være monteret.
- Kontroller nettilslutningsledninger. Anvend ingen mangefulde ledninger.
- Hold børn væk fra det nettilsluttede apparat.
- Grib ikke ind i den kørende tromle.
- Vedligeholdelse og rengøring må kun udføres, når netstikket er trukket ud.
- Motoren skal slukkes og netstikket trækkes ud, når man forlader arbejdspladsen.
- Overhold alle sikkerheds- og farehenvisninger på maskinen!
- Sørg for at samtlige sikkerheds- og farehenvisninger på maskinen er til rådighed og i læselig tilstand!
- Selv ved ubetydelige flytninger af maskinen, skal enhver ekstern energitilførsel afbrydes! Før maskinen tages i

- brug igen, skal den tilsluttes nettet forskriftsmæssigt.
- Ved ifyldning af jord må skovlen eller havegreben ikke føres ind i den kørende sigtetromle.

## ⚠ Forskriftsmæssigt anvendelsesområde

### Maskinen opfylder den gældende EU Maskinretningslinie.

- Maskinen er bygget i henhold til teknikkens tilstand og de sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der ved anvendelsen opstå fare for liv og førlighed hos brugeren eller tredjeperson hhv. skader på maskinen og andre materialer.
- Maskinen må kun bruges i teknisk fejlfri tilstand samt under hensigtsmæssig iagttagelse af driftsvejledningen med hensyn til bevidsthed omkring sikkerhed og fare! Især skal forstyrrelser, der kan skade sikkerheden, omgående afhjælps!
- Rullesigten scheppach rs 400 kan anvendes til at si kompost, havejord, klumpende sand eller til blanding af forskellige jordtyper.
- Henvisningerne vedrørende sikkerhed, opstilling, elektrisk installation og vedligeholdelse skal iagttages.
- De relevante forskrifter vedrørende forebyggelse af uheld og de øvrige alment anerkendte sikkerhedstekniske regler skal overholdes.
- scheppach-maskinen må kun anvendes, vedligeholdes og repareres af personer, der er fortrolige med den, og som er underrettet om farerne. Selvudførte ændringer på maskinen fritager producenten for ansvar for deraf resulterende skader.
- scheppach-maskinen må kun benyttes med producentens originaltilbehør og originalværktøj.
- Enhver anvendelse, der går derudover, gælder som uhensigtsmæssig. Producenten hæfter ikke for deraf resulterende skader; risikoen derfor bæres alene af brugeren.

## Montering

### Monteringsværktøj

- 2 gaffelnøgler SW 13  
2 gaffelnøgler SW 17  
– er ikke en del af leveringsomfang  
Af emballeringsmæssige hensyn er deres scheppach rs 400 ikke fuldstændigt monteret.

### Rullesigte, stelarme, Fig. A

Monter stelarmene på den formonteret rullesigte.

2 Distancebolte	
4 Stjernehederskiver	ø 8,2
4 Sekskantskruer	M 8
1 Sekskantskruer M 10 x 70	
1 lille skive	ø 10
1 sekskantmøtrik	M 10

### Stelvanger, stelvæg, Fig. B

Monter stelvangerne på stelvæggen

6 sekskantskruer	M 8 x 65
6 skiver	ø 8
6 stjernehederskiver	ø 8,2
6 sekskantmøtrikker	M 8
Sørg for den rigtige vangestilling - skråsnit	

### Støttefødder, Fig. C

Monter støttefødderne på stelvangerne

Til hver 2 sekskantskruer	M 8 x 45
Til hver 2 stjernehederskiver	ø 8,2

Til hver 2 sekskantmøtrikker M 8

### Hjul, Fig. D

Monter hjulene på stelvangerne.

Til hver 1 cylinderskrue M 10 x 95

Til hver 1 skive ø 10

Til hver 1 bøsning

Til hver 2 sekskantmøtrikker M 10

Ved kontrasikring og spænding af sekskantmøtrikkerne sørge for, at hjulene løber let.

Monter de nederste skruer i stelvæggen.

2 sekskantskruer M 8 x 65

2 skiver ø 8

2 stjernehederskiver ø 8,2

2 sekskantmøtrikker M 8

### Stelarme, Stelvanger, Fig. E

Skru stelarmene, stelvangerne, knudepladerne og transportbøjlen sammen.

6 sekskantskruer M 8 x 65

8 stjernehederskuer ø 8,2

6 sekskantmøtrikker M 8

2 sekskantskruer M 8 x 70

Monter knudepladen foran til højre med kabelklammer.

### Sigtetromleindsats

Tromlen forbliver monteret på rammen.

- Afmonter tromlelistene, der er monteret i længderettingen på tromlens inderside. Til den afsluttende genmontering marker positionen for begge tromlelistene på forhånd med en filtpen.

### Fig. F

- Sigteindsatsen sættes ind i sigtetromlen. Sigtestødkanterne skal senere afdækkes af en tromleliste.

- Ringene foran og bagved skubbes ind i sigtetromlen og stilles lodret i tromlen.

### Fig. G

Ringene spændes sammen gennem sigtemaskinen.

Til hver 3 indvendige sekskantskruer

M 6 x 16

Til hver 3 skiver ø 6

Til hver 3 stjernehederskuer A 8,3

Til hver 3 sekskantmøtrikker M 6

De to tromlelistene genmonteres på de med filtpen markerede punkter.

## Ibrugtagning

### Fig. H

Ifyldning af jord i tromlen sker altid forfra.

-pil-

- Vær opmærksom på sikkerhedshenvisningerne før ibrugtagning
- Samtlige beskyttelsesanordninger skal være monteret.
- Efter tilslutning til nettet er Deres scheppach rs 400 klar til brug.
- Netkablet skal altid lægges i klammerne på knudepladen.

### Opstilling, Fig. I

- Alt efter placering stilles sigtetromlen i den nødvendige hældning. Spænd sekskantskruen (pil).
- Skråstillingen afhænger af beskaffenheten af materialet, der skal forarbejdes.
- For løst materiale anbefaler vi en stor hældning og for

fast materiale en lille hældning.

#### **Stor hældning – hurtigere gennemløb –**

øverste boring

#### **Lille hældning – langsommere gennemløb –**

nederste boring

### **⚠ Elektrisk tilslutning**

Den installerede elektromotor er tilsluttet klar til brug. Tilslutningen overholder de gældende VDE- og DIN-bestemmelser.

Kundens nettilslutning og det anvendte forlængerkabel skal overholde disse forskrifter.

#### **Beskadigede elektriske tilslutningskabler**

Der opstår ofte isoleringsskader på tilslutningskabler.

Årsagen er:

- Tryksteder, når tilslutningkabel føres gennem vindues- eller døråbninger.
- Knæk på grund af uhensigtsmæssig fastgørelse eller føring af tilslutningskablet.
- Overskæring forårsaget af at kablet er blevet kørt over.
- Isoleringsskader forårsaget af udrivning fra vægstikkontakt.
- Revner forårsaget af isoleringens ældning.

Sådanne beskadigede elektriske tilslutningskabler må ikke anvendes og er **livsfarlige** på grund af isoleringsskader.

Det elektriske tilslutningskabel skal kontrolleres regelmæssigt for skader. Ved kontrolleringen skal man sørge for, at tilslutningskablet ikke er tilsluttet strømnettet.

Elektriske tilslutningskabler skal overholde de gældende VDE- og DIN-bestemmelser. Anvend kun tilslutningskabler med kendetegnet H07 RN. Påtryk af typebetegnelsen på tilslutningskablet er foreskrevet.

#### **Vekselstrømsmotor**

- Netspændingen skal være 230 Volt - 50 Hz.
- Forlængerkabler indtil 25 m længde skal have et tvær-snit på 1,5 kvadratmillimeter, over 25 m længde mindst 2,5 kvadratmillimeter.
- Nettitilslutningen er sikret med 16 A sikringer.

Tilslutning og reparation af det elektriske udstyr må kun udføres af en el-faglært person.

Ved forespørgsler bedes De venligst opgive følgende data:

- Motorproducent
- Motorens strømtypen
- Data på maskinens typeskilt.
- Data på afbryderens typeskilt.

Ved returnering af motoren medsend altid den komplette drevenhed med afbryder.

### **⚠ Vedligeholdelse**

Vedligeholdelse og rengøring må kun udføres med slukket motor og udtrukket netstik.

Om nødvendigt efterjusteres børstelisten på rullesigten.

#### **Remspænding - drev, Fig. K**

- Afdækningskappe skrues af
- Fladremspænding efterjusteres ved at løsne 3 sekskantskruer M 6 og trække motoren opad.
- Skruerne spændes igen.

#### **Kileremsspænding - tromle, Fig. L**

Sekskantmøtrikker M 10 løsnes og positionen efterjuste-

res.

Sekskantmøtrikker spændes.

#### **Tromlerengøring**

Tromlen rengøres efter hver brug med klæbrige jordarter. Løbefladen på tromlens kilerem skal altid holdes ren. Jord og sten slider på kileremmen.

### **EU-Konformitetserklæring**

Hermed erklærer vi, scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH, Günzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen, at den efterfølgende betegnede maskine overholder de gældende bestemmelser i nedennævnte EU-retningslinier på grundlag af dens konstruktion og type samt den af os distribuerede udførelse.

Ved ændring af maskinen er denne erklæring ikke længere gyldig.

Maskinens betegnelse:

#### **Rullesigte**

Maskinens type:

**rs 400, Art.-Nr. 4203 0000**

Gældende EU-retningslinier:

**EF-maskindirektiv 98/37 EF (< 28.12.2009),**

**EF-maskindirektiv 2006/42/EG (> 29.12.2009),**

**EF-lavspændingsdirektiv 2006/95/EØF**

**EF-EMC-direktiv 2004/108/EØF**

Anvendte harmoniserede europæiske normer, især:

**EN 12100-1, EN 12100-2, EN 13857, EN 60204-1**

Anvendte nationale normer og tekniske specifikationer, især:  
**UVV 3.1, UVV 3.9, VDE 0530-1/11.72**

Sted, Dato:

**Ichenhausen, 03. 07. 2009**

Underskrift:

**e.b. Wolfgang Windrich (product manager)**

## Produsent

Produsent av trearbeidsmaskiner GmbH  
Günzburger Straße 69  
D-89335 Ichenhausen  
Kundeverdi

## Kundeverdi

Vi håper du vil sette pris på din nye maskin og håper du vil oppnå mange gode resultater i ditt arbeide med den.

### Advarsel:

Produsenten av disse maskinene er ikke ansvarlig, under den gjeldende Produkt Forpliktelse Loven, for skader på denne maskinen eller fra denne maskinen som oppstår ved:

- Upassende bruk,
- å ikke følge bruksinstruksjonene,
- reparasjoner av en tredje, ikke-autorisert part
- installasjon og erstattning av uoriginale reservedeler,
- utnyttelse, unnvik fra reguleringene,
- svikt på det elektriske utstyret som resultat av overtredelse av de elektriske spesifikasjoner og VDE (Association of Electrotechnology)

### Vi tilråder deg:

Før sammensetting og gjennomføring, vennligst les bruksinstruksene i sin helhet.

Disse bruksinstruksene er ment for å gjøre det enklere for deg å bli kjent med din maskin og til å bruke den slik den er beregnet.

Bruksinstruksene inneholder viktige beskrivelser som vil hjelpe deg å arbeide profesjonelt og effektivt med maskinen, og samtidig unngå risiko, spare reparasjonskostnader, redusert nedetid og økt pålitelighet og livsløp på maskinen.

I tillegg til sikkerhetsreguleringene som er vedlagt i bruksinstruksjonene må du følge de gjeldende reguleringer i ditt land når det gjelder bruk av denne maskinen.

Du bør oppbevare bruksinstruksjonene i nærheten av maskinen. De beskyttes fra skitt og fuktighet av et plastomslag. De må leses og følges flittig av enhver bruker, før en begynner å arbeide. Bare de som har blitt instruert i bruken av og informert om alle risikoene forbundet, bør arbeide med maskinen. Krav for minstealder må følges.

## Generelle betingelser

- Vennligst sjekk alle delene for mulige fraktskader etter utpakking. Det må underrettes om klager umiddelbart. Sen reklamasjon aksepteres ikke.
- Sjekk at forsendelsen er hel.
- Gjør deg kjent med bruksinstruksene før bruk.
- Vennligst bruk bare originale deler som leveres, som for eksempel deler som slites ut og reservedeler. Du kan få tak i reservedeler fra din spesialforhandler.
- Vennligst oppgi ditt artikkelenummer i tillegg til type- og produksjonsåret på apparatet når du bestiller.

## rs 400

### Leveringsrekkevidde

- |                           |
|---------------------------|
| 1 siktet drivverk montert |
| 1 høyre stativarm         |
| 1 venstre stativarm       |
| 2 stativholme             |
| 1 knuteplate med klemmer  |
| 3 knuteplater             |
| 1 stativvegg              |
| 2 støttefötter            |
| 2 hjul ø 160              |
| 1 opptakshylse            |
| 1 vedleggspakke           |
| 1 siktetrommelinnretning  |
| maskebredd 10 mm          |
| monteringsanvisning       |

### Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner L x V x H mm	1080 x 1500 x 720
--------------------------	-------------------

Siktetrommel ø mm	400
-------------------	-----

Siktetrommel lengde mm	900
------------------------	-----

Siktetrommel dreiemoment 1/min	42
--------------------------------	----

Trommelhelning innstillbar til	10°
--------------------------------	-----

Maskinbredde valgvis mm	10/20
-------------------------	-------

Ytelse ca. m³/h	3
-----------------	---

Vekt kg	37
---------	----

### Motor

Motor V/Hz	230/50
------------	--------

Mottakelseskapasitet P1 W	360
---------------------------	-----

Leveringskapasitet P2 W	180
-------------------------	-----

Forbehold om tekniske endringer!

I disse bruksinstruksene har vi markert avsnittene som refererer til din sikkerhet med dette tegnet: △

## △ Generelle sikkerhetsinstruksjoner

- Pass på at maskinen står sikkert på et fast underlag.
- Ta på lue eller hårnett for beskyttelse av lange kropps-hår.
- Slå av maskinen for å reparere feil. Trekk ut stikkontakten.
- Installasjoner, reparasjoner og vedlikeholdsarbeider på det elektriske anlegget skal kun utføres av fagfolk.
- Samtlige beskyttelses- og sikkerhetsinnretninger må etter avsluttede reparasjons- og vedlikeholdsarbeider straks monteres på igjen.
- Ved arbeider på maskinen må samtlige beskyttelsesinnretninger og deksler være påmontert.
- Kontroller strømnetttilkoblingen. Bruk ingen gale ledninger.
- Hold barn borte fra apparatet når det er tilkoblet strømnettet.
- Ikke grip i den roterende trommelen.
- Vedlikeholds- og rengjøringsarbeider må kun utføres med uttrukket stikkontakt.
- Stans motoren når du forlater arbeidsplassen. Trekk ut stikkontakten.
- Merk alle sikkerhets- og fareanvisningene for maskinen!

- Behold sikkerhets- og fareanvisningene for maskinen i fullstendig og lesbar tilstand!
- Også ved mindre forflytninger av maskinen må den kobles fra alle eksterne energitilføringer! Før maskinen settes i gang igjen må den kobles til igjen strømnettet på riktig måte.
- Ikke før skuffen eller høygaffelen inn i den roterende siktetrommelen ved påfylling av jord.

## ⚠ Bruk i henhold til reguleringsene

### Maskinen er i overensstemmelse med de gjeldende EF maskinforskriftene.

- Maskinen er bygget etter de tekniske standardene og de sikkerhetstekniske reglene. Likevel kan ved det ved din anvendelse oppstå fare for liv og helse for brukeren eller tredje person hhv. skade på maskinen og andre verdigjenstander.
- Benytt maskinen kun i teknisk feilfri stand og på rettmessig, sikkerhets- og farebevisst måte i samsvar med bruksanvisningen! Spesielt feil som kan hemme sikkerheten må straks behandles!
- Rullesikt scheppach rs 400 kan brukes til sikting av kompost, hagejord, klumpet sand, eller til blanding av forskjellige jordarter.
- Anvisningene angående sikkerhet, oppstilling, elektrisk installasjon og vedlikehold må bemerkes.
- De gjeldende ulykkesforhindrende forskriftene og øvrige allmenne anerkjente sikkerhetstekniske regler må bemerkes.
- scheppach-maskinen må kun benyttes, vedlikeholdes eller repareres av personer som er fortrolige med og orientert om farene. Egenhendige endringer på maskinen utelukker produsentens ansvar fra skader som derav har oppstått.
- scheppach-maskinen skal benyttes med originaltilbehør og originalverktøy fra produsenten.
- All annen bruk av maskinen anses som urettmessig. Produsenten tar intet ansvar for skader som har oppstått ved slik bruk; risikoen bærer brukeren alene.

## Montering

### Monteringsverktøy

2 gaffelnøkler SW 13

2 gaffelnøkler SW 17

– tilhører ikke leveringens omfang –

Av forpakningstekniske årsaker er din scheppach rs 400 ikke komplett montert.

### Rullesikt, stativarm, Abb. A

På den forhåndsmonterte rullesikten skal stativarmen monteres.

2 avstandsbolter

4 vingeskiver                   ø 8,2

4 sekskantmuttere           M 8

1 sekskantskrue               M 10 x 70

1 liten skive                  ø 10

1 sekskantmutter             M 10

### Stativholme, stativvegg, Abb. B

Stativholme og stativvegg monteres.

6 sekskantskruer             M 8 x 65

6 skiver                       ø 8

6 vingeskiver                 ø 8,2

6 sekskantmuttere           M 8

Pass på riktig posisjonering av holmen.

### -Skråsnitt-

#### Støtteføtter, Abb. C

Støtteføttene monteres på stativholmen.

2 sekskantskruer	M 8 x 45
------------------	----------

2 vingeskiver	ø 8,2
---------------	-------

2 sekskantmuttere	M8
-------------------	----

#### Hjul, Abb. D

Hjulene monteres på stativholmen.

1 cylinderskrue	M 10 x 95
-----------------	-----------

1 skive	ø 10
---------	------

1 cylinderhylse	
-----------------	--

2 sekskantmuttere	M 10
-------------------	------

Ved løsning og stramming av sekskantmutterne, pass på at hjulene går lett rundt.

Nedre skruer på stativveggen monteres.

2 sekskantskruer	M8 x 65
------------------	---------

2 skiver	ø 8
----------	-----

2 vingeskiver	ø 8,2
---------------	-------

2 sekskantmuttere	M 8
-------------------	-----

Nedre skruer på stativveggen monteres.

2 sekskantskruer	M8 x 65
------------------	---------

2 skiver	ø 8
----------	-----

6 sekskantmuttere	M 8
-------------------	-----

2 sekskantskruer	M 8 x 70
------------------	----------

Knuteplaten monteres med kabelklemmer til høyre foran.

#### Siktetrommelinlegg

Trommelen forblir montert på rammen.

- Trommellisten montert på trommelinnssiden i lengderetning demonteres. Marker først med en filpstift posisjonen til de to trommellistene før remonteringen til slutt.

#### Abb. C

- Sett siktetrommelinlegget inn i siktetrommelen. Siktestøtkantene må senere dekkes av en trommellist.
- Ringene foran og bak skyves inn i siktetrommelen og plasseres loddrett i trommelen.

#### Abb. G

Ringene skrus fast gjennom siktemaskinen.

3 indre sekskantskruer	M 6 x 16
------------------------	----------

3 skiver	ø 6
----------	-----

3 vingeskiver	A 8,3
---------------	-------

3 sekskantmuttere	M 6
-------------------	-----

De to trommellistene remonteres på punktene markert med filpstift.

## Oppstart

#### Abb. H

Påfylling av jord i trommelen skal alltid gjøres fra forsiden.

– Pil –

- Pass på sikkerhetsanvisningene før igangsetting.
- Samtlige beskyttelsesinnretninger må være påmontert.
- Etter tilkobling til strømnettet er din scheppach rs 400 klar til bruk.
- Nettkablene må alltid festes på knuteplaten med klemmer.

### **Oppstilling, Abb. I**

- Plasser siktetrommelen på arbeidsstedet i ønsket. skråstilling. Drei rundt sekskantskruen (pil).
- Skråstillingen er avhengig av beskaffenheten til materialet det skal arbeides med.
- For løsere materiale anbefaler vi stor skråstilling og for fast materiale liten skråstilling.

### **Stor skråstilling - raskere**

skjæring – øvre hull

### **Liten skråstilling - langsommere**

skjæring – nedre hull

## **⚠ Elektrisk tilkobling**

Den installerte elektromotoren er tilkoblet og klar til bruk. Tilkoblingen imøtegår de vedkommende VDE- og DEN-bestemmelserne.

Kundens strømtilkobling og anvendt skjøteleddning må oppfylle disse forskriftene.

### **Beskadigede elektriske ledninger**

På elektriske ledninger oppstår det ofte isolasjonsskader. Årsaker er:

- Trykksteder, når ledninger føres gjennom vindu- eller dørsprekker.
- Knekksteder, ved uforsvarlig festing eller føring av strømkabelen.
- Kuttsteder, ved overkjøring av strømkabelen.
- Isolasjonsskader, ved uttrekking av støpselet fra stikkontakten i veggen.
- Rifter, ved endring av isolasjon.

Elektriske kabler med slike skader skal ikke anvendes, og er på grunn av isolasjonsskadene **livsfarlig**.

Kontroller den elektriske nettkabelen regelmessig for skader. Pass på at nettkabelen ikke er tilkoblet strømnettet når du kontrollerer den.

Den elektriske nettkabelen må oppfylle de vedkommende VDE og DIN-bestemmelserne. Anvend kun nettkabel med kjennetegn H 07 RN. Typebetegnelsen skal etter forskriften være trykket på nettkabelen.

### **Vekselstrømmotor**

- Nettpenningen må være på 230 Volt – 50 Hz.
- Skjøteleddningen må for opptil 25 m lengde ha et tverrsnitt på 1,5 kvadratmillimeter, for over 25 m lengde minst 2,5 kvadratmeter.
- Strømtilkoblingene avsikres med 16 A.

**Skjøtinger og reparasjoner på det elektriske utstyret skal kun utføres av elektrofagfolk.**

Oppgi følgende data ved spørsmål:

- Motorprodusent
- Motorens strømsystem
- Data på maskinens navneskilt
- Data på bryters navneskilt

Ved returforsendelse av motoren må alltid den komplette driftsenheten med bryter være med.

## **⚠ Vedlikehold**

Vedlikeholds- og rengjøringsarbeider skal bare utføres med avslått motor og uttrukket stikkontakt. Etterstille børstelistene på rullesikten etter behov.

### **Remspenning – drift, Abb. K**

- Skru av overdekselet
- Etterstille flatremspenningen, ved at du drar 3 sekskantskruer M 6 og motoren løst oppover.
- Sett på skruene igjen.

### **Kileremspenning – trommel, Abb. L**

Etterstille løst sekskantmutterne M 10 og dermed lageret tilsvarende. Sett på sekskantmutter.

### **Rengjøring av trommel**

Etter enhver bruk skal trommelen rengjøres for gjensittende jordrester. Trommellens kileremløpeflate må alltid holdes ren.

Jord og stein skaper slitasje på kileremmen.

## **Erklæring i overensstemmelse**

### **med EG- retningslinjene**

Herved erklærer vi, scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH, Günzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen at følgende betegnede maskin med hensyn til konstruksjon og utforming, så vel som den av oss utstyrte modell, oppfyller de vedkommende bestemmelserne i følgende EF-vedtekter.

Ved endringer på maskinen mister denne erklæringen sin gyldighet.

Betegnelse for maskin:

### **Rullesikt**

Maskintype:

**rs 400, Art.-Nr. 4203 0000**

Vekommende EF-vedtekter:

**Maskindirektivet 98/37EF (< 28.12.2009),**

**Maskindirektivet 2006/42/EG (> 29.12.2009),**

**Lavspenningsdirektivet 2006/95/EØF,**

**EMC-direktivet 2004/108/EØF**

Anvendte harmoniserte europeiske normer, spesielt  
**EN 12100-1, EN 12100-2, EN 13857, EN 60204-1**

Anvendte nasjonale normer og tekniske spesifikasjoner, spesielt:  
**UVV 3.1, UVV 3.9, VDE 0530-1/11.72**

Sted, dato:

**Ichenhausen, 03. 07. 2009**

Underskrift



i.V. Wolfgang Windrich (product manager)

## Valmistaja:

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH  
Günzburger Straße 69  
D-89335 Ichenhausen

## Arvoisa asiakas,

Toivotamme teille paljon iloa ja menestystä uudella ko-neellanne työskentelyssä.

### Huomioitava:

Tämän laitteen valmistaja ei tuotevastuuain mukaan vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteelle tai laitteen käytöstä mikäli:

- konetta käytetään sille soveltuumattomaan tarkoitukseen,
- käyttöohjeet on laiminlyöty,
- korjauksia on suorittanut ei-ammattiherkilo,
- muita kuin alkuperäisiä varaosia on asennettu tai vaihdettu,
- konetta käytetään määräysten vastaisesti,
- kyseessä on sähkömääräysten tai VDE- määräysten 0100, DIN 57113 / VDE0113 laiminlyönnistä johtuva sähkölaitteiden vioittuminen.

### Suosittelemme:

Lukekaa käyttöohjeet ennen asennusta ja käyttöönottoa. Näiden käyttöohjeiden tarkoitus on avustaa teitä koneeseen tutustumisessa sekä määräysten mukaisten käyttömahdollisuukseksien hyödyntämisessä.

Käyttöohjeet sisältävät tärkeitä tietoja, joita noudattamalla voitte käyttää konetta varmasti, ammattitaitoisesti ja taloudellisesti sekä vaaroja välttäen, korjauskustannuksissa säästääen, vähentääen ajanjaksoa jolloin konetta ei voi käyttää ja lisäten koneen luotettavuutta ja elinikää.

Näiden käyttöohjeiden ohella teidän tulee noudattaa maassanne voimassaolevia konetta koskevia määräyksiä. Säilyttää käyttöohjeet muovitaskussa koneen läheisyydessä, lialta ja kosteudelta suojattuna. Jokaisen koneen käyttäään tulee ennen käyttöä lukea ne ja noudattaa niitä tarkasti. Koneen läheisyydessä saavat työskennellä vain henkilöt, jotka ovat tutustuneet koneen käyttöön sekä siihen liittyviin vaaroihin. Vaadittua vähimmäisikää tulee noudattaa.

## Yleistiedot

- Paketista avattaessa tarkista kaikki mahdolliset kuljetusvariot. Valitukset tulee ilmaista välittömästi toimitajalle. Myöhempia valituksia ei huomioida.
- Tarkastaka, että toimitus on täydellinen.
- Tutustukaa ennen asennusta laitteen käyttöohjeisiin.
- Käyttää lisätarvikkeina kuten käyttö- ja varaosina vain alkuperäisiä osia. Vaihto-osat saatte ammattikauppiasta.
- Antakaa tilatessanne artikkelinumeromme sekä tiedot koneen tyypistä ja valmistusvuodesta.

rs 400	
Toimituksen sisältö	
	1 seulayksikkö asennettuna
	1 tukivarsi oikea
	1 tukivarsi vasen
	2 tukipakkaa
	1 liitoslevy puristimin
	3 liitoslevyä
	1 tukitanko
	2 jalkaa
	2 pyörää Ø 160
	1 vastaanottopurnu
	1 pakkauspussi
	1 seularumpuyksikkö silmäkoko 10 mm
	asennusohje
Tekniset tiedot	
Rakennemitat L x B x H mm	1080 x 1500 x 720
Seularummun halkaisija mm	400
Seularummun pituus mm	900
Seularummun pyörimismopeus kierroksia minuutissa	42
Rummun kaltevuus aseteltavissa, enintään	10°
Koneväli valittavissa mm	10/20
Tuotto noin m³/h	3
Paino kg	37
Käyttöläite	
Mootori V/Hz	230/50
Ottoteho P1 W	360
Antoteho P2 W	180
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!	

Näissä käyttöohjeissa olemme merkinneet turvallisuuttanne koskevat kohdat seuraavalla merkillä: △

## ⚠ Turvallisuusohjeet

- Huolehikaa, että laite seisoo tukevasti vakaalla alustalla.
- Pitkät hiukset on suojattava päähineellä tai hiusverkolla.
- Häiriötilanteita selvitettäessä on kone pysäytettävä ja verkkopistoke irrotettava.
- Sähkötiitä, kuten asennuksia, korjauksia, ja kunnossapitotöitä saa tehdä vain ammattitaitoinen henkilö.
- Kaikki suoja- ja turvajärjestelyt on välittömästi korjaus- ja kunnossapitotyön päätyttyä palautettava paikoilleen.
- Konetta käytettäessä on kaikkien suojaajärjestelyjen ja kotelointien oltava asennettuna.
- Tarkastaka sähköverkon liityntäjohto. Älkää käyttää viallisia liityntäjohtoja.
- Pitkää lapset loitolla sähköverkkoon liitetystä koneesta.
- Älkää tarttuko rumpuun sen käynnissä ollessa.
- Kunnossapito- ja puhdistustöitä saa suorittaa vain, kun verkkopistoke on irrotettu liityntärasiasta.
- Työpisteen jäädessä valvomattomaksi on moottori pysäytettävä ja verkkopistoke irrotettava liityntärasiasta.
- Kaikkia laitteeseen asennettuja varoitus- ja ohjekilpiä

on noudatettava!

- Kaikki laitteeseen asennetut varoitus- ja ohjekilvet on pidettävä aina täysin luettavassa kunnossa!
- Kun konetta siirretään paikasta toiseen, vaikka vähäisenkin matkan, on varmistettava, että laite ei saa ulkopuolista energiaa! Ennen kuin laite otetaan uudelleen käyttöön, se on liitettävä normien ja määräysten mukaisella tavalla sähköverkkoon.
- Materiaalia seulaan nostaaessa ei käytettävä lapio, hanko, tai vastaavaa saa joutua käynnissä olevaan seularumpuun.

## ⚠ Laitteen suunniteltu käyttötarkoitus ja -tapa

### Kone täytyy soveltuvat EY-konedirektiivivaativimukset.

- Laite on suunniteltu ja rakennettu nykyaikesta teknikkaa käyttää ja turvallisuusmääräykset huomioon ottaen. Siiä huolimatta laitteen käyttö voi aiheuttaa hengen ja terveyden vaaran käyttäjälle tai sivullisille tai vahinkoja koneelle tai muulle omaisuudelle.
- Konetta saa käyttää vain työnjohtdon ohjauksessa ja vain, kun se on teknisesti moitteettomassa kunnossa ja kun käyttäjät tuntevat asiaankuuluvat määräykset ja turvallisuusohjeet sekä ovat tietoisia käyttöön liittyvistä vaaratetkijöistä. Erityisesti sellaiset häiriöt, jotka voivat vaarantaa käyttöturvallisuutta on poistettava tai annettava poistaa välittömästi.
- Pyöröseula scheppach rs 400 on tarkoitettu kompostin, puutarhamullan, paakkuntuneen hiekan tai eri maa-aineslajien sekotusten seulomiseen.
- Ohjeita, jotka koskevat turvallisuutta, asennusta, sähköliityntää ja kunnossapitoa, on noudatettava.
- Työpaikan työturvallisusohjeita sekä yleisesti tunnettuja turvallisuusmääräyksiä on noudatettava.
- Vain asianmukaisesti koulutettu ja siihen oikeutettu henkilöstö saa käyttää, huoltaa tai korjata scheppach-pyöröseulaa. Valmistajan vastuu koneen aiheuttamista vahingoista päättyy, mikäli koneeseen tehdään omavaltaisia muutoksia.
- scheppach-pyöröseulassa saa käyttää vain valmistajan alkuperäisasia ja -tarvikkeita.
- Kaikki käyttö, joka ylittää nämä rajoitukset, luokitellaan laitteen suunnitelta käyttötarkoitusta ja -tapaan vastaamattomaksi. Valmistaja ei vastaa sellaisen käytön aiheuttamista vahingoista; käyttäjä yksin kantaa tämän riskin.

## Asennus

### Asennustyökalut

- 2 kiintoavainta SW 13  
2 kiintoavainta SW 17  
– eivät kuulu toimitussisältöön –  
Pakkausteknisistä syistä toimitettu scheppach rs 400 ei ole täysin koottu.

### Pyöröseula, tukivarret, Kuva A

- Asentakaa tukivarret valmiiksi koottuun pyöröseulaan.  
2 välysputtia  
4 lukkoaluslevyä ø 8,2  
4 kuusiomutteria M 8  
1 kuusioruvi  
1 pieni levy ø 10  
1 kuusiomutteri M 10

### Tukipakat, tukisauva, Kuva B

- Asenna tukipakat ja tukisauva  
6 kuusioruuvia M 8 x 65  
6 aluslevyä ø 8  
6 lukkoaluslevyä ø 8,2  
6 kuusiomutteria M 8  
Varmistakaa, että tukipakka tulee oikeaan asemaansa.  
– Viistoleikkaus –

### Jalat, Kuva C

- Asentakaa jalat tukipakkoihin.  
kuhunkin 2 kuusioruuvia M 8 x 45  
kuhunkin 2 lukkoaluslevyä ø 8,2  
kuhunkin 2 kuusiomutteria M 8

### Pyörät, Kuva D

- Asentakaa pyörät tukipakkoihin.  
kuhunkin 1 lieriöruuvi M 10 x 95  
kuhunkin 2 aluslevy ø 10  
kuhunkin 1 holkki  
kuhunkin 2 kuusiomutteria M 10  
Kuusiomuttereita asentaessa ja kiristäessä tarkkailkaa, et-tä pyörät pyörivät keyyestä.

Asentakaa tukitangon alemmat ruuvit.

- 2 kuusioruuvia M 8 x 65  
2 aluslevyä ø 8  
2 lukkoaluslevyä ø 8,2  
2 kuusiomutteria M 8

### Tukivarret, tukipakat Kuva E

- Kootkaa ruuveja käyttää tukivarret, tukipakat, liitoslevyt, ja kuljetuskahva  
6 kuusioruuvia M 8 x 65  
8 lukkoaluslevyä ø 8,2  
6 kuusiomutteria M 8  
2 kuusioruuvia M 8 x 70  
Se liitoslevy, jossa on kaapelipuristin, asennetaan oikealle eteen.

### Seularumpuysikkö.

- Rumpu pidetään kehykseen asennettuna.  
• Poista rummuun sisältä sen pituussuuntaan asennetut muotokappaleet. Myöhempää takaisinasennusta varten on syytä merkitä molempien muotokappaleiden sijainnit rummuun pintaan huopakynää käyttäen.

### Kuva F

- Asetakaa seulayksikkö seularumpuun Seulan tukireunan tulee asettua siten, että rummuun muotokappale peittää reunan.
- Asetakaa renkaat seularummun edestä ja takaa paikalleen ja kohdistakaa ne kohtisuoraan rummussa.

### Kuva G

- Kiinnitäkää renkaat ruuveilla seulakoneen läpi  
kuhunkin 3 kuusiokoloruuvia M 6 x 16  
kuhunkin 3 aluslevyä ø 6  
kuhunkin 3 lukkoaluslevyä A 8,3  
kuhunkin 3 kuusiomutteria M 6  
Asentakaa molemmat rummuun muotokappaleet takaisin huopakynällä merkityihin kohtiin.

## ⚠ Käyttöönotto

### Kuva H

Seulottava maa-aines täytetään rumpuun aina laitteen etupuolelta.

– Nuoli –

- Noudattakaa turvallisuusohjeita käyttöönnoton yhteydessä.
- Kaikkien suojarusteiden tulee olla asennettuna.
- Kun scheppach rs 400 on kytketty sähköverkkoon, se on valmis otettavaksi käyttöön.
- Varmistakaa verkkohjto aina liitoslevyssä olevalla puristimella.

### Asetukset, Kuva I

- Asettakaa seularumpu käyttötarkoitusta vastaavaan kaltevuuteen. Kiinnittääkää kuusioruuvit yksi kerrallaan (nuoli).
- Sopiva kaltevuus riippuu seulottavan materiaalin tiiviydestä.
- Suosittelemme löyhälle materiaalille suurta kaltevuutta ja tiiville materiaalille pientä kaltevuutta.

### Suuri kaltevuus - nopeampi

läpäisy – ylempi ruuvinreikä.

### Pieni kaltevuus - hitaampi

läpäisy – alempi ruuvinreikä.

## ⚠ Sähköiset kytkennät

Laitteen moottori on asennettu ja käytövälmäis. Asennus täyttää soveltuvienv VDE- ja DIN-normien vaatimukset. Asiakkaan verkkoliitynnän ja jatkojohtojen on täytettävä nämä vaatimukset.

### Vialliset sähköjohdot

Sähköjohtojen eristeet saattavat olla vahingoittuneet.

Eristevaurioiden syitä ovat:

- Pistekuorimuts, kun kaapeli kulkee ikkunan tai oven raosta.
- Jyrkät taitokset, kun kaapeli on kiinnitetty tai vedetty virheellisesti.
- Leikkautumat kun kaapelin yli on ajettu.
- Eristevauriot, kun johto on nykäisty seinärasiaasta kaapelista vetämällä.
- Eristeen vanhenemisen aiheuttama halkeilu.

Tällaisia vaurioituneita sähköjohtoja ei saa käyttää ja ne ovat eristevaurioiden vuoksi **hengenvaarallisia**.

Sähköjohdot on tarkastettava säännöllisesti vaurioiden varalta. Varokaa, ettei tarkastettava johto ole kytkettynä sähköverkkoon.

Kytkeytä- ja jatkojohtojen on täytettävä soveltuvienv VDE- ja DIN-normien vaatimukset. Käyttääkää vain jatkojohtoa, jossa on tunnusmerkintä H 07 RN. Jatko- tai liityntäjohten tunnusmerkintä on pakollinen.

### Vaihtojännitemoottori

- Sähköverkon jännitteen on oltava 230 Volt - 50 Hz.
- Enintään 25 metrin pituisen jatkojohtoden on oltava poikkipinnaltaan 1,5 neliömillimetriä, yli 25 metrin pituisen vähintään 2,5 neliömillimetriä.
- Verkkoliitynnässä on oltava 16 ampeerin hidat varoke.

**Sähkövarustuksen liityntä- ja korjaustyöt saa tehdä vain ammattitaitoinen sähkötyöntekijä.**

Jos Teillä on kysyttävää, liittääkää kysymykseen seuraavat tiedot:

- Moottorin valmistaja

- Moottorin käyttösähkön laji ja jännite
  - Moottorin tyypikilvessä olevat tiedot
  - Kytkimen tyypikilvessä olevat tiedot
- Jos moottori joudutaan palauttamaan valmistajalle, lähetetään aina koko yksikkö kytkimeen.

## ⚠ Huolto

Suorita kunnossapito- ja puhdistustyöt vain, kun moottori on pysähtynyt ja verkkopistoke irti liitinrasiasta.

Tarvittaessa, asentakaa pyöröseulaan lisätarvikkeena saatavat harjalestit.

### Hihnan kiristys – käyttööksikkö, Kuva K

- Avatkaa suojakotelon kiinnitysruuvit ja poistakaa kotelot.
- Säättääkää käytööhihnan kireys sopivaksi löysäämöllä 3 kuusioruuvia M6 ja vetämällä moottoria ylöspäin.
- Kiristääkää ruuvit uudelleen.

### Kiilahihnan kiristys – Rumpu, Kuva L

Löysätkää kuusiomutterti M10

ja asettakaa laakeri sopivalle kohdalle.

Kiristääkää kuusiomutterti.

### Rummun puhdistaminen

Rumpu on puhdistettava jokaisen tiettyä maalajia olevan materiaalierän jälkeen.

Rumpuun liittyvä kiilahihnan ura on pidettävä aina puhataana. Maa-ainekset ja kivet runtelevat kiilahihnan.

## EY-Yhdenmukaisuusselvitys

Täten me, Puntuuystökonevalmistaja scheppach GmbH, Günzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen, vakuutamme, että seuraavassa kuvattu kone rakenteeltaan ja kokoonpanoltaan samoin kuin liiketoiminnassamme käytämiemme määräysten puolesta täyttää soveltuvat EY-direktiivit.

Koneeseen tehtävät muutokset kumoavat tämän vakuutuksen voimassaolon.

Koneen kuvas:

### Pyöröseula

Konetyyppi:  
**rs 400, Art.-Nr. 4203 0000**

Sovellettavat EC-direktiivit:

**Koneita koskeva EU-direktiivi 98/37/EG (< 28.12.2009),  
Koneita koskeva EU-direktiivi 2006/42/EG (> 29.12.2009),  
EU-pienjännitedirektiivi 2006/95/EØF,  
EG-EMV direktiivi 2004/108/EG.**

Sovelletut harmonisoidut eurooppalaiset normit, erityisesti:  
**EN 12100-1, EN 12100-2, EN 13857, EN 60204-1**

Sovelletut kansalliset normit ja tekniset vaatimusmäärittelyt, erityisesti:

**UVV 3.1, UVV 3.9, VDE 0530-1/11.72**

Paikka ja päiväys:

**Ichenhausen, 03. 07. 2009**

Allekirjoitus

(merk.) Wolfgang Windrich (product manager)

## Tillverkare:

Tillverkning av träbearbetningsmaskiner GmbH  
Günzburger Straße 69  
D-89335 Ichenhausen

## Ärade Kund,

Vi önskar er mycket nöje och framgång med arbetet med er nya maskin.

### Hänvisning:

Tillverkaren av detta redskap ansvarar efter den gällande produktansvarslagen, inte för skador som uppstått på detta verktyg eller genom detta verktyg vid:

- felaktig behandling,
- Försummelse av bruksanvisningen,
- Reparation av tredjepart, ej auktoriserad specialist,
- Montering och utbyte av icke original reservdelar,
- Ej avsett bruk
- Utfall av den elektriska anläggningen vid försummelse av elektriska föreskrifter och VDE-bestämmelserna 0100, DIN 57113/ VDE 0113

### Vi rekommenderar er:

Läs igenom hela instruktionsboken före installation och uppstart.

Denna instruktionsbok bör underlätta att lära känna er maskin och att använda era insatsmöjligheter enligt föreskrifterna

Instruktionsboken innehåller viktiga häänvisningar, hur man arbetar säkert, yrkesmässigt och ekonomiskt med maskinen, och hur man undviker faror, sänker reparationskostnaderna, minskar maskinbortfallet, höjer tillförlitligheten och livslängden hos maskinen.

Utöver säkerhetsbestämmelsen i denna instruktionsbok måste gällande föreskrifter för ert land för driften av maskinen ovillkorligen beaktas.

Förvara instruktionsboken, i ett plastfodral som skyddar från smuts och fukt, vid maskinen. Den måste varje operatör läsa och observera noggrant före inledning av arbetet. Vid maskinen får endast personal arbeta, som är undervisade i bruket av maskinen och underrättad om vad de därmed förbundna farorna är. Den fodrade minimiåldern måste efterlevas.

## Allmänna Häänvisningar

- Kontrollera eventuella transportskador efter uppackning av alla delar. Vid reklamation måste transportören genast underrättas Senare reklamation godtges inte.
- Kontrollera att sändningen är fullständig.
- Gör er bekant med redskapet med hjälp av instruktionsanvisningen före start.
- Använd endast originaldelar som tillbehör vid så väl förslitning som reservdelar. Reservdelar finns hos er fackhandlare.
- Ange vårt artikelnummer, vid beställning samt redskapets typ och byggår.

rs 400

### Levererat

- |   |
|---|
| 1 Sildrivenhet monterad                 |
| 1 Ställningsarm höger                   |
| 1 Ställningsarm vänster                 |
| 2 tvärbjälkar                           |
| 1 Knutplåt med klammer                  |
| 3 Knutplåtar                            |
| 1 Ställningsvägg                        |
| 2 stödfötter                            |
| 2 hjul ø 160                            |
| 1 Passbussning                          |
| 1 Påse med bifogat material             |
| 1 Siltrumsinsats, hålens diameter 10 mm |
| Monteringsanvisning                     |

### Tekniska Data

Byggmått L x B x H mm	1080 x 1500 x 720
Siltrumma ø mm	400
Siltrumma - längd mm	900
Siltrumma - varvtal 1/min	42
Trumvinkel ställbar till	10°
Maskinbredd valbar mm	10/20
Prestanda, ca. m <sup>3</sup> /h	3
Vikt kg	37
Drivkraft	
Motor V/Hz	230/50
Upptagnings effekt P1 W	360
Urladdnings effekt P2 W	180

Förbehåll för tekniska förändringar!

I denna bruksanvisning har vi platser, som vad er säkerhet beträffar, bör förses med dessa symboler: △

## ⚠ Allmänna säkerhetshänvisningar

- Kontrollera noga att maskinen står säkert på fast underlag.
- Använd hårnät eller mössa för att skydda långt hår.
- Stäng av maskinen för att avbryta störningar. Dra ur kontakten.
- Installationer, reparationer och underhållsarbeten på den elektriska installationen, får endast utföras av en fackman.
- Samtliga skydds- och säkerhetsanordningar måste efter avslutade underhålls och reparationsarbeten genast återmonteras.
- Vid arbete med maskinen måste samtliga skyddsanordningar och överläckningar vara monterade.
- Kontrollera elledningarna. Använd ej felaktiga ledningar.
- Håll undan barnen från den nätnslutna maskinen.
- Ta inte i den roterande trumman.
- Underhålls- och rengöringsarbeten får endast utföras när sladden är utdragen ur nätkontakten.
- Stäng av motorn när du lämnar arbetsplatsen.
- Beakta alla säkerhets- och varningstexter på maskinen!
- Behåll alla säkerhets- och varningstexter i läsligt skick och i befintligt antal!
- Även vid en liten förflyttnng av maskinen, koppla ur

strömmen! För att använda maskinen igen, anslut den åter till elnätet enligt instruktionerna.

- Vid fyllande med jord och dylikt, stick inte spaden eller grepen in i den roterande trumman.

## ⚠ Användning enligt föreskrift

### Maskinen motsvarar gällande EU maskinriktlinjerna.

- Maskinen är till sin standard byggd enligt säkerhetstekniska regler. Trots detta kan det vid användandet uppkomma fel på maskinen eller fara för användaren eller för tredje person.
- Använd endast maskinen när den är i ett tekniskt oklanderligt tillstånd och enligt bestämmelser för säkerhet och fara och enligt bruksanvisningen! Åtgärda omedelbart sådana störningar som kan påverka säkerheten!
- Rullsilen scheppach rs 400 är avsedd för att sila kompost, trädgårdsjord och sand som klumpat ihop sig. Den kan även användas för att blanda olika typer av jord.
- Anvisningarna för säkerhet, uppställande, elektrisk installation och underhåll måste beaktas.
- Föreskrifterna för förhindrande av olycksfall och övriga allmänna säkerhetstekniska föreskrifter måste beaktas.
- scheppach-maskinen får bara användas, underhållas eller repareras av personer som informeras och är medvetna om säkerhetsriskerna. Egenmäktiga förändringar på maskinen och de skador som därigenom kan uppkomma, står utanför tillverkarens ansvar.
- scheppach-maskinen får enbart användas med tillverkarens originaltillbehör och originalverktyg.
- Varje användande därutöver räknas som e j enligt bestämmelserna. För de skador som därigenom uppkommer, ansvarar inte tillverkaren. De risker som därigenom uppkommer, vilar enbart på användaren.

## Montering

### Monteringsverktyg

2 Blocknycklar SW 13

2 Blocknycklar SW 17

- ingår ej -

Av förpackningstekniska skäl är din scheppach rs 400 inte komplett monterad.

### Rullsil, ställningsarmar, Fig. A

Montera ställningsarmarna på den förmonterade rullsilen.

2 Avståndsbulter

4 Fackbrickor                    ø 8,2

4 Sexkantsmuttrar              M 8

1 Sexkantsskruv                M 10 x 70

1 liten bricka                  ø 10

1 Sexkantsmutter              M 10

### Ställningstärsål, Ställningsvägg, Fig. B

Montera ställningstärsål och ställningsvägg.

6 Sexkantsskruvar            M 8 x 65

6 Brickor                        ø 8

6 Fackbrickor                  ø 8,2

6 Sexkantsmuttrar            M 8

Observera det korrekta läget för tärsålarna.

- diagonalen -

### Stödfötter, Fig. C

Montera stödfötterna på ställningsbalkarna.

Per balk: 2 Sexkantsskruvar            M 8 x 45

Per balk: 2 Fackbrickor                  ø 8,2

Per balk: 2 Sexkantsmuttrar            M 8

### Hjul, Fig. D

Montera hjulen på ställningsbalkarna.

per hjul: 1 Cylinderskruv                M 10 x 95

per hjul: 1 bricka                        ø 10

per hjul: 1 bussning

per hjul: 2 Sexkantsmuttrar            M 10

När sexkantsmuttrarna dras åt, tänk på att hjulen ska kunna rulla lätt.

Montera de nedre skruvarna i ställningsväggen.

2 Sexkantsskruvar                    M 8 x 65

2 Brickor                                ø 8

2 Fackbrickor                        ø 8,2

2 Sexkantsmuttrar                    M 8

### Ställningsarmar, ställningstärsål, Fig. E

Skruta ihop ställningsarmarna, ställningstärsålarna, knutblecken och Transportbygeln.

6 Sexkantsskruvar                    M 8 x 65

8 Fackbrickor                        ø 8,2

6 Sexkantsmuttrar                    M 8

2 Sexkantsskruvar                    M 8 x 70

Montera knutblecket försett med kabelklämmor framme till höger.

### Silruminsats

Trumman monteras på ramen.

- Ta bort trumlisterna som är monterade i längdriktningen på trummans insida. För att underlättा återinsättandet av listerna, markera först deras läge med en tuschpenna.

### Fig. F

- Sätt in silinsatsen i silrumman. Kanten måste senare täckas med en trumlist.

- Skjut in ringarna fram och bak i silrumman och ställ trumman lodrätt.

### Fig. G

Skruta fast ringarna igenom silmaskinen.

För varje: 3 inre sexkantsskruvar    M 6 x 16

För varje: 3 brickor                        ø 6

För varje: 3 Fackbrickor                A 8,3

För varje: 3 Sexkantsmuttrar            M 6

Återmontera de båda trumlisterna på de punkter som markerats med tuschpenna

## Igångsättning

### Fig. H

Ifyllandet av jord i trumman sker alltid från framsidan.

- pil -

- Beakta säkerhetsföreskrifterna före igångsättningen.
- Samtliga skyddsanordningar måste vara monterade.
- Efter anslutning till elnätet är din scheppach rs 400 färdig att använda..
- Lägg alltid sladden i klammern på knutblecket.

### Uppställning, Fig. I

- Ställ in lämpligt snedläge på silrumman utifrån det underlag där den placeras. Fäst sexkantsskruven.

(Pil).

- Snedställningen bestäms av det material som ska bearbetas.
- För löst material rekommenderar vi stor snedställning och för fast material liten snedställning.

#### **Stor snedställning - snabbare**

Fastsättning – övre borring

#### **Liten snedställning – långsammare**

Fastsättning – undre borring

### **⚠ Elektrisk anslutning**

Den installerade elmotorn är klar för användning. Anslutningen motsvarar de därmed sammanhängande VDE- och DIN-bestämmelserna.

Kundens nätslutsning och den förlängningskabel som används måste motsvara dessa föreskrifter.

#### **Skadade elektriska anslutningskablar**

På elektriska anslutningskablar uppkommer ofta isolationsskador.

Orsaker kan vara:

- Stället som utsatts för tryck, när anslutningskablar förts genom fönster- och dörrspringor.
- Stället som fått veck genom oriktigt fastsättande eller ledande av kabeln.
- Snittytor genom att kabeln har blivit överkörd.
- Isolationsskador genom att sladden har ryckts ur väggkontakten.
- Försvagad isolering på grund av att sladden åldrats.

Sådana skadade elektriska kablar får ej användas eftersom dessa på grund av isoleringsskadorna är **livsfarliga**.

Kontrollera regelbundet att de elektriska kablarna är fria från skador. Var noga med att sladden inte sitter i väggen och är strömförande när du kontrollerar dess kvalitet.

Elektriska anslutningskablar måste överensstämma med de därmed sammanhängande VDE- och DIN-bestämmelserna. Använd uteslutande anslutningskablar med beteckningen H 07 RN. Enligt lag finns en påtryckt typbeteckning på kabeln.

#### **Växelströmsmotor**

- Nätspänningen måste vara 230 Volt - 50 Hz.
- Förlängningskablar upp till 25 m långa måste vara minst 1,5 kvadratmillimeter tjocka. Sladdar som är över 25 m långa, måste vara minst 2,5 kvadratmillimeter i diameter.
- Nätanslutningen säkras med 16 A säkringar.

Inkopplingar och reparationer av den elektriska utrustningen får endast utföras av en auktorisera elektriker.

Vid förfrågningar, vänligen ange följande data:

- Motortillverkare
- Motorns typ av ström
- Information från maskinens typ-deklaration.
- Information från omkopplarens typ-deklaration.

Vid returnering av motorn, sänd alltid en den kompletta drivenheten och omkopplaren.

### **⚠ Underhåll**

#### **Underhålls och rengöringsarbeten.**

Utförs endast med avstånd motor och utdragen nätkontakt.

Vid behov kan borstlisten på rullsilen justeras.

#### **Remspänning – drivenhet, Fig. K**

- Skruva av skyddshuven.
- Platremsspänningen justeras genom att de 3 sexkantsskruvarna lättas och motorn dras uppåt.
- Drag åt skruvarna igen.

#### **Kilremsspänning – trumma, Fig. L**

Lätta på Sexkantsmutter M 10 och justera lagret därefter. Drag åt sexkantsmuttern.

#### **Trumrengöring**

Rengör trumman från jord som fastnat efter varje användning.

Ytan för kilremmen på trumman måste alltid hållas ren. Jord och stenar sliter på kilremmen.

Kilrem

### **EG-konformitetsförklaring**

Härmed förklarar vi, scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH, Günzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen, att maskinen med nedanstående beteckning till sin konstruktion och byggnad samt i det utförande som gjorts av oss motsvarar nedanstående entydiga EU-riktlinjer.  
Vid en förändring på maskinen förlorar detta utlåtande sin giltighet.

Maskinbeteckning:

**Rullsil**

Maskintyp:

**rs 400, Art.-Nr. 4203 0000**

Bindande EU-riktlinjer:

**EU-maskinriktlinje 98/37/EG (< 28.12.2009),**

**EU-maskinriktlinje 2006/42/EG (> 29.12.2009),**

**EU-lågspänningsriktlinje 2006/95/EWG,**

**EG-EMV riktlinje 2004/108/EWG.**

Tillämpade europeiska harmoniserade normer,  
**EN 12100-1, EN 12100-2, EN 13857, EN 60204-1**

tillämpade nationella normer och tekniska specifikationer, särskilt:  
**UVV 3.1, UVV 3.9, VDE 0530-1/11.72**

Ort, Datum:

**Ichenhausen, 03. 07. 2009**

  
underskrift:

**M.V.H Wolfgang Windrich (product manager)**

## Proizvajalec:

Scheppach  
Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH  
Günzinger Strasse 69  
D-89335 Ichenhausen

## Spolovana stranka,

Želimo vam veliko veselna in uspeha ob delu z vašim novim strojem.

### Nasvet:

Proizvajalec tega stroja po zakonu o produktih ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi:

- Neustrezne in nestrokovne uporabe
- Neupoštevanja navodil za uporabo
- Popravljanja stroja s strani nepooblaščene, tretje osebe
- Vgradnje ali zamenjave neoriginalnih delov
- Uporabe stroja za dela, za katera ni namenjen
- Izpada električne instalacije pri neupoštevanju električnih predpisov in VDE določb 01000, DIN 57113/ VDE 0113

### Priporočamo vam:

Pred montažo in uvedbo stroja v pogon pozorno preberite navodila za uporabo. Ta navodila vam dobro omogočila dobro spoznate stroj in njegove zmogljivosti in možnosti uporabe.

Navodila za uporabo vsebujejo pomembne nasvete o varnem, pravilnem in gospodarskem delu s strojem, ter kako se izognete nevarnosti plačljivega popravila, kako zmanjšate čas izpada in kako povečate zanesljivost stroja in podaljšate njegovo življenjsko dobo.

Poleg varnostnih predpisov, ki so zajeti v teh navodilih za uporabo morate nesporno upoštevati tudi veljavne predpise vaše države.

Navodilo za uporabo shranite v plastično vrečko, da bo po tek, ko ga preberete zavarovan pred umazanjem in vlago. Vsaka oseba, ki bo delala s strojem naj ta navodila skrbno prebere in jih upošteva. S strojem smejo delati le tiste osebe, ki so podučene o uporabi in o možnih nevarnostih. Potrebno je upoštevati najnižjo dovoljeno starost oseb.

## Splošni napotki

- Po razpakirjanju preverite vse dele stroja, da se niso med transportom kakorkoli poškodovali. V primeru reklamacije mora biti o tem takoj obveščen dostavljalec. Kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
- Preverite, če ste pri dobavi dobili vse dele stroja.
- Pred uporabo spoznjajte stroj s pomočjo teh navodil za uporabo.
- Vedno uporabljajte le originalno opremo, prav tako pa tudi originalne nadomestne dele, ki jih naročite pri vašem dobavitelju.
- Pri naročilu vedno posredujte št. artikla, tip in leto izdelave stroja.

## rs 400

### Obseg dobave

	1 nameščen pogon valja
	1 desna roka ogrodja
	1 leva roka ogrodja
	2 prečnika
	1 vezna pločevina s sponko
	3 vezne pločevine
	1 stena ogrodja
	2 oporni nogi
	2 kolesa premera 160
	1 snemalna doza
	1 dodatna vrečka
	1 vložna mreža, 10 mm
	Navodila za uporabo

### Tehnični podatki

Velikost D x Š x V v mm	1080 x 1500 x 720
Mrežni boben Ø 22	400
Dolžina bobna v mm	900
Obrati bobna 1/min	42
Nagib bobna nastavljiv do	10°
Razdalja luknjic v mm	10/20
Zmogljivost ca. m³/h	3
Teža v kg	37
Pogon	
Motor V/Hz	230/50
Sprejemna moč P1 W	360
Oddajna moč P2 W	180
Tehnične spremembe pridržane!	

S temi navodili za uporabo želimo doseči, da boste pozorni na oznako △

## △ Splošni varnostni napotki

- Pazite, da stroj stoji stabilno na ravni podlagi
- Če imate dolge lase si nadenite kapo ali mrežico za lase
- Če se pojavijo motnje, pred odpravo le-teh vedno izklopite stroj Izvlecite stikalno
- Instalacije, popravila in vzdrževalna dela na elektroinstalaciji lahko opravlja le strokovnjak.
- Vse zaščite in varnostne priprave morajo biti po popravilu takoj nameščene nazaj
- Med delom s strojem morajo biti vse varnostne priprave in zaščite nameščene na stroj
- Preverite omrežno napeljavo. Nikoli ne uporabljajte stroja, če je napeljava poškodovana ali nepopolna.
- Otroci naj se ne gibljejo v bližini stroja, ki je priključen na električno omrežje.
- Ne vtipkajte svojih okončin v vrteč boben.
- Vzdrževalna dela in čiščenje naj se izvajajo le na stroju, ki je izključen iz omrežne napetosti.
- V primeru, da zapustite delovni prostor, izklopite motor in izvlecite vtič iz omrežne napetosti.
- Upoštevajte vse varnostne nasvete in nasvete za preprečevanje nevarnosti.
- Pozorno in popolnoma upoštevajte vse varnostne oznake na stroju.
- Tudi ob najmanjšem premikanju stroja le-tega izključite iz vira napetosti! Pred ponovno uporabo ga nato zopet pravilno priključite na omrežno napetost.
- Pri nalaganju zemlje pazite, da lopate ali grabelj ne vtaknete v rotirajoč boben.

## ⚠ Uporaba po predpisih

### Stroj ustreza veljavnim smernicam EG

- Stroj je zgrajen po tehničnih standardih in varnostnih pravilih. Kljub temu ob uporabi obstajajo nevarnosti poškodb telesa in celo življenske nevarnosti uporabnika in drugo, kot so poškodbe stroja in drugih dobrin.
- Stroj uporabljajte le na tehnično neoporečnem prostoru, prav tako pa upoštevajte vse predpise, varnostne napotke in možne nevarnosti ter strogo upoštevajte navodila za uporabo! Posebne motnje, ki lahko ogrožajo varnost, takoj odpravite (pustite odpraviti)!
- Valjast sejalec rs 400 je namenjen sejanju komposta, vrtne zemlje, sprijetega peska ali za mešanje različnih vrst zemlje.
- Vedno strogo upoštevajte varnostne in namestitvene napotke, ustreznost električne napeljave in vzdrževalne napotke.
- Upoštevajte ustrezne predpise za preprečevanje nesreč in posebne, splošno priznane varnostne tehnične predpise
- Stroj lahko uporablja, vzdržuje in popravlja le oseba, ki je seznanjena in poučena o nevarnostih. Če stroj spremiñjate na lastno pest, se garancija takoj prekine.
- Stroj se lahko uporablja le z originalno opremo in originalnim orodjem.
- V kolikor se vsa ta navodila ne upoštevajo, za nastalo škodo proizvajalec ne odgovarja. Tveganje ob tem nosi uporabnik sam.

## Montaža

### Orodje za montažo

2 vilična ključa SW 13

2 vilična ključa SW 17 (nista vključena v dobavo!)

Zaradi pakirnih vzrokov vaš RS 400 ni že ob dobavi kompletno sestavljen.

### Vrtni sejalec, roke ogrodja, slika 1

Na predmontiran dejalec namestite roke ogrodja.

2 distančna zatiča

4 pahljačaste podložke Ø 8,2

4 šestkotne matici M8

1 šestkotni vijak M 10 x 70

1 mala podložka Ø 10

1 šestkotna matica M 10

### Prečnik, stena ogrodja, slika 2

Namestite prečnik in steno ogrodja.

6 šestkotnih vijakov M 8 x 65

6 podložk Ø 8

6 pahljačastih podložk Ø 8,2

6 šestkotnih matic M 8

Bodite pozorni na pravilno namestitev prečnika- poševni rez

### Podorne noge, slika 3

Namestite podporne noge na prečnik

po 2 šestkotna vijaka M 8 x 45

po 2 pahljačasti podložki Ø 8,2

po 2 šestkotni matici M 8

### Kolesa, slika 4

Namestite kolesa na prečnik

po 1 cilindrskra vijaka M 10 x 95

po 1 podložka Ø 10

po 1 doza

po 2 šestkotni matici M 10

Ob zategniti matici bodite pozorni na tekoče vrtenje koles.

Namestite spodnje vijke na steno ogrodja.

2 šestkotna vijaka M 8 x 65

2 podložki Ø 8

2 pahljačasti podložki Ø 8,2

2 šestkotni matici M 8

### Roke ogrodja, prečnik, slika 5

Skupaj privijte roke ogrodja, prečnik, pločevino (koleno) in transportni ročaj.

6 šestkotnih vijakov M 8 x 65

8 pahljačastih podložk Ø 8,2

6 šestkotnih matic M 8

2 šestkotna vijaka M 8 x 70

Kolenasto pločevino zmontirajte spredaj desno skupaj s kabelno sponko.

### Vstavitev mreže v boben

Boben ostane montiran na ogrodju

- Demontirajte letve, ki so vzdolžno v notranosti bobna. Zaradi ponovne montaže si nato označite lego obeh letev s klobučevinastim čepom.

### Slika 6

- Vložek sejalca vstavite v boben. Rob spoja kasneje pokrije z letvijo.

- Spredaj in zadaj porinite obroč v boben in ga postavite pravokotno.

### Slika 7

Obroč privijte skozi sejalnik.

po 3 notranji šestkotni vijaki M 6 x 16

po 3 podložke Ø 6

po 3 pahljačaste podložke A 8,3

po 3 šestkotne matice M 6

## Zagon

### Slika 8

Vedno polnite boben iz sprednje strani

- Pred uporabo pozorno preberite navodila za uporabo.
- Vsa varnostna oprema mora biti med uporabo nameščena.
- Po priključitvi na omrežno napetost je vaš rs 400 pripravljen za uporabo.
- Vedno vstavite omrežni kabel na sponko kolenaste pločevine.

### Postavitev, slika 9

- Po postaviti nastavite boben poševno. Vtaknite šestkotne vijke (puščica).

- Od materiala zavisi, koliko morate nagniti boben.

- Za sipek material priporočamo velik nagib, za trd material pa majhnega.

### Velik naklon- hitrejše delovanje

Prehod zgornje odprtine

### Majhen naklon- počasnejše delovanje

## **⚠ Prehod spodnje odprtine**

### **Priklop na električno napetost**

Električna napeljava v motorju je že povezana in pripravljena za uporabo. Priklop ustreza VDE in DIN predpisom.

**Vsi priključki, ki se uporabljajo, morajo izpolnjevati te prepise.**

### **Poškodovani elektrini priključni kabli**

Na električnih priključnih kablih se pogosto pojavljajo poškodbe izolacije.

Možni vzroki

- Zareze, nastanejo zaradi nepravilne napeljave električnega kabla skozi vrata ali okna.
- Razpoke, nastanejo zaradi nepravilne instalacije kabla ali vgradnje v električno omrežje.
- Vreznine, ki nastanejo zaradi vožnje po kablu.
- Izolacijske napake na napeljavi, ki nastanejo zaradi nepravilnega vlečenja kabla iz vtičnice.
- Razpoke, ki nastanejo zaradi staranja.

Takšnih električnih kablov, ki imajo napake ne smete uporabljati, saj so smrtno nevarne.

Redno preverjajte stanje električnih kablov. Ne pregledujte kablov, medtem ko so še vedno pod električno napetostjo. Električna napeljava mora biti v sladu z VDE in DIN predpisi. Vedno uporabljajte le kable, ki so označeni z oznako H 07 RN. Oznaka kabla je obvezna.

### **Motor na izmeničen tok**

- Napetost na motorju mora biti 230 V pri 50 Hz .
- Kabli za priključitev, dolgi do 25m morajo imeti minimalni prerez 1.5 mm<sup>2</sup>, nad 25 m pa minimalno 2.5 mm<sup>2</sup>.
- Omrežni priklop naj bo varovan s 16A varovalko.

### **Električno povezave in popravila lahko popravi samo za to usposobljen strokovnjak.**

V primeru kakršnihkoli vprašanj, prosim vedno navedite naslednje podatke:

- Izdelovalec motorja
- Tip motorja
- Specifikacija na stroju
- Specifikacija na stikalnu

Pri vračilu motorja vedno priložite celotno pogonsko enoto s stikalom.

## **⚠ Vzdrževanje**

Pri vzdrževalnih delih in pri popravilu stroja, vedno ugasnite stroj in izvlecite električni kabel iz vtičnice. Če je potrebno, ponovno nastavite krtačo na valj sita.

### **Napenjanje pogonskega jermenja, slika 10**

- Odvijte pokrov
- Napnite gladek jermen, tako da razrahljate 3 šestkotne vijke M 6 in povlečete motor navzgor
- Na koncu ponovno privijte vijke

### **Napenjanje navoja klinastega jermenja, slika 11**

Razrahljajte šestkotno matico M 10 in ležaj nastavite tako, kot je potrebno. Privijte matico.

### **Čiščenje bobna**

Vedno po uporabi očistite boben. Površino klinastega

jermenja bobna mora biti vedno čista. Zemlja in kamni povzročajo obrabo klinastega jermenja.

## **ES-Izjava o skladnosti**

S tem mi, scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH, Günzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen, izjavljamo, da da je v nadaljevanju opisan stroj na osnovi svoje konstrukcije in vrste izdelave ter izvedbe, v kateri ga dostavljamo, v skladu z zadevnimi predpisi naslednjih direktiv ES.

Pri spremembah stroja ta izjava izgubi veljavnost.

Opis stroja:

**Valjast sejalec**

Tip stroja:

**rs 400, Art.-Nr. 4203 0000**

Zadevne direktive ES

**Smernica EC za stroje 98/37 EG (<28.12.2009),**

**Smernica EC za stroje 2006/42/EG (>28.12.20009),**

**Nizkonapetostna smernica 2006/95/EWG,**

**Smernica EG-EMV 2004/108/EWG.**

Uporabljeni usklajeni evropski standardi, zlasti:  
**EN 12100-1, EN 12100-2, EN 13857, EN 60204-1**

Uporabljene državne tehnične specifikacije in standardi, zlasti **UW 3.1, UW 3.9, VDE 0530-1/11.72**

Kraj, datum:

**Ichenhausen, 03.07.2009**



**Wolfgang Windrich (product manager)**

1 = 4200 1105  
 2 = 4200 1001  
 3 = 0209 3141  
 4 = 0267 9808  
 5 = 0209 3405  
 6 = 4200 1200  
 7 = 4200 1300  
**8 = 4200 1400**  
 9 = 4200 1009  
 10 = 0209 3375  
 11 = 4200 0004  
 13 = 0214 4006  
 14 = 0209 3406  
 15 = 0209 3393  
 16 = 0209 3141  
 17 = 0214 4005  
 18 = 4200 1003  
 19 = 4200 1002  
 20 = 0209 3370  
 21 =  
 22 = 0409 1264  
 23 = 4200 1108

