

Montageanleitung WB1500, WB2000

Attention/Achtung/Attention:



ENG

Workbench is made of high quality beech wood guaranteeing maximum resistance and long service life of the bench.

Like all solid wood products it must not be left in areas of high humidity or damp that will cause natural movement.

Recommended humidity level max. 60%.

If you bought workbench without surface treatment, we recommend you to finish the bench by colourless varnish or oil including the bottom of workbench. **Please treat your bench with a varnish or oil within 1 months of assembly.** Varnish (oil) prevents absorption of surrounding moisture. **Don't forget to repeat surface treatment each year.**

To increase the rigidity of your workbench ensure that you glue the joints (please read Hint 1 and 2) and bolt the bench in position.

Wood is and natural product, check and tighten all screws and bolts every 6 months.

DE

Die Hobelbank ist aus hochwertigem Buchenholz hergestellt. Maximale Beständigkeit und lange Lebensdauer ist garantiert.

Bitte die folgenden Punkte beachten:

Die Hobelbank nicht in feuchter Umgebung benutzen. Hohe Luftfeuchtigkeit oder Feuchtigkeit, natürliche Bewegung verursachen. Empfohlene Luftfeuchtigkeit max. 60%.

Wenn Sie die Hobelbank ohne Oberflächenversiegelung gekauft haben, empfiehlt es sich, die Bank mit farblosem Lack oder Öl zu lackieren. **Bitte behandeln Sie Ihre Hobelbank innerhalb von 1 Monate nach dem Zusammenbau mit einem Lack oder Öl.** Das verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. **Den Vorgang bitte alle Jahr wiederholen.**

Um die Stabilität der Hobelbank zu erhöhen empfiehlt es sich, die Bank auf dem Boden festzuschrauben. Alle 6 Monate bitte alle Schrauben nachziehen.

FR

L'établi est fabriqué à partir de bois de hêtre de haute qualité garantissant une résistance maximale et une longue durée de vie du banc.

L'établi ne doit pas être laissé dans des conditions humides ou humides qui provoqueront des mouvements dans le bois.


Niveau d'humidité recommandé max. 60%. Niveau d'humidité recommandé max. 60%.

Si vous avez acheté un établi sans traitement de surface, nous vous recommandons de le finir avec un vernis ou une huile incolore, y compris le fond de l'établi. **Veillez traiter votre banc avec un vernis ou de l'huile dans le mois suivant l'assemblage.** Le vernis (huile) empêche l'absorption de l'humidité environnante. **Ne pas oublier de répéter le traitement de surface tous les année.**

Pour augmenter la stabilité de votre établi, nous vous recommandons de boulonner le banc au sol.

Chaque mois, serrez toutes les vis et tous les boulons

PARTS	PACKING 1	PACKING 2	DATE	
			22-07-2021	



Liste des pièces			Liste des pièces		
1	Plan de travail d'établi	1	11	Vis M12x100	4
2	Pied avant avec trous pour crochets de banc	2	12	Écrou M12	4
3	Pied de table arrière	2	13	disque	4
4	Support de plaque avec trous pour vis à bois	2	14	vis 6x40mm	4
5	plaque inférieure	2	15	Vis à bois Sx50mm	4
6	tableau arrière	2	16	vis 6x30mm	8
7	étagère	1	17	levier	4
8	mâchoire	2	18	Cheville 10x40mm	28
9	étau	2	19	crochet de banc rond	4
10	levier d'étau	2	20	Colle (non illustrée)	1
X = Percer des trous pour les traverses s'il s'agit d'un placard					

!!! ATTENTION !!! Si vous achetez cet établi avec une armoire, vérifiez d'abord les instructions de l'armoire. L'assemblage de la base diffère selon l'utilisation de l'armoire.

AVERTISSEMENT : Les pièces en bois peuvent être tranchantes.




Fig. 1 X=trous pour brancards si armoire est utilisée

!!!ASTUCE!!! Ne remplissez pas les trous pour les chevilles avec de la colle. Étalez les chevilles à travers la colle et placez-les dans la perforatrice.

2. Faites glisser la tablette (7) dans les deux traverses (6) (Figure 2)




Fig. 2




Fig. 3

3. Utilisez deux chevilles (18), un boulon hexagonal M-12x100 (11), une rondelle (13) et un écrou M12 (12) pour visser le tableau arrière à un pied de table. L'étagère peut être montée en haut ou en bas du tableau arrière. Assurez-vous que les trous dans les pieds sont orientés vers l'avant. Répétez l'assemblage pour l'autre côté.

4. Poussez l'étau (9) à travers les trous de la mâchoire de serrage (8) et fixez-le dans les trous prévus sur le plan de travail (1). Fixer l'étau (9) à la plaque avec quatre vis à tête hexagonale 6x30 mm (16) et à la pince avec deux vis à tête hexagonale 6x40 mm (14). Assemblez le levier de l'étau (10) à l'étau et fixez la tête du levier (17) avec une cheville (18). Répétez toutes les étapes pour l'autre étau avant.





Fig.4

Avant de visser les mâchoires de l'étau (8), assurez-vous que les mâchoires sont parallèles au plateau de la table (1). Astuce : serrez les mâchoires avec des broches. Alignez les mâchoires avec le dessus de la table et fixez les mâchoires aux broches avec des vis 6x40mm (14).

5. Placez le plan de travail de l'établi (1) sur les pieds de la table. Fixez la plaque aux supports de plaque (4) avec les quatre vis à bois de 5 x 50 mm (15) (Figure 5).



Rg.5